



Gazelle

Gazelle Cabby Regentent

Gebruikershandleiding

Uw Gazelle Dealer

www.gazelle.nl

Gazelle



Winnaar
Dutch Design Awards
2008



1



3

Inhoud doos
regentent



*MC = Maxi-Cosi®

2

Regentent

De onderstaande nummering correspondeert met de nummers bij de foto's

- 1 Haal de 4 zwarte afdekdopjes uit de aangesoldeerde buisjes aan de binnenkant van het frame (2 aan de voorkant, 2 aan de achterkant van het frame).
- 2 Haal de regentent uit zijn verpakking. De totale regentent bestaat uit 4 delen: 2 zijpanelen met tentstokken (1x links, 1x rechts) en 2 transparante middendelen.
- 3 Vouw de doeken van de zijpanelen open en zet de tentstokken van beide zijpanelen in elkaar.
- 4 Plaats het eerste van de 2 zijpanelen in de buisjes aan de bak. Houdt u er rekening mee dat de rits naar het midden van de bak moet wijzen (bij het linkerpaneel zit de ritssluiting rechts, bij het rechterpaneel zit dit links). De achterkant van de tent hoort hoger te zijn dan de voorkant. Zorg ervoor dat de stof aan de onderkant van het zijpaneel over de buitenkant van de bak loopt (zodat er geen regenwater in de tent lekt).
- 5 Als u met een Maxi-Cosi® fietst, kiest u het grootste middenstuk (met voorgevormd deel), als u zonder Maxi-Cosi® fietst, kiest u het vlakkere middenstuk. Rits het middengedeelte vast aan de 2 ritsen van de zijpanelen.
- 6 Om uw kinderen in en uit de bak te halen, ritst u een deel half los.



6



4a



4b



Zonder MC*

5a



Met MC*

5b