

Bosch		
Serie:	Línea Active / Línea Performance	
Código de error:	Descripción del error:	Solución:
410	Uno o varios botones del ordenador de a bordo están deshabilitados.	Comprueba si algún botón está atascado, por ejemplo, porque tiene suciedad. Limpia los botones si es necesario.
414	Problema de conexión con la unidad de accionamiento.	Comprueba el estado de las conexiones.
418	Uno o varios botones del ordenador de a bordo están deshabilitados.	Comprueba si algún botón está atascado, por ejemplo, porque tiene suciedad. Limpia los botones si es necesario.
422	Problema de control en la unidad de transmisión.	Comprueba el estado de las conexiones.
423	Problema de conexión con la batería de la bicicleta eléctrica.	Comprueba el estado de las conexiones.
424	Problema de comunicación entre componentes.	Comprueba el estado de las conexiones.
426	Error interno de tiempo de espera.	Reinicia el sistema. Si el problema persiste, contacta con tu distribuidor.
430	La batería interna del ordenador de a bordo se ha agotado.	Recarga la batería (en el soporte o conectándolo al puerto USB).
431	Error de versión de software.	Reinicia el sistema. Si el problema persiste, contacta con tu distribuidor.
440	Error interno en la unidad de transmisión.	Reinicia el sistema. Si el problema persiste, contacta con tu distribuidor.
450	Error interno en el software.	Reinicia el sistema. Si el problema persiste, contacta con tu distribuidor.
490	Error interno en el ordenador de a bordo.	Lleva el ordenador de a bordo a revisión.
500	Error interno en el motor eléctrico.	Reinicia el sistema. Si el problema persiste, contacta con tu distribuidor.
502	Error en los faros de la bicicleta.	Comprueba el estado de los faros y el cableado de estos. Reinicia el sistema. Si el problema persiste, contacta con tu distribuidor.
503	Error del sensor de velocidad.	Reinicia el sistema. Comprueba que el imán esté correctamente montado sobre uno de los radios de la rueda trasera y tenga la distancia adecuada con respecto al sensor de velocidad. Si el problema persiste, contacta con tu distribuidor.
510	Error interno en el sensor.	Reinicia el sistema. Si el problema persiste, contacta con tu distribuidor.
511	Error interno en el motor eléctrico.	Reinicia el sistema. Si el problema persiste, contacta con tu distribuidor.
530	Error de batería.	Apaga la bicicleta eléctrica, retira la batería y vuelve a insertarla. Reinicia el sistema. Si el problema persiste, contacta con tu distribuidor.
531	Error de configuración.	Reinicia el sistema. Si el problema persiste, contacta con tu distribuidor.
540	Error de temperatura.	La temperatura de la bicicleta está fuera de rango (de -5 a 40 °C). Apaga el sistema de la bicicleta eléctrica y deja que el motor se enfríe o se caliente hasta alcanzar una temperatura situada dentro del rango. Reinicia el sistema. Si el problema persiste, contacta con tu distribuidor.
550	Se ha detectado una carga inadecuada.	Retira la carga. Reinicia el sistema. Si el problema persiste, contacta con tu distribuidor.
580	Error de versión de software.	Reinicia el sistema. Si el problema persiste, contacta con tu distribuidor.
591	Error de autenticación.	Apaga el sistema de la bicicleta eléctrica. Retira la batería y vuelve a insertarla. Reinicia el sistema. Si el problema persiste, contacta con tu distribuidor.
592	Accesorio no compatible.	Utiliza una pantalla compatible. Si el problema persiste, contacta con tu distribuidor.
593	Error de configuración.	Reinicia el sistema. Si el problema persiste, contacta con tu distribuidor.
595	Error de comunicación.	Comprueba el cableado de la transmisión y reinicia el sistema. Si el problema persiste, contacta con tu distribuidor.
596		
602	Error interno en la batería durante la carga.	Separa la batería y el cargador. Reinicia el sistema de la bicicleta eléctrica. Vuelve a conectar la batería y el cargador. Si el problema persiste, contacta con tu distribuidor.
602	Error interno en la batería.	Reinicia el sistema. Si el problema persiste, contacta con tu distribuidor.
603	Error interno en la batería.	Reinicia el sistema. Si el problema persiste, contacta con tu distribuidor.
605	Error en la temperatura de la batería.	La temperatura de la batería está fuera del rango. Apaga el sistema de la bicicleta eléctrica y deja que la batería se enfríe o se caliente hasta alcanzar una temperatura situada dentro del rango. Reinicia el sistema. Si el problema persiste, contacta con tu distribuidor.
605	Error de temperatura en la batería durante la carga.	Separa la batería y el cargador. Reinicia el sistema de la bicicleta eléctrica. Vuelve a conectar la batería y el cargador. Si el problema persiste, contacta con tu distribuidor.



606	Error externo en la batería.	Comprueba el estado del cableado. Reinicia el sistema. Si el problema persiste, contacta con tu distribuidor.
610	Error de voltaje en la batería.	Reinicia el sistema. Si el problema persiste, contacta con tu distribuidor.
620	Error del cargador	Reemplaza el cargador. Contacta con tu distribuidor.
640	Error interno en la batería.	Reinicia el sistema. Si el problema persiste, contacta con tu distribuidor.
655	Varios errores en la batería.	Apaga el sistema de la bicicleta eléctrica. Retira la batería y vuelve a insertarla. Reinicia el sistema. Si el problema persiste, contacta con tu distribuidor.
656	Error de versión de software	Contacta con tu distribuidor para que actualice el software.
7xx	Marchas	Sigue las instrucciones del fabricante del cambio.
Sin indicación	Error interno en el ordenador de a bordo	Apaga y enciende el sistema para reiniciarlo.
<b>Serie:</b>		
	Pilas/Baterías	
<b>Código de error (luces intermitentes):</b>		
<b>Descripción:</b>	<b>Descripción:</b>	<b>Solución:</b>
Parpadean dos indicadores LED.	Batería defectuosa	Contacta con tu distribuidor.
Parpadean tres indicadores LED.	La batería se ha calentado o enfriado demasiado.	Separa la batería y el cargador hasta que se alcance la temperatura de funcionamiento. No vuelvas a conectar la batería y el cargador hasta que la batería tenga una temperatura situada dentro del rango.
Ningún indicador durante la carga.	Error de conexión o de carga.	Comprueba las conexiones.
Ningún indicador durante la carga.	Comprueba si hay suciedad en las conexiones.	Limpia cuidadosamente las conexiones de la batería con un paño húmedo.
Ningún indicador durante la carga.	Fallo en el enchufe, el cable o el cargador.	Comprueba el voltaje de la red eléctrica. Lleva el cargador a tu distribuidor para que lo revise.
Ningún indicador durante la carga.	Batería defectuosa.	Contacta con tu distribuidor.
<b>Bosch</b>		
<b>Serie:</b>		
	Performance CX	
<b>Código de error:</b>		
<b>Descripción:</b>	<b>Descripción:</b>	<b>Solución:</b>
	Error de comunicación en la batería.	Comprueba si hay suciedad en las conexiones de la batería y reinicia el sistema.
	Error externo de conexión.	Comprueba las conexiones del controlador.
	Batería del reloj en tiempo real agotada.	Comprueba que la hora esté bien configurada y reinicia el sistema. Si el problema persiste, contacta con tu distribuidor.