

Bosch		
Serie:	Active Line/Performance Line	
Codice errore:	Descrizione errore:	Soluzione:
410	Uno o più pulsanti sul computer di bordo sono disabilitati.	Controlla che non ci siano pulsanti bloccati, ad esempio a causa della sporcizia. Pulisci i pulsanti, se necessario.
414	Problema di collegamento dell'unità operativa.	Fai controllare i collegamenti.
418	Uno o più pulsanti dei computer di bordo sono disabilitati.	Controlla che non ci siano pulsanti bloccati, ad esempio a causa della sporcizia. Pulisci i pulsanti, se necessario.
422	Problema di controllo dell'unità di trasmissione.	Fai controllare i collegamenti.
423	Problema di collegamento della batteria della bici elettrica.	Fai controllare i collegamenti.
424	Problema di comunicazione tra i componenti.	Fai controllare i collegamenti.
426	Errore interno di timeout.	Riavvia il sistema. Se il problema dovesse persistere, contatta il tuo rivenditore di bici elettriche.
430	La batteria interna del computer di bordo è scarica.	Carica la batteria (nel suo supporto o attraverso la porta USB).
431	Errore di versione del software.	Riavvia il sistema. Se il problema dovesse persistere, contatta il tuo rivenditore di bici elettriche.
440	Errore interno dell'unità di trasmissione.	Riavvia il sistema. Se il problema dovesse persistere, contatta il tuo rivenditore di bici elettriche.
450	Errore interno del software.	Riavvia il sistema. Se il problema dovesse persistere, contatta il tuo rivenditore di bici elettriche.
490	Errore interno del computer di bordo.	Fai controllare il computer di bordo.
500	Errore interno del motore elettrico.	Riavvia il sistema. Se il problema dovesse persistere, contatta il tuo rivenditore di bici elettriche.
502	Errore della luce della bici.	Controlla la luce e i relativi cavi. Riavvia il sistema. Se il problema dovesse persistere, contatta il tuo rivenditore di bici elettriche.
503	Errore del sensore di velocità.	Riavvia il sistema. Controlla che il magnete sia montato correttamente su uno dei raggi della ruota posteriore, alla giusta distanza dal sensore di velocità. Se il problema dovesse persistere, contatta il tuo rivenditore di bici elettriche.
510	Errore interno del sensore.	Riavvia il sistema. Se il problema dovesse persistere, contatta il tuo rivenditore di bici elettriche.
511	Errore interno del motore elettrico.	Riavvia il sistema. Se il problema dovesse persistere, contatta il tuo rivenditore di bici elettriche.
530	Errore della batteria.	Spegni la bici elettrica, rimuovi la batteria e reinseriscila. Riavvia il sistema. Se il problema dovesse persistere, contatta il tuo rivenditore di bici elettriche.
531	Errore di configurazione.	Riavvia il sistema. Se il problema dovesse persistere, contatta il tuo rivenditore di bici elettriche.
540	Errore di temperatura.	La bicicletta elettrica ha superato l'intervallo delle temperature consentite (-5 °C - 40 °C). Spegni il sistema della bici elettrica e lascia che il motore si raffreddi o scaldi fino a raggiungere l'intervallo delle temperature consentite. Riavvia il sistema. Se il problema dovesse persistere, contatta il tuo rivenditore di bici elettriche.
550	È stato rilevato un carico non consentito.	Rimuovi il carico. Riavvia il sistema. Se il problema dovesse persistere, contatta il tuo rivenditore di bici elettriche.
580	Errore di versione del software.	Riavvia il sistema. Se il problema dovesse persistere, contatta il tuo rivenditore di bici elettriche.
591	Errore di autenticazione.	Spegni il sistema della bici elettrica. Rimuovi la batteria e poi inseriscila di nuovo. Riavvia il sistema. Se il problema dovesse persistere, contatta il tuo rivenditore di bici elettriche.
592	Componente non compatibile.	Usa un display compatibile. Se il problema dovesse persistere, contatta il tuo rivenditore di bici elettriche.
593	Errore di configurazione.	Riavvia il sistema. Se il problema dovesse persistere, contatta il tuo rivenditore di bici elettriche.
595	Errore di comunicazione.	Controlla i cavi della trasmissione e riavvia il sistema. Se il problema dovesse persistere, contatta il tuo rivenditore di bici elettriche.
596		
602	Errore interno della batteria durante la carica.	Rimuovi la batteria dal caricabatterie. Riavvia il sistema della bici elettrica. Collega nuovamente la batteria al caricabatterie. Se il problema dovesse persistere, contatta il tuo rivenditore di bici elettriche.
602	Errore interno della batteria.	Riavvia il sistema. Se il problema dovesse persistere, contatta il tuo rivenditore di bici elettriche.
603	Errore interno della batteria.	Riavvia il sistema. Se il problema dovesse persistere, contatta il tuo rivenditore di bici elettriche.



605	Errore di temperatura della batteria.	La batteria ha superato l'intervallo delle temperature consentite. Spegni il sistema della bici elettrica e lascia che la batteria si raffreddi o scaldi fino a raggiungere l'intervallo delle temperature consentite. Riavvia il sistema. Se il problema dovesse persistere, contatta il tuo rivenditore di bici elettriche.
605	Errore di temperatura della batteria durante la carica.	Rimuovi la batteria dal caricabatterie. Riavvia il sistema della bici elettrica. Collega nuovamente la batteria al caricabatterie. Se il problema dovesse persistere, contatta il tuo rivenditore di bici elettriche.
606	Errore esterno della batteria.	Controlla il cablaggio. Riavvia il sistema. Se il problema dovesse persistere, contatta il tuo rivenditore di bici elettriche.
610	Errore di tensione della batteria.	Riavvia il sistema. Se il problema dovesse persistere, contatta il tuo rivenditore di bici elettriche.
620	Errore del caricabatterie.	Sostituisci il caricabatterie. Contatta il tuo rivenditore di bici elettriche.
640	Errore interno della batteria.	Riavvia il sistema. Se il problema dovesse persistere, contatta il tuo rivenditore di bici elettriche.
655	Errori multipli della batteria.	Spegni il sistema della bici elettrica. Rimuovi la batteria e poi inseriscila di nuovo. Riavvia il sistema. Se il problema dovesse persistere, contatta il tuo rivenditore di bici elettriche.
656	Errore di versione del software.	Contatta il tuo rivenditore di bici elettriche per fargli eseguire un aggiornamento del software.
7xx	Marce.	Segui le istruzioni operative per il produttore del cambio.
Nessuna indicazione	Errore interno del computer di bordo.	Riavvia il sistema della bici elettrica spegnendolo e riaccendendolo.
Serie:		
	Batterie	
Codici errore: (Luci lampeggianti)		
Descrizione:	Soluzione:	
Due degli indicatori LED lampeggiano.	Batteria difettosa.	Contatta il tuo rivenditore di bici elettriche.
Tre degli indicatori LED lampeggiano.	La batteria è eccessivamente calda o fredda.	Rimuovi la batteria dal caricabatterie fino a quando la batteria non avrà raggiunto la temperatura d'esercizio. Non collegare nuovamente la batteria al caricabatterie fino a quando la batteria non avrà raggiunto l'intervallo delle temperature consentite.
Non viene mostrato nessun indicatore durante la fase di carica.	Errore di collegamento o del caricabatterie.	Controlla tutti i collegamenti.
Non viene mostrato nessun indicatore durante la fase di carica.	Controlla la presenza di sporcizia nei collegamenti.	Pulisci con attenzione i collegamenti della batteria servendoti di un panno umido.
Non viene mostrato nessun indicatore durante la fase di carica.	Malfunzionamento della presa, del cavo o del caricabatterie.	Controlla la tensione di rete e fai controllare il caricabatterie dal tuo rivenditore di bici elettriche.
Non viene mostrato nessun indicatore durante la fase di carica.	Batteria difettosa.	Contatta il tuo rivenditore di bici elettriche.
Bosch		
Serie:		
	Performance CX	
Codici errore:		
Descrizione:	Soluzione:	
Errore di comunicazione della batteria.	Controlla la presenza di sporcizia nei collegamenti della batteria e riavvia il sistema.	
Errore esterno di collegamento.	Controlla i collegamenti del controller.	
Batteria RTC scarica.	Controlla che l'orario sia stato impostato correttamente e riavvia il sistema. Se il problema dovesse persistere, contatta il tuo rivenditore di bici elettriche.	