

Bosch		
Serie:	Aktiv linje / ydeevnelinje	
Fejlkode:	Fejlbeskrivelse:	Løsning:
410	En eller flere knapper på onboard-computeren er deaktiverede.	Tjek om nogle af knapperne sidder fast, om der f.eks. er snavs i dem. Rengør knapperne efter behov.
414	Problem med forbindelse af driftsenheden.	Få forbindelserne tjekket.
418	En eller flere knapper på onboard-computeren er deaktiverede.	Tjek om nogle af knapperne sidder fast, om der f.eks. er snavs i dem. Rengør knapperne efter behov.
422	Styreproblem med drevenheden.	Få forbindelserne tjekket.
423	Forbindelsesproblem med batteriet på e-cyklen.	Få forbindelserne tjekket.
424	Kommunikationsproblem mellem komponenterne.	Få forbindelserne tjekket.
426	Intern timeoutfejl.	Genstart systemet. Hvis problemet varer ved, skal du kontakte din e-cykel-forhandler.
430	Det interne batteri på onboard-computeren er tomt.	Genoplad batteriet (i dets holder eller via USB-porten).
431	Fejl med softwareversion.	Genstart systemet. Hvis problemet varer ved, skal du kontakte din e-cykel-forhandler.
440	Intern fejl i drevenheden.	Genstart systemet. Hvis problemet varer ved, skal du kontakte din e-cykel-forhandler.
450	Intern softwarefejl.	Genstart systemet. Hvis problemet varer ved, skal du kontakte din e-cykel-forhandler.
490	Intern fejl på onboard-computeren.	Få onboard-computeren tjekket.
500	Intern fejl i den elektriske motor.	Genstart systemet. Hvis problemet varer ved, skal du kontakte din e-cykel-forhandler.
502	Fejl med cykelbelysning.	Tjek belysning og relevant ledningsføring. Genstart systemet. Hvis problemet varer ved, skal du kontakte din e-cykel-forhandler.
503	Fejl i hastighedssensor.	Genstart systemet. Tjek om magneten er monteret korrekt på en af egerne på baghjulet, og at der er den korrekte afstand til hastighedssensoren. Hvis problemet varer ved, skal du kontakte din e-cykel-forhandler.
510	Intern sensorfejl.	Genstart systemet. Hvis problemet varer ved, skal du kontakte din e-cykel-forhandler.
511	Intern fejl i den elektriske motor.	Genstart systemet. Hvis problemet varer ved, skal du kontakte din e-cykel-forhandler.
530	Batterifejl.	Sluk for e-cyklen, fjern batteriet på e-cyklen og genindsæt batteriet på e-cyklen. Genstart systemet. Hvis problemet varer ved, skal du kontakte din e-cykel-forhandler.
531	Konfigurationsfejl.	Genstart systemet. Hvis problemet varer ved, skal du kontakte din e-cykel-forhandler.
540	Temperaturfejl.	E-cyklen er uden for det tilladte temperaturinterval (-5 - 40 °C). Sluk for e-cykel-systemet, og tillad at den elektriske motor køler ned, eller opvarmes til det tilladte temperaturinterval. Genstart systemet. Hvis problemet varer ved, skal du kontakte din e-cykel-forhandler.
550	Der er registreret en forkert belastning.	Fjern belastningen. Genstart systemet. Hvis problemet varer ved, skal du kontakte din e-cykel-forhandler.
580	Fejl med softwareversion.	Genstart systemet. Hvis problemet varer ved, skal du kontakte din e-cykel-forhandler.
591	Godkendelsesfejl.	Sluk for e-cyklens system. Fjern batteriet og indsæt det igen. Genstart systemet. Hvis problemet varer ved, skal du kontakte din e-cykel-forhandler.
592	Komponenten er ikke kompatibel.	Brug et kompatibelt display. Hvis problemet varer ved, skal du kontakte din e-cykel-forhandler.
593	Konfigurationsfejl.	Genstart systemet. Hvis problemet varer ved, skal du kontakte din e-cykel-forhandler.
595	Kommunikationsfejl.	Tjek ledningsføringen til drevet og genstart systemet. Hvis problemet varer ved, skal du kontakte din e-cykel-forhandler.
596		
602	Intern batterifejl under opladning.	Adskil batteri og oplader. Genstart e-cyklens system. Gentilslut batteri og oplader. Hvis problemet varer ved, skal du kontakte din e-cykel-forhandler.

602	Intern batterifejl.	Genstart systemet. Hvis problemet varer ved, skal du kontakte din e-cykel-forhandler.
603	Intern batterifejl.	Genstart systemet. Hvis problemet varer ved, skal du kontakte din e-cykel-forhandler.
605	Temperaturfejl for batteriet.	Batteriet er uden for det tilladte temperaturinterval. Sluk for e-cykel-systemet, og tillad at batteriet enten køler ned, eller opvarmes til det tilladte temperaturinterval. Genstart systemet. Hvis problemet varer ved, skal du kontakte din e-cykel-forhandler.
605	Temperaturfejl for batteriet under opladning.	Adskil batteri og oplader. Genstart e-cyklens system. Gentilslut batteri og oplader. Hvis problemet varer ved, skal du kontakte din e-cykel-forhandler.
606	Ekstern batterifejl.	Tjek ledningsføringen. Genstart systemet. Hvis problemet varer ved, skal du kontakte din e-cykel-forhandler.
610	Batterispændingsfejl.	Genstart systemet. Hvis problemet varer ved, skal du kontakte din e-cykel-forhandler.
620	Fejl med opladeren.	Udskift opladeren. Kontakt din e-cykel-forhandler.
640	Intern batterifejl.	Genstart systemet. Hvis problemet varer ved, skal du kontakte din e-cykel-forhandler.
655	Flere batterifejl.	Sluk for e-cyklens system. Fjern batteriet og indsæt det igen. Genstart systemet. Hvis problemet varer ved, skal du kontakte din e-cykel-forhandler.
656	Fejl med softwareversion.	Kontakt din e-cykel-forhandler så de kan udføre en softwareopdatering.
7xx	Gear.	Følg driftsinstruktionerne fra producenten af gearene.
Ingen indikation.	Intern fejl på onboard-computeren.	Genstart e-cyklens system ved at slukke og tænde det igen.
Serie:	Batterier	

Fejlkode: (Blinkende lys)	Beskrivelse:	Løsning:
To af lysdiodeindikatorerne blinker.	Batteri er defekt.	Kontakt din e-cykel-forhandler.
Tre af lysdiodeindikatorerne blinker.	Batteriet er enten for varmt eller for koldt.	Adskil batteriet og opladeren indtil batteriets driftstemperatur er opnået. Du må ikke gentilslutte batteriet og opladeren, før batteriet har opnået det tilladte temperaturinterval for batteriet.
Ingen indikatorlampe under opladningsprocessen.	Fejl med forbindelsen eller opladeren.	Tjek alle stikforbindelser.
Ingen indikatorlampe under opladningsprocessen.	Tjek forbindelserne for snavs.	Rengør omhyggeligt batteriforbindelserne med en fugtig klud.
Ingen indikatorlampe under opladningsprocessen.	Defekt stik, kabel eller oplader.	Tjek spændingen i hovedstrømmen, få din e-cykel-forhandler til at tjekke opladeren.
Ingen indikatorlampe under opladningsprocessen.	Batteri er defekt.	Kontakt din e-cykel-forhandler.

Bosch		
Serie:	Performance CX	
Fejlkode:	Beskrivelse:	Løsning:
	Kommunikationsfejl i batteriet.	Tjek batteriforbindelserne for snavs og genstart systemet.
	Ekstern forbindelsesfejl.	Tjek forbindelserne til styreenheden.
	RTC-batteriet er tomt.	Tjek om tiden er indstillet korrekt, og genstart systemet. Hvis problemet varer ved, skal du kontakte din e-cykel-forhandler.