

Bosch		
Sarja:	Active Line -sarja / Performance Line -sarja	
Virhekoodi:	Virheen kuvaus:	Ratkaisu:
410	Yksi tai useampi ajotietokoneen painikkeista ei toimi.	Tarkista ettei mikään painike ole jumissa, esimerkiksi niihin päässeen lian takia. Puhdista painikkeet tarvittaessa.
414	Käyttöyksikön yhteysongelma.	Toimita liitännät tarkastettavaksi.
418	Yksi tai useampi ajotietokoneiden painikkeista ei toimi.	Tarkista ettei mikään painike ole jumissa, esimerkiksi niihin päässeen lian takia. Puhdista painikkeet tarvittaessa.
422	Käyttöyksikön ohjauksovelma.	Toimita liitännät tarkastettavaksi.
423	Sähköpyörän akun liitäntäongelma.	Toimita liitännät tarkastettavaksi.
424	Osien välinen yhteysongelma.	Toimita liitännät tarkastettavaksi.
426	Sisäinen aikakatkaisuvirhe.	Käynnistä järjestelmä uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys sähköpyöräsi jälleenmyyjään.
430	Ajotietokoneen sisäinen muisti on tyhjä.	Lataa akku (pidikkeessään tai USB-liitännän kautta).
431	Ohjelmistoversiovirhe.	Käynnistä järjestelmä uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys sähköpyöräsi jälleenmyyjään.
440	Sisäinen käyttöyksikön virhe.	Käynnistä järjestelmä uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys sähköpyöräsi jälleenmyyjään.
450	Sisäinen ohjelmistovirhe.	Käynnistä järjestelmä uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys sähköpyöräsi jälleenmyyjään.
490	Ajotietokoneen sisäinen virhe.	Toimita ajotietokone tarkastettavaksi.
500	Sähkömoottorin sisäinen virhe.	Käynnistä järjestelmä uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys sähköpyöräsi jälleenmyyjään.
502	Sähköpyörän valovirhe.	Tarkasta valo ja siihen liittyvä johdotus. Käynnistä järjestelmä uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys sähköpyöräsi jälleenmyyjään.
503	Nopeusanturin virhe.	Käynnistä järjestelmä uudelleen. Tarkasta, onko magneetti asennettu oikein yhteen takapyörän pinnoista ja että se on oikealla etäisyydellä nopeusanturiin nähden. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys sähköpyöräsi jälleenmyyjään.
510	Sisäinen anturivirhe.	Käynnistä järjestelmä uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys sähköpyöräsi jälleenmyyjään.
511	Sähkömoottorin sisäinen virhe.	Käynnistä järjestelmä uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys sähköpyöräsi jälleenmyyjään.
530	Akkuvirhe.	Sammuta sähköpyörä, irrota sähköpyörän akku ja aseta sähköpyörän akku takaisin paikalleen. Käynnistä järjestelmä uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys sähköpyöräsi jälleenmyyjään.
531	Määrittämisvirhe.	Käynnistä järjestelmä uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys sähköpyöräsi jälleenmyyjään.
540	Lämpötilavirhe.	Sähköpyörä on sallitun lämpötila-alueen ulkopuolella (-5 - 40 °C). Sammuta sähköpyöräjärjestelmä ja anna sähkömoottorin jäähtyä tai lämmitä sallitulle lämpötila-alueelle. Käynnistä järjestelmä uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys sähköpyöräsi jälleenmyyjään.
550	Luvaton kuormitus havaittu.	Poista kuormitus. Käynnistä järjestelmä uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys sähköpyöräsi jälleenmyyjään.
580	Ohjelmistoversiovirhe.	Käynnistä järjestelmä uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys sähköpyöräsi jälleenmyyjään.
591	Todennusvirhe.	Sammuta sähköpyöräjärjestelmä. Irrota akku ja aseta se takaisin paikalleen. Käynnistä järjestelmä uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys sähköpyöräsi jälleenmyyjään.
592	Yhteensopimaton osa.	Käytä yhteensopivaa näyttöä. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys sähköpyöräsi jälleenmyyjään.
593	Määrittämisvirhe.	Käynnistä järjestelmä uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys sähköpyöräsi jälleenmyyjään.
595	Yhteysvirhe.	Tarkasta johdotus käyttöyksikköön ja käynnistä järjestelmä uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys sähköpyöräsi jälleenmyyjään.
596		
602	Sisäinen akkuvirhe lataamisen aikana.	Erota akku ja laturi toisistaan. Käynnistä sähköpyörän järjestelmä uudelleen. Liitä akku ja laturi toisiinsa. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys sähköpyöräsi jälleenmyyjään.

602	Sisäinen akkuvirhe.	Käynnistä järjestelmä uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys sähköpyöräsi jälleenmyyjään.
603	Sisäinen akkuvirhe.	Käynnistä järjestelmä uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys sähköpyöräsi jälleenmyyjään.
605	Akun lämpötilavirhe.	Akku on sallitun lämpötila-alueen ulkopuolella. Sammuta sähköpyöräjärjestelmä ja anna akun joko jäähtyä tai lämmitä sallitulle lämpötila-alueelle. Käynnistä järjestelmä uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys sähköpyöräsi jälleenmyyjään.
605	Akun lämpötilavirhe lataamisen aikana.	Erota akku ja laturi toisistaan. Käynnistä sähköpyörän järjestelmä uudelleen. Liitä akku ja laturi toisiinsa. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys sähköpyöräsi jälleenmyyjään.
606	Ulkoisen akkuvirhe.	Tarkasta johdotus. Käynnistä järjestelmä uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys sähköpyöräsi jälleenmyyjään.
610	Akkujännitevirhe.	Käynnistä järjestelmä uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys sähköpyöräsi jälleenmyyjään.
620	Akkulaturin virhe.	Vaihda akkulaturi. Ota yhteys sähköpyöräsi jälleenmyyjään.
640	Sisäinen akkuvirhe.	Käynnistä järjestelmä uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys sähköpyöräsi jälleenmyyjään.
655	Useita akkuvirheitä.	Sammuta sähköpyöräjärjestelmä. Irrota akku ja aseta se takaisin paikalleen. Käynnistä järjestelmä uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys sähköpyöräsi jälleenmyyjään.
656	Ohjelmistoversiovirhe.	Ota yhteys sähköpyöräsi jälleenmyyjään ohjelmistopäivityksen suorittamista varten.
7xx	Vaihteet.	Noudata vaihteiston valmistajan käyttöohjeita.
Ei merkkivaloa.	Ajotietokoneen sisäinen virhe.	Käynnistä sähköpyöräjärjestelmä uudelleen sammuttamalla se ensin ja kytkemällä uudelleen päälle.
Sarja:		
	Akut	
Virhekoodit: (Vilkkuvat valot)		
Kaksi LED-merkkivaloa vilkkuu.	Kuvaus: Akku on viallinen.	Ratkaisu: Ota yhteys sähköpyöräsi jälleenmyyjään.
Kolme LED-merkkivaloa vilkkuu.	Akku on joko liian kuuma tai kylmä.	Erota akku ja laturi toisistaan, kunnes akun käyttölämpötila on saavutettu. Älä liitä akkua ja laturia toisiinsa ennen kuin akku on saavuttanut sallitun akun lämpötila-alueen.
Merkkivalot eivät pala latauksen aikana.	Liitännä- tai laturin virhe.	Tarkasta kaikki liitännät.
Merkkivalot eivät pala latauksen aikana.	Tarkasta, onko liitännät puhtaat.	Puhdista akkuliitännät varovaisesti kostealla liinalla.
Merkkivalot eivät pala latauksen aikana.	Pistokkeen, johdon tai laturin käyttöhäiriö.	Tarkasta pääjännite. Toimita laturi tarkastettavaksi sähköpyöräsi jälleenmyyjälle.
Merkkivalot eivät pala latauksen aikana.	Akku on viallinen.	Ota yhteys sähköpyöräsi jälleenmyyjään.
Bosch		
Sarja:		
	Performance CX	
Virhekoodit:		
	Kuvaus: Akun yhteysvirhe.	Ratkaisu: Tarkasta, onko akun liitännät likaiset ja käynnistä järjestelmä uudelleen.
	Ulkoisen yhteysvirhe.	Tarkasta liitännät ohjaimeen.
	RTC-akku on tyhjä.	Tarkasta, onko aika asetettu oikein ja käynnistä järjestelmä uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys sähköpyöräsi jälleenmyyjään.