

Bosch		
Seria:	Active Line / Performance Line	
Kod błędu:	Opis błędu:	Rozwiązanie:
410	Jeden lub więcej przycisków komputera pokładowego jest wyłączonych.	Sprawdź, czy przyciski nie są zablokowane, na przykład przez zabrudzenia. W razie potrzeby wyczyść przyciski.
414	Problem z połączeniem z jednostką roboczą.	Sprawdź połączenia.
418	Jeden lub więcej przycisków komputera pokładowego jest wyłączonych.	Sprawdź, czy przyciski nie są zablokowane, na przykład przez zabrudzenia. W razie potrzeby wyczyść przyciski.
422	Problem ze sterowaniem jednostką napędową.	Sprawdź połączenia.
423	Problem z połączeniem akumulatora roweru elektrycznego.	Sprawdź połączenia.
424	Problem z komunikacją pomiędzy komponentami.	Sprawdź połączenia.
426	Błąd wewnętrzny przekroczenia czasu.	Ponownie uruchom system. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się ze sprzedawcą rowerów elektrycznych.
430	Rozładowana bateria wewnętrzna komputera pokładowego.	Naładuj baterię (w uchwycie lub przez port USB).
431	Błąd wersji oprogramowania.	Ponownie uruchom system. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się ze sprzedawcą rowerów elektrycznych.
440	Wewnętrzny błąd jednostki napędowej.	Ponownie uruchom system. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się ze sprzedawcą rowerów elektrycznych.
450	Błąd wewnętrzny oprogramowania.	Ponownie uruchom system. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się ze sprzedawcą rowerów elektrycznych.
490	Błąd wewnętrzny komputera pokładowego.	Zleć sprawdzenie komputera pokładowego.
500	Błąd wewnętrzny silnika elektrycznego.	Ponownie uruchom system. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się ze sprzedawcą rowerów elektrycznych.
502	Błąd oświetlenia rowerowego.	Sprawdź oświetlenie i powiązane okablowanie. Ponownie uruchom system. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się ze sprzedawcą rowerów elektrycznych.
503	Błąd czujnika prędkości.	Ponownie uruchom system. Sprawdź, czy magnes jest prawidłowo zamontowany na jednej ze szprych koła tylnego i w odpowiedniej odległości od czujnika prędkości. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się ze sprzedawcą rowerów elektrycznych.
510	Błąd wewnętrzny czujnika.	Ponownie uruchom system. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się ze sprzedawcą rowerów elektrycznych.
511	Błąd wewnętrzny silnika elektrycznego.	Ponownie uruchom system. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się ze sprzedawcą rowerów elektrycznych.
530	Błąd akumulatora.	Wyłącz rower elektryczny, wyjmij akumulator i ponownie go zamontuj. Ponownie uruchom system. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się ze sprzedawcą rowerów elektrycznych.
531	Błąd konfiguracji.	Ponownie uruchom system. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się ze sprzedawcą rowerów elektrycznych.
540	Błąd temperatury.	Rower elektryczny poza dopuszczalnym zakresem temperatur (-5 – 40°C). Wyłącz system roweru elektrycznego i pozostaw silnik elektryczny do ostygnięcia lub rozgrzania do dopuszczalnego zakresu temperatur. Ponownie uruchom system. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się ze sprzedawcą rowerów elektrycznych.
550	Wykryto niedopuszczalne obciążenie.	Odłącz obciążenie. Ponownie uruchom system. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się ze sprzedawcą rowerów elektrycznych.

580	Błąd wersji oprogramowania.	Ponownie uruchom system. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się ze sprzedawcą rowerów elektrycznych.
591	Błąd uwierzytelniania.	Wyłącz system roweru elektrycznego. Wyjmij, a następnie ponownie zamontuj akumulator. Ponownie uruchom system. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się ze sprzedawcą rowerów elektrycznych.
592	Niezdolny komponent.	Użyj zgodnego wyświetlacza. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się ze sprzedawcą rowerów elektrycznych.
593	Błąd konfiguracji.	Ponownie uruchom system. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się ze sprzedawcą rowerów elektrycznych.
595	Błąd komunikacji.	Sprawdź okablowanie idące do napędu i ponownie uruchom system. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się ze sprzedawcą rowerów elektrycznych.
596		
602	Błąd wewnętrzny akumulatora podczas ładowania.	Rozłącz akumulator i ładowarkę. Uruchom ponownie system roweru elektrycznego. Ponownie podłącz akumulator i ładowarkę. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się ze sprzedawcą rowerów elektrycznych.
602	Błąd wewnętrzny akumulatora.	Ponownie uruchom system. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się ze sprzedawcą rowerów elektrycznych.
603	Błąd wewnętrzny akumulatora.	Ponownie uruchom system. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się ze sprzedawcą rowerów elektrycznych.
605	Błąd temperatury akumulatora.	Akumulator poza dopuszczalnym zakresem temperatur. Wyłącz system roweru elektrycznego i pozostaw akumulator do ostygnięcia lub rozgrzania do dopuszczalnego zakresu temperatur. Ponownie uruchom system. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się ze sprzedawcą rowerów elektrycznych.
605	Błąd temperatury akumulatora podczas ładowania.	Rozłącz akumulator i ładowarkę. Uruchom ponownie system roweru elektrycznego. Ponownie podłącz akumulator i ładowarkę. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się ze sprzedawcą rowerów elektrycznych.
606	Błąd akumulatora zewnętrznego.	Sprawdź okablowanie. Ponownie uruchom system. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się ze sprzedawcą rowerów elektrycznych.
610	Błąd napięcia akumulatora.	Ponownie uruchom system. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się ze sprzedawcą rowerów elektrycznych.
620	Błąd ładowarki.	Wymień ładowarkę. Skontaktuj się ze sprzedawcą rowerów elektrycznych.
640	Błąd wewnętrzny akumulatora.	Ponownie uruchom system. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się ze sprzedawcą rowerów elektrycznych.
655	Wiele błędów akumulatora.	Wyłącz system roweru elektrycznego. Wyjmij, a następnie ponownie zamontuj akumulator. Ponownie uruchom system. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się ze sprzedawcą rowerów elektrycznych.
656	Błąd wersji oprogramowania.	Zleć sprzedawcy rowerów elektrycznych przeprowadzenie aktualizacji oprogramowania.
7xx	Przerzutki.	Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi producenta przerzutek.
Brak wskazania.	Błąd wewnętrzny komputera pokładowego.	Ponownie uruchom system roweru elektrycznego, wyłączając i włączając go ponownie.
<b>Seria:</b>	Akumulatory	
<b>Kody błędów: (migające oświetlenie)</b>	<b>Opis:</b>	<b>Rozwiązanie:</b>
Dwa wskaźniki LED migają.	Uszkodzony akumulator.	Skontaktuj się ze sprzedawcą rowerów elektrycznych.

Trzy wskaźniki LED migają.	Akumulator jest zbyt gorący lub zbyt zimny.	Rozłącz akumulator i ładowarkę do czasu osiągnięcia temperatury roboczej akumulatora. Nie podłączaj ponownie akumulatora i ładowarki, dopóki akumulator nie osiągnie dopuszczalnego zakresu temperatur.
Brak wskazań podczas ładowania.	Błąd ładowarki lub połączenia.	Sprawdź wszystkie połączenia wtykowe.
Brak wskazań podczas ładowania.	Sprawdź połączenia pod kątem zabrudzeń.	Ostrożnie wyczyść złącza akumulatora wilgotną szmatką.
Brak wskazań podczas ładowania.	Nieprawidłowe działanie gniazda, przewodu lub ładowarki.	Sprawdź napięcie sieciowe. Zleć sprzedawcy rowerów elektrycznych sprawdzenie ładowarki.
Brak wskazań podczas ładowania.	Uszkodzony akumulator.	Skontaktuj się ze sprzedawcą rowerów elektrycznych.
<b>Bosch</b>		
<b>Seria:</b>	Performance CX	
<b>Kody błędów:</b>	<b>Opis:</b>	<b>Rozwiązanie:</b>
	Błąd komunikacji z akumulatorem.	Sprawdź połączenia akumulatora pod kątem zabrudzeń i ponownie uruchom system.
	Błąd połączenia zewnętrznego.	Sprawdź połączenia idące do kontrolera.
	Rozładowana bateria RTC (czasu rzeczywistego).	Sprawdź prawidłowe ustawienie godziny i ponownie uruchom system. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się ze sprzedawcą rowerów elektrycznych.