

Bosch		
Série:	Linha ativa / Linha de desempenho	
Código de erro:	Descrição do erro:	Solução:
410	Um ou mais botões no computador de bordo estão desativados.	Verifique se algum botão está preso, por exemplo, com sujidade que conseguiu entrar. Limpe os botões, se necessário.
414	Problema na ligação da unidade de comando.	Verifique as ligações.
418	Um ou mais botões nos computador de bordo estão desativados.	Verifique se algum botão está preso, por exemplo, com sujidade que conseguiu entrar. Limpe os botões, se necessário.
422	Problema no controle da unidade motora.	Verifique as ligações.
423	Problema na ligação da bateria da bicicleta elétrica.	Verifique as ligações.
424	Problema de comunicação entre os componentes.	Verifique as ligações.
426	Erro interno de limite de tempo.	Reinicie o sistema. Se o problema persistir, contacte o distribuidor da sua bicicleta elétrica.
430	A bateria interna do computador de bordo está vazia.	Recarregue a bateria (no respetivo suporte, ou através da porta USB).
431	Erro na versão do software.	Reinicie o sistema. Se o problema persistir, contacte o distribuidor da sua bicicleta elétrica.
440	Erro interno da unidade motora.	Reinicie o sistema. Se o problema persistir, contacte o distribuidor da sua bicicleta elétrica.
450	Erro interno do software.	Reinicie o sistema. Se o problema persistir, contacte o distribuidor da sua bicicleta elétrica.
490	Erro interno do computador de bordo.	Peça a verificação do computador de bordo.
500	Erro interno do motor elétrico.	Reinicie o sistema. Se o problema persistir, contacte o distribuidor da sua bicicleta elétrica.
502	Erro dos faróis da bicicleta.	Verifique os faróis e cabos associados. Reinicie o sistema. Se o problema persistir, contacte o distribuidor da sua bicicleta elétrica.
503	Erro no sensor de velocidade.	Reinicie o sistema. Verifique se o íman está corretamente montado em um dos raios das rodas traseiras e à distância adequada do sensor de velocidade. Se o problema persistir, contacte o distribuidor da sua bicicleta elétrica.
510	Erro no sensor interno.	Reinicie o sistema. Se o problema persistir, contacte o distribuidor da sua bicicleta elétrica.
511	Erro interno do motor elétrico.	Reinicie o sistema. Se o problema persistir, contacte o distribuidor da sua bicicleta elétrica.
530	Erro da bateria.	Desligue a bicicleta elétrica, retire a bateria da bicicleta e volte a inserir a bateria na bicicleta elétrica. Reinicie o sistema. Se o problema persistir, contacte o distribuidor da sua bicicleta elétrica.
531	Erro de configuração.	Reinicie o sistema. Se o problema persistir, contacte o distribuidor da sua bicicleta elétrica.
540	Erro de temperatura.	A bicicleta elétrica está fora da gama permitida de temperatura (-5 a 40°C). Desligue o sistema da bicicleta elétrica e deixe o motor elétrico arrefecer, ou aquecer, até à gama de temperaturas permitidas. Reinicie o sistema. Se o problema persistir, contacte o distribuidor da sua bicicleta elétrica.
550	Foi detetada uma carga não permitida.	Remova a carga. Reinicie o sistema. Se o problema persistir, contacte o distribuidor da sua bicicleta elétrica.
580	Erro na versão do software.	Reinicie o sistema. Se o problema persistir, contacte o distribuidor da sua bicicleta elétrica.
591	Erro de autenticação.	Desligue o sistema da bicicleta elétrica. Retire a bateria e, em seguida, volte a inseri-la. Reinicie o sistema. Se o problema persistir, contacte o distribuidor da sua bicicleta elétrica.
592	Componente incompatível.	Utilize um visor compatível. Se o problema persistir, contacte o distribuidor da sua bicicleta elétrica.
593	Erro de configuração.	Reinicie o sistema. Se o problema persistir, contacte o distribuidor da sua bicicleta elétrica.
595	Erro de comunicação.	Verifique os fio da transmissão e reinicie o sistema. Se o problema persistir, contacte o distribuidor da sua bicicleta elétrica.
596		

602	Erro interno da bateria durante o carregamento.	Separe a bateria e o carregador. Reinicie o sistema da bicicleta elétrica. Volte a ligar a bateria e o carregador. Se o problema persistir, contacte o distribuidor da sua bicicleta elétrica.
602	Erro interno da bateria.	Reinicie o sistema. Se o problema persistir, contacte o distribuidor da sua bicicleta elétrica.
603	Erro interno da bateria.	Reinicie o sistema. Se o problema persistir, contacte o distribuidor da sua bicicleta elétrica.
605	Erro de temperatura da bateria.	A bateria está fora da gama permitida de temperatura. Desligue o sistema da bicicleta elétrica e deixe a bateria arrefecer, ou aquecer, até à gama de temperaturas permitidas. Reinicie o sistema. Se o problema persistir, contacte o distribuidor da sua bicicleta elétrica.
605	Erro de temperatura da bateria durante o carregamento.	Separe a bateria e o carregador. Reinicie o sistema da bicicleta elétrica. Volte a ligar a bateria e o carregador. Se o problema persistir, contacte o distribuidor da sua bicicleta elétrica.
606	Erro externo da bateria.	Verifique os cabos. Reinicie o sistema. Se o problema persistir, contacte o distribuidor da sua bicicleta elétrica.
610	Erro de tensão da bateria.	Reinicie o sistema. Se o problema persistir, contacte o distribuidor da sua bicicleta elétrica.
620	Erro do carregador.	Substitua o carregador. Contacte o distribuidor da sua bicicleta elétrica.
640	Erro interno da bateria.	Reinicie o sistema. Se o problema persistir, contacte o distribuidor da sua bicicleta elétrica.
655	Erros múltiplos da bateria.	Desligue o sistema da bicicleta elétrica. Retire a bateria e, em seguida, volte a inseri-la. Reinicie o sistema. Se o problema persistir, contacte o distribuidor da sua bicicleta elétrica.
656	Erro na versão do software.	Contacte o distribuidor da sua bicicleta elétrica para a realização da atualização do software.
7xx	Mudanças.	Siga as instruções de utilização do fabricante das mudanças.
Sem indicação.	Erro interno do computador de bordo.	Reinicie o sistema da bicicleta elétrica, desligando-o e ligando-o novamente.

Série: Baterias

Códigos de erro: (Luzes a piscar)	Descrição:	Solução:
Dois dos indicadores LED estão a piscar.	Bateria defeituosa.	Contacte o distribuidor da sua bicicleta elétrica.
Três dos indicadores LED estão a piscar.	A bateria está demasiado quente ou demasiado fria.	Separe a bateria e o carregador até que seja atingida a temperatura de funcionamento da bateria. Não volte a ligar a bateria e o carregador até que a bateria esteja na gama de temperatura permitida para a bateria.
Não há nenhum indicador durante o processo de carregamento.	Erro de ligação ou do carregador.	Verifique todas as ligações das fichas.
Não há nenhum indicador durante o processo de carregamento.	Verifique se as ligações apresentam sujidade.	Limpe cuidadosamente as ligações da bateria com um pano húmido.
Não há nenhum indicador durante o processo de carregamento.	Avaria na tomada, cabo ou no carregador.	Verifique a tensão da rede elétrica; peça ao distribuidor da sua bicicleta elétrica para verificar o carregador.
Não há nenhum indicador durante o processo de carregamento.	Bateria defeituosa.	Contacte o distribuidor da sua bicicleta elétrica.

Bosch

Série:	Performance CX	
Códigos de erro:	Descrição:	Solução:
	Erro de comunicação da bateria.	Verifique se as ligações da bateria têm sujidade e reinicie o sistema.
	Erro externo de ligação.	Verifique as ligações ao controlador.
	A bateria RTC está vazia.	Verifique se a hora foi corretamente definida e depois reinicie o sistema. Se o problema persistir, contacte o distribuidor da sua bicicleta elétrica.