

Bosch		
Serie:	Active Line/Performance Line	
Felkod:	Felbeskrivning:	Lösning:
410	En eller flera knappar på den inbyggda datorn har inaktiverats.	Kontrollera om någon knapp fastnat, till exempel på grund av smuts som kommit in i den. Rengör vid behov knapparna.
414	Anslutningsproblem med drivenheten.	Få anslutningen kontrollerad.
418	En eller flera knappar på de inbyggda datorn har inaktiverats.	Kontrollera om någon knapp fastnat, till exempel på grund av smuts som kommit in i den. Rengör vid behov knapparna.
422	Kontrollproblem med drivenheten.	Få anslutningen kontrollerad.
423	Anslutningsproblem med elcykelbatteriet.	Få anslutningen kontrollerad.
424	Kommunikationsproblem mellan komponenter.	Få anslutningen kontrollerad.
426	Internt time out-fel.	Starta om systemet. Kontakta din elcykelåterförsäljare om problemet kvarstår.
430	Det interna batteriet för den inbyggda datorn är tomt.	Ladda batteriet (i hållaren eller via USB-porten).
431	Fel på programvaruversionen.	Starta om systemet. Kontakta din elcykelåterförsäljare om problemet kvarstår.
440	Fel i intern drivenhet.	Starta om systemet. Kontakta din elcykelåterförsäljare om problemet kvarstår.
450	Internt programvarufel.	Starta om systemet. Kontakta din elcykelåterförsäljare om problemet kvarstår.
490	Internt fel i den inbyggda datorn.	Få den inbyggda datorn kontrollerad.
500	Internt fel i elmotorn.	Starta om systemet. Kontakta din elcykelåterförsäljare om problemet kvarstår.
502	Fel på cykellysena.	Kontrollera lysena och tillhörande ledningar. Starta om systemet. Kontakta din elcykelåterförsäljare om problemet kvarstår.
503	Fel i hastighetssensorn.	Starta om systemet. Kontrollera att magneten är rätt monterad på en av bakhjulets ekrar och att den har rätt avstånd till hastighetssensorn. Kontakta din elcykelåterförsäljare om problemet kvarstår.
510	Internt sensorfel.	Starta om systemet. Kontakta din elcykelåterförsäljare om problemet kvarstår.
511	Internt fel i elmotorn.	Starta om systemet. Kontakta din elcykelåterförsäljare om problemet kvarstår.
530	Batterifel.	Stäng av elcykeln, lossa elcykelbatteriet och sätt i elcykelbatteriet igen. Starta om systemet. Kontakta din elcykelåterförsäljare om problemet kvarstår.
531	Konfigureringsfel.	Starta om systemet. Kontakta din elcykelåterförsäljare om problemet kvarstår.
540	Temperaturfel.	Elcykeln är varmare eller svalare än tillåtet temperaturintervall (-5- 40°C). Stäng av elcykelsystemet och låt elmotorn svalna eller bli varmare så att den är inom tillåtet temperaturintervall. Starta om systemet. Kontakta din elcykelåterförsäljare om problemet kvarstår.
550	En otillåten belastning har upptäckts.	Ta bort belastningen. Starta om systemet. Kontakta din elcykelåterförsäljare om problemet kvarstår.
580	Fel på programvaruversionen.	Starta om systemet. Kontakta din elcykelåterförsäljare om problemet kvarstår.
591	Autentiseringsfel.	Stäng av elcykelsystemet. Ta loss batteriet och sätt i det igen. Starta om systemet. Kontakta din elcykelåterförsäljare om problemet kvarstår.
592	Inkompatibel komponent.	Använd en kompatibel skärm. Kontakta din elcykelåterförsäljare om problemet kvarstår.
593	Konfigureringsfel.	Starta om systemet. Kontakta din elcykelåterförsäljare om problemet kvarstår.
595	Kommunikationsfel.	Kontrollera ledningsdragningen till drivenheten och starta om systemet. Kontakta din elcykelåterförsäljare om problemet kvarstår.
596		
602	Internt batterifel under laddning.	Separera batteriet från laddaren. Starta om elcykelsystemet. Återanslut batteriet till laddaren. Kontakta din elcykelåterförsäljare om problemet kvarstår.
602	Internt batterifel.	Starta om systemet. Kontakta din elcykelåterförsäljare om problemet kvarstår.
603	Internt batterifel.	Starta om systemet. Kontakta din elcykelåterförsäljare om problemet kvarstår.

		Batteriet är varmare eller svalare än tillåtet temperaturintervall. Stäng av elcykelsystemet och låt batteriet svalna eller bli varmare så att den är inom tillåtet temperaturintervall. Starta om systemet. Kontakta din elcykelåterförsäljare om problemet kvarstår.
605	Batteritemperaturfel.	
605	Temperaturfel för batteriet under laddning.	Separera batteriet från laddaren. Starta om elcykelsystemet. Återanslut batteriet till laddaren. Kontakta din elcykelåterförsäljare om problemet kvarstår.
606	Externt batterifel.	Kontrollera ledningsdragningen. Starta om systemet. Kontakta din elcykelåterförsäljare om problemet kvarstår.
610	Batterispänningsfel.	Starta om systemet. Kontakta din elcykelåterförsäljare om problemet kvarstår.
620	Laddarfel.	Byt ut laddaren. Kontakta din elcykelåterförsäljare.
640	Internt batterifel.	Starta om systemet. Kontakta din elcykelåterförsäljare om problemet kvarstår.
655	Multipla batterifel.	Stäng av elcykelsystemet. Ta loss batteriet och sätt i det igen. Starta om systemet. Kontakta din elcykelåterförsäljare om problemet kvarstår.
656	Fel på programvaruversionen.	Kontakta din elcykelåterförsäljare så att de kan uppdatera programvaran.
7xx	Växlar.	Följ användningsinstruktionerna från växel tillverkaren.
Ingen indikation.	Internt fel i den inbyggda datorn.	Starta om elcykelsystemet genom att stänga av det och sätta igång det igen.
Serie:		
	Batterier	
Felkoder: (Blinkande lampor)		
Beskrivning:	Beskrivning:	Lösning:
Två av led-lamporna blinkar.	Defekt batteri.	Kontakta din elcykelåterförsäljare.
Tre av led-lamporna blinkar.	Batteriet är antingen för varmt eller för kallt.	Separera batteriet från laddaren tills batteriets driftstemperatur har uppnåtts. Återanslut inte batteriet till laddaren förrän batteriet är inom det tillåtna batteritemperaturintervallet.
Ingen indikator under laddningen.	Anslutnings- eller laddarfel.	Kontrollera alla kontakter.
Ingen indikator under laddningen.	Kontrollera anslutningarna för smuts.	Rengör försiktigt batteriets anslutningar med en fuktig trasa.
Ingen indikator under laddningen.	Fel i kabel, laddare eller uttag.	Kontrollera nätspänningen, be din elcykelförsäljare att kontrollera laddaren.
Ingen indikator under laddningen.	Defekt batteri.	Kontakta din elcykelåterförsäljare.
Bosch		
Serie:		
	Performance CX	
Felkoder:		
Beskrivning:	Beskrivning:	Lösning:
	Batterikommunikationsfel.	Kontrollera om batterianslutningarna är smutsiga och starta om systemet.
	Externt anslutningsfel.	Kontrollera anslutningarna till styrenheten.
	RTC-batteriet tomt.	Kontrollera om tiden ställts in korrekt och starta om systemet. Kontakta din elcykelåterförsäljare om problemet kvarstår.