

Bosch		
Serie:		
Active Line / Performance Line		
Foutcode	Omschrijving probleem:	Oplossing:
410	Een of meer toetsen van de bedieningscomputer zijn geblokkeerd.	Controleer of er toetsen zijn vastgeklemd, bijvoorbeeld door binnengedrongen vuil. Reinig de toetsen indien nodig.
414	Verbindingsprobleem van de bedieningseenheid.	Aansluitingen en verbindingen laten controleren.
418	Een of meer toetsen van de bedieningseenheid zijn geblokkeerd.	Controleer of er toetsen zijn vastgeklemd, bijvoorbeeld door binnengedrongen vuil. Reinig de toetsen indien nodig.
422	Verbindingsproblemen met de elektromotor.	Aansluitingen en verbindingen laten controleren.
423	Verbindingsproblemen van de accu.	Aansluitingen en verbindingen laten controleren.
424	Communicatiefout van de componenten onderling.	Aansluitingen en verbindingen laten controleren.
426	Interne tijdoverschrijdingsfout.	Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw e-bike dealer.
430	Interne accu van de bedieningscomputer leeg.	Bedieningscomputer opladen (in de houder of via USB-aansluiting).
431	Softwareversiefout.	Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw e-bike dealer.
440	Interne fout van de elektromotor.	Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw e-bike dealer.
450	Interne softwarefout.	Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw e-bike dealer.
490	Interne fout van de bedieningscomputer.	Bedieningscomputer laten controleren.
500	Interne fout van de elektromotor.	Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw e-bike dealer.
502	Fout in de verlichting.	Controleer het licht en de bijbehorende bekabeling. Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw e-bike dealer.
503	Fout van snelheidssensor.	Start het systeem opnieuw. Controleer of het magneetje op een van de spaken in het achterwiel goed gemonteerd is en op de hoogte zit van de snelheidssensor. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw e-bike dealer.
510	Interne sensorfout.	Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw e-bike dealer.
511	Interne fout van de elektromotor.	Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw e-bike dealer.
530	Accu fout.	Schakel de e-bike uit, verwijder de accu en plaats de accu opnieuw. Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw e-bike dealer.
531	Configuratiefout.	Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw e-bike dealer.

540	Temperatuurfout.	De e-bike bevindt zich buiten het toegestane temperatuurbereik (-5 - 40°C). Schakel het e-bike systeem uit om de elektromotor tot het toegestane temperatuurbereik te laten afkoelen of opwarmen. Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw e-bike dealer.
550	Een niet toegestane gebruiker werd herkend.	Verwijder de gebruiker. Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw e-bike dealer.
580	Softwareversiefout.	Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw e-bike dealer.
591	Authenticatiefout.	Schakel het e-bike systeem uit. Verwijder de accu en plaats hem opnieuw. Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw e-bike dealer.
592	Incompatibel component.	Compatibel display plaatsen. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw e-bike dealer.
593	Configuratiefout.	Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw e-bike dealer.
595	Communicatiefout.	Controleer de bekabeling naar de versnelling en start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw e-bike dealer.
596		
602	Interne accufout tijdens het laden.	Scheid het laadapparaat van de accu. Start het e-bike systeem opnieuw. Sluit het laadapparaat op de accu aan. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw e-bike dealer.
602	Interne accu fout	Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw e-bike dealer.
603	Interne accu fout	Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw e-bike dealer.
605	Accutemperatuur fout	De e-bike bevindt zich buiten het toegestane temperatuurbereik. Schakel het e-bike systeem uit om de aandrijving tot het toegestane temperatuurbereik te laten afkoelen of opwarmen. Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw e-bike dealer.
605	Accutemperatuur fout tijdens het laden	Scheid het laadapparaat van de accu. Start het e-bike systeem opnieuw. Sluit het laadapparaat op de accu aan. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw e-bike dealer.
606	Externe accu fout.	Controleer de bekabeling. Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw e-bike dealer.
610	Accuspanningsfout.	Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw e-bike dealer.
620	Fout laadapparatuur.	Vervang het laadapparaat. Neem dan contact op met uw e-bike dealer.
640	Interne accu fout.	Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw e-bike dealer.

655	Meervoudige accu fout.	Schakel het e-bike systeem uit. Verwijder de accu en plaats hem opnieuw. Start het systeem opnieuw. Als het probleem blijft bestaan, neem dan contact op met uw e-bike dealer.
656	Softwareversiefout.	Neem contact op met uw e-bike dealer zodat deze de software-update kan uitvoeren.
7xx	Versnellingsfout.	Gelieve de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van de versnelling in acht te nemen.
Geen indicatie	Interne fout van de bedieningscomputer.	Herstart uw e-bike systeem door het uit te schakelen en opnieuw in te schakelen.
Serie:		
Accu's		
Foutcodes: (knipperende lichten)		
Omschrijving:	Oplossing:	
Twee van de led-dincatoren knipperen.	Accu defect.	Neem contact op met uw e-bike dealer.
Drie van de led-indicatoren knipperen.	Accu te warm of te koud.	Koppel de accu los van de lader totdat het laadtemperatuurbereik is bereikt. Sluit de accu pas aan op de lader als deze de toegestane laadtemperatuur heeft bereikt.
Geen lampjes (geen oplaadprocedure).	Stekker niet correct aangesloten.	Controleer alle stekkerverbindingen.
Geen lampjes (geen oplaadprocedure).	Contacten van accu vuil.	Reinig de contacten van de accu voorzichtig met een vochtige doek.
Geen lampjes (geen oplaadprocedure).	Stopcontact, kabel of oplader defect.	Controleer de huishoudelijke spanning; oplader laten controleren via de e-bike dealer.
Geen lampjes (geen oplaadprocedure).	Accu defect.	Neem contact op met uw e-bike dealer.
Bosch		
Serie:		
Performance CX		
Foutcode:		
Omschrijving:	Oplossing:	
	Accu communicatiefout.	Controleer of de batterijverbindingen niet vuil zijn en start het systeem opnieuw op.
	Fout met externe verbinding.	Controleer de verbindingen met de afstandsbediening.
	RTC-batterij leeg.	Controleer of de tijd correct is ingesteld en start het systeem opnieuw op. Neem contact op met uw e-bike dealer als de fout aanhoudt.