

Bosch		
シリーズ :	有効ライン/性能ライン	
エラーコード :	エラー解説 :	解決策 :
410	オンボードコンピューター上のひとつあるいは複数のボタンが無効になっている。	例えば汚れの侵入などにより、ボタンが引っかかっているかを確認してください。必要に応じて、ボタンを掃除してください。
414	操作ユニット接続トラブル。	接続を確認してください。
418	オンボードコンピューター上のひとつあるいは複数のボタンが無効になっている。	例えば汚れの侵入などにより、ボタンが引っかかっているかを確認してください。必要に応じて、ボタンを掃除してください。
422	ドライブユニット制御トラブル。	接続を確認してください。
423	電動バイクバッテリー接続トラブル。	接続を確認してください。
424	コンポーネント間の通信トラブル。	接続を確認してください。
426	内部タイムアウトエラー。	システムを再起動してください。それでも問題が解決されない場合、電動バイクディーラーにお問い合わせください。
430	オンボードコンピューターの内部バッテリーが空。	バッテリーを再充電してください (ホルダー内あるいはUSBポートを介して)。
431	ソフトウェアバージョンエラー。	システムを再起動してください。それでも問題が解決されない場合、電動バイクディーラーにお問い合わせください。
440	内部ドライブユニットエラー。	システムを再起動してください。それでも問題が解決されない場合、電動バイクディーラーにお問い合わせください。
450	内部ソフトウェアエラー。	システムを再起動してください。それでも問題が解決されない場合、電動バイクディーラーにお問い合わせください。
490	オンボードコンピューターの内部エラー。	オンボードコンピューターを確認してください。
500	電子モーターの内部エラー。	システムを再起動してください。それでも問題が解決されない場合、電動バイクディーラーにお問い合わせください。
502	バイクライトエラー。	ライトと関連する配線を確認してください。システムを再起動してください。それでも問題が解決されない場合、電動バイクディーラーにお問い合わせください。
503	スピードセンサーエラー。	システムを再起動してください。マグネットがリアホイールスポーク上に正しくマウントされていて、スピードセンサーとの間に適切な距離があることを確認してください。それでも問題が解決されない場合、電動バイクディーラーにお問い合わせください。
510	内部センサーエラー。	システムを再起動してください。それでも問題が解決されない場合、電動バイクディーラーにお問い合わせください。
511	電動モーターの内部エラー。	システムを再起動してください。それでも問題が解決されない場合、電動バイクディーラーにお問い合わせください。
530	バッテリーエラー。	電動バイクをオフにし、電動バイク用バッテリーを取り外し、再度バッテリーを取り付けてください。システムを再起動してください。それでも問題が解決されない場合、電動バイクディーラーにお問い合わせください。
531	設定エラー。	システムを再起動してください。それでも問題が解決されない場合、電動バイクディーラーにお問い合わせください。
540	温度エラー。	電動バイクの許容温度範囲 (-5°C から 40°C) を超えています。電動バイクのシステムをオフにし、電動モーターをクールダウンさせるか、許容温度範囲まで暖めてください。システムを再起動してください。それでも問題が解決されない場合、電動バイクディーラーにお問い合わせください。
550	許容範囲外の負荷が検出された。	負荷を取り除いてください。システムを再起動してください。それでも問題が解決されない場合、電動バイクディーラーにお問い合わせください。
580	ソフトウェアバージョンエラー。	システムを再起動してください。それでも問題が解決されない場合、電動バイクディーラーにお問い合わせください。
591	認証エラー。	電動バイクシステムをオフにしてください。バッテリーを一度取り外し、再び取り付けてください。システムを再起動してください。それでも問題が解決されない場合、電動バイクディーラーにお問い合わせください。
592	互換性のないコンポーネント。	互換性のあるディスプレイを使用してください。それでも問題が解決されない場合、電動バイクディーラーにお問い合わせください。

593	設定エラー。	システムを再起動してください。それでも問題が解決されない場合、電動バイクディーラーにお問い合わせください。
595	通信エラー。	ドライブの配線を確認し、システムを再起動してください。それでも問題が解決されない場合、電動バイクディーラーにお問い合わせください。
596		
602	充電中に内部バッテリーエラー。	バッテリーと充電器を切り離してください。電動バイクシステムを再起動してください。バッテリーと充電器を接続してください。それでも問題が解決されない場合、電動バイクディーラーにお問い合わせください。
602	内部バッテリーエラー。	システムを再起動してください。それでも問題が解決されない場合、電動バイクディーラーにお問い合わせください。
603	内部バッテリーエラー。	システムを再起動してください。それでも問題が解決されない場合、電動バイクディーラーにお問い合わせください。
605	バッテリー温度エラー。	バッテリーが許容温度範囲を超えています。電動バイクのシステムをオフにし、バッテリーをクールダウンさせるか、許容温度範囲まで暖めてください。システムを再起動してください。それでも問題が解決されない場合、電動バイクディーラーにお問い合わせください。
605	充電中のバッテリー温度エラー。	バッテリーと充電器を切り離してください。電動バイクシステムを再起動してください。バッテリーと充電器を接続してください。それでも問題が解決されない場合、電動バイクディーラーにお問い合わせください。
606	外部バッテリーエラー。	配線を確認してください。システムを再起動してください。それでも問題が解決されない場合、電動バイクディーラーにお問い合わせください。
610	バッテリー電圧エラー。	システムを再起動してください。それでも問題が解決されない場合、電動バイクディーラーにお問い合わせください。
620	充電器のエラー。	充電器を交換してください。電動バイクディーラーにお問い合わせください。
640	内部バッテリーエラー。	システムを再起動してください。それでも問題が解決されない場合、電動バイクディーラーにお問い合わせください。
655	複数のバッテリーエラー。	電動バイクシステムをオフにしてください。バッテリーを一度取り外し、再び取り付けてください。システムを再起動してください。それでも問題が解決されない場合、電動バイクディーラーにお問い合わせください。
656	ソフトウェアバージョンエラー。	ソフトウェアアップデートを実行してもらえよう、電動バイクディーラーにお問い合わせください。
7xx	ギア。	ギアメーカーの操作指示に従ってください。
表示なし。	オンボードコンピューターの内部エラー。	電動バイクシステムをオンとオフにして再起動してください。
<b>シリーズ：</b>		
	バッテリー	
<b>エラーコード：（ライト点灯）</b>		
	<b>説明</b>	<b>解決策：</b>
2つのLEDインジケーターが点灯している。	バッテリーの不良。	電動バイクディーラーにお問い合わせください。
3つのLEDインジケーターが点灯している。	バッテリーが高温すぎるか、冷たすぎる。	バッテリー動作温度に達するまで、バッテリーと充電器を切り離してください。バッテリーが許容温度範囲に達するまで、バッテリーと充電器を接続しないでください。
充電中にインジケーターが点灯しない。	接続あるいは充電器のエラー。	全てのプラグ接続を確認してください。
充電中にインジケーターが点灯しない。	接続部分の汚れを点検してください。	湿った布でバッテリー接続部分を掃除してください。
充電中にインジケーターが点灯しない。	ソケット、ケーブルあるいは充電器の誤作動。	コンセントの電圧を確認し、充電器を電動バイクディーラーで点検してもらってください。
充電中にインジケーターが点灯しない。	バッテリーの不良。	電動バイクディーラーにお問い合わせください。

Bosch		
シリーズ:	性能 CX	
エラーコード:	<b>説明</b>	<b>解決策:</b>
	バッテリー通信エラー。	バッテリー接続部分の汚れを点検し、システムを再起動してください。
	外部接続エラー。	コントローラーへの接続を確認してください。
	RTC バッテリー空。	時間が正しく設定されているかを確認し、システムを再起動してください。それでも問題が解決されない場合、電動バイクディーラーにお問い合わせください。