

Bosch		
Серия:	Active Line / Performance Line	
Код ошибки:	Описание ошибки:	Решение:
410	Одна или несколько кнопок на бортовом компьютере отключены.	Проверьте, не заклинило ли кнопки (например из-за забившейся в них грязи). При необходимости очистите кнопки.
414	Ошибка подключения блока управления.	Проверьте подключение.
418	Одна или несколько кнопок на бортовом компьютере отключены.	Проверьте, не заклинило ли кнопки (например из-за забившейся в них грязи). При необходимости очистите кнопки.
422	Ошибка управления приводом.	Проверьте подключение.
423	Ошибка подключения батареи электровелосипеда.	Проверьте подключение.
424	Ошибка связи между компонентами.	Проверьте подключение.
426	Ошибка внутреннего таймера.	Перезапустите систему. Если проблема не исчезла, обратитесь к продавцу вашего электровелосипеда.
430	Внутренняя батарея бортового компьютера разряжена.	Зарядите батарею (в держателе или через USB-порт).
431	Ошибка версии ПО.	Перезапустите систему. Если проблема не исчезла, обратитесь к продавцу вашего электровелосипеда.
440	Внутренняя ошибка привода.	Перезапустите систему. Если проблема не исчезла, обратитесь к продавцу вашего электровелосипеда.
450	Внутренняя ошибка ПО.	Перезапустите систему. Если проблема не исчезла, обратитесь к продавцу вашего электровелосипеда.
490	Внутренняя ошибка бортового компьютера.	Проверьте бортовой компьютер.
500	Внутренняя ошибка электромотора.	Перезапустите систему. Если проблема не исчезла, обратитесь к продавцу вашего электровелосипеда.
502	Ошибка велосипедного фонаря.	Проверьте фонарь и подключенные к нему провода. Перезапустите систему. Если проблема не исчезла, обратитесь к продавцу вашего электровелосипеда.
503	Ошибка датчика скорости.	Перезапустите систему. Убедитесь, что магнит на спицах заднего колеса установлен правильно и что расстояние между ним и датчиком скорости соответствует требованиям. Если проблема не исчезла, обратитесь к продавцу вашего электровелосипеда.
510	Внутренняя ошибка датчика.	Перезапустите систему. Если проблема не исчезла, обратитесь к продавцу вашего электровелосипеда.
511	Внутренняя ошибка электромотора.	Перезапустите систему. Если проблема не исчезла, обратитесь к продавцу вашего электровелосипеда.
530	Ошибка батареи.	Выключите электровелосипед, снимите батарею, а затем снова установите ее. Перезапустите систему. Если проблема не исчезла, обратитесь к продавцу вашего электровелосипеда.
531	Ошибка конфигурации.	Перезапустите систему. Если проблема не исчезла, обратитесь к продавцу вашего электровелосипеда.
540	Ошибка температуры.	Нарушен температурный режим эксплуатации электровелосипеда (от -5 до 40°C). Выключите электровелосипед и дайте электромотору остыть или согреться. Перезапустите систему. Если проблема не исчезла, обратитесь к продавцу вашего электровелосипеда.
550	Обнаружена перегрузка.	Устраните перегрузку. Перезапустите систему. Если проблема не исчезла, обратитесь к продавцу вашего электровелосипеда.
580	Ошибка версии ПО.	Перезапустите систему. Если проблема не исчезла, обратитесь к продавцу вашего электровелосипеда.

591	Ошибка авторизации.	Выключите электровелосипед. Снимите батарею, а затем снова установите ее. Перезапустите систему. Если проблема не исчезла, обратитесь к продавцу вашего электровелосипеда.
592	Несовместимый компонент.	Используйте совместимый дисплей. Если проблема не исчезла, обратитесь к продавцу вашего электровелосипеда.
593	Ошибка конфигурации.	Перезапустите систему. Если проблема не исчезла, обратитесь к продавцу вашего электровелосипеда.
595	Ошибка связи.	Проверьте подключение привода и перезапустите систему. Если проблема не исчезла, обратитесь к продавцу вашего электровелосипеда.
596		
602	Ошибка внутренней батареи при зарядке.	Отключите батарею от зарядного устройства. Перезапустите электровелосипед. Подключите батарею к зарядному устройству. Если проблема не исчезла, обратитесь к продавцу вашего электровелосипеда.
602	Ошибка внутренней батареи.	Перезапустите систему. Если проблема не исчезла, обратитесь к продавцу вашего электровелосипеда.
603	Ошибка внутренней батареи.	Перезапустите систему. Если проблема не исчезла, обратитесь к продавцу вашего электровелосипеда.
605	Ошибка температуры батареи.	Нарушен температурный режим эксплуатации батареи. Выключите электровелосипед и дайте батарее остыть или согреться. Перезапустите систему. Если проблема не исчезла, обратитесь к продавцу вашего электровелосипеда.
605	Ошибка температуры батареи при зарядке.	Отключите батарею от зарядного устройства. Перезапустите электровелосипед. Подключите батарею к зарядному устройству. Если проблема не исчезла, обратитесь к продавцу вашего электровелосипеда.
606	Ошибка внешней батареи.	Проверьте провода. Перезапустите систему. Если проблема не исчезла, обратитесь к продавцу вашего электровелосипеда.
610	Ошибка напряжения батареи.	Перезапустите систему. Если проблема не исчезла, обратитесь к продавцу вашего электровелосипеда.
620	Ошибка зарядного устройства.	Замените зарядное устройство. Обратитесь к продавцу электровелосипеда.
640	Ошибка внутренней батареи.	Перезапустите систему. Если проблема не исчезла, обратитесь к продавцу вашего электровелосипеда.
655	Несколько ошибок батареи.	Выключите электровелосипед. Снимите батарею, а затем снова установите ее. Перезапустите систему. Если проблема не исчезла, обратитесь к продавцу вашего электровелосипеда.
656	Ошибка версии ПО.	Обратитесь к продавцу электровелосипеда, чтобы он обновил ПО.
7xx	Передачи.	Соблюдайте требования руководства по эксплуатации от производителя.
Без кода.	Внутренняя ошибка бортового компьютера.	Перезапустите электровелосипед (выключите его и включите снова).
<b>Серия:</b>	Батареи	
<b>Коды ошибок: (мигающие индикаторы)</b>	<b>Описание:</b>	<b>Решение:</b>
Мигают два светодиодных индикатора.	Батарея неисправна.	Обратитесь к продавцу электровелосипеда.
Мигают три светодиодных индикатора.	Температура батареи выше или ниже нормы.	Отключите батарею от зарядного устройства, до тех пор пока ее температура не придет в норму. Не подключайте зарядное устройство к батарее, пока ее температура не будет в пределах нормы.

Индикатор не работает во время зарядки.	Ошибка подключения или зарядного устройства.	Проверьте все подключения.
Индикатор не работает во время зарядки.	Убедитесь, что на контактах нет грязи.	Тщательно очистите контакты батареи влажной тканью.
Индикатор не работает во время зарядки.	Неисправен разъем, кабель или зарядное устройство.	Проверьте напряжение в сети. Обратитесь к продавцу электровелосипеда для проверки зарядного устройства.
Индикатор не работает во время зарядки.	Батарея неисправна.	Обратитесь к продавцу электровелосипеда.
<b>Bosch</b>		
<b>Серия:</b>	Performance CX	
<b>Коды ошибок:</b>	<b>Описание:</b>	<b>Решение:</b>
	Ошибка связи с батареей.	Проверьте контакты батареи на предмет загрязнений и перезапустите систему.
	Ошибка внешнего подключения.	Проверьте подключение к контролеру.
	Батарея системных часов разряжена.	Убедитесь, что время установлено правильно, и перезапустите систему. Если проблема не исчезла, обратитесь к продавцу электровелосипеда.