

Bosch		
시리즈:	액티브 라인/퍼포먼스 라인	
오류 코드:	오류 설명:	솔루션:
410	온보드 컴퓨터에 있는 하나 이상의 단추가 비활성화되었습니다.	먼지로 버튼이 막혀있지 않은지 확인합니다. 필요한 경우 버튼을 청소합니다.
414	작동 장치 연결 문제입니다.	연결부를 점검합니다.
418	온보드 컴퓨터에 있는 하나 이상의 단추가 비활성화되었습니다.	먼지로 버튼이 막혀있지 않은지 확인합니다. 필요한 경우 버튼을 청소합니다.
422	구동 장치 제어에 문제가 있습니다.	연결부를 점검합니다.
423	전기 자전거 배터리 연결 문제입니다.	연결부를 점검합니다.
424	구성 요소 간 통신 문제입니다.	연결부를 점검합니다.
426	내부 시간 초과 오류입니다.	시스템을 다시 시작합니다. 문제가 지속되면 전기 자전거 대리점에 문의합니다.
430	온보드 컴퓨터의 내부 배터리가 방전되었습니다.	(홀더에 넣거나 usb 포트를 통해) 배터리를 충전합니다.
431	소프트웨어 버전 오류입니다.	시스템을 다시 시작합니다. 문제가 지속되면 전기 자전거 대리점에 문의합니다.
440	내부 구동 장치 오류입니다.	시스템을 다시 시작합니다. 문제가 지속되면 전기 자전거 대리점에 문의합니다.
450	내부 소프트웨어 오류입니다.	시스템을 다시 시작합니다. 문제가 지속되면 전기 자전거 대리점에 문의합니다.
490	온보드 컴퓨터의 내부 오류입니다.	온보드 컴퓨터를 확인합니다.
500	전기 모터 내부 오류입니다.	시스템을 다시 시작합니다. 문제가 지속되면 전기 자전거 대리점에 문의합니다.
502	자전거 표시등 오류입니다.	표시등 및 부속 배선을 점검합니다. 시스템을 다시 시작합니다. 문제가 지속되면 전기 자전거 대리점에 문의합니다.
503	속도 센서 오류입니다.	시스템을 다시 시작합니다. 자석이 뒷바퀴 스포크 중 하나에 올바르게 장착되어 있고 속도 센서와의 거리가 적절하지 점검하십시오. 문제가 지속되면 전기 자전거 대리점에 문의합니다.
510	내부 센서 오류입니다.	시스템을 다시 시작합니다. 문제가 지속되면 전기 자전거 대리점에 문의합니다.
511	전기 모터 내부 오류입니다.	시스템을 다시 시작합니다. 문제가 지속되면 전기 자전거 대리점에 문의합니다.
530	배터리 오류입니다.	전기 자전거를 끄고 전기 자전거 배터리를 분리한 다음 전기 자전거 배터리를 다시 삽입합니다. 시스템을 다시 시작합니다. 문제가 지속되면 전기 자전거 대리점에 문의합니다.
531	구성 오류입니다.	시스템을 다시 시작합니다. 문제가 지속되면 전기 자전거 대리점에 문의합니다.
540	온도 오류입니다.	전기 자전거 허용 온도 범위(-5~40°C)를 벗어났습니다. 전기 자전거 시스템을 끄고 전기 모터를 허용 온도 범위까지 식히거나 가열합니다. 시스템을 다시 시작합니다. 문제가 지속되면 전기 자전거 대리점에 문의합니다.
550	허용되지 않는 부하가 감지되었습니다.	적재물을 제거합니다. 시스템을 다시 시작합니다. 문제가 지속되면 전기 자전거 대리점에 문의합니다.
580	소프트웨어 버전 오류입니다.	시스템을 다시 시작합니다. 문제가 지속되면 전기 자전거 대리점에 문의합니다.
591	인증 오류입니다.	전기 자전거 시스템을 끄니다. 배터리를 꺼냈다가 다시 넣습니다. 시스템을 다시 시작합니다. 문제가 지속되면 전기 자전거 대리점에 문의합니다.
592	호환되지 않는 구성 요소입니다.	호환되는 디스플레이를 사용하십시오. 문제가 지속되면 전기 자전거 대리점에 문의합니다.
593	구성 오류입니다.	시스템을 다시 시작합니다. 문제가 지속되면 전기 자전거 대리점에 문의합니다.
595	통신 오류입니다.	드라이브에 연결된 배선을 확인하고 시스템을 다시 시작합니다. 문제가 지속되면 전기 자전거 대리점에 문의합니다.
596		
602	충전 중 내부 배터리 오류가 발생했습니다.	배터리와 충전기를 분리합니다. 전기 자전거 시스템을 다시 시작합니다. 배터리와 충전기를 다시 연결합니다. 문제가 지속되면 전기 자전거 대리점에 문의합니다.
602	내부 배터리 오류입니다.	시스템을 다시 시작합니다. 문제가 지속되면 전기 자전거 대리점에 문의합니다.

603	내부 배터리 오류입니다.	시스템을 다시 시작합니다. 문제가 지속되면 전기 자전거 대리점에 문의합니다.
605	배터리 온도 오류입니다.	배터리가 허용 온도 범위를 벗어났습니다. 전기 자전거 시스템을 끄고 배터리가 허용 온도 범위까지 식거나 가열되도록 합니다. 시스템을 다시 시작합니다. 문제가 지속되면 전기 자전거 대리점에 문의합니다.
605	충전 중 배터리 온도 오류가 발생했습니다.	배터리와 충전기를 분리합니다. 전기 자전거 시스템을 다시 시작합니다. 배터리와 충전기를 다시 연결합니다. 문제가 지속되면 전기 자전거 대리점에 문의합니다.
606	외부 배터리 오류입니다.	배선을 점검합니다. 시스템을 다시 시작합니다. 문제가 지속되면 전기 자전거 대리점에 문의합니다.
610	배터리 전압 오류입니다.	시스템을 다시 시작합니다. 문제가 지속되면 전기 자전거 대리점에 문의합니다.
620	충전기 오류입니다.	충전기를 교체합니다. 전기 자전거 대리점에 문의합니다.
640	내부 배터리 오류입니다.	시스템을 다시 시작합니다. 문제가 지속되면 전기 자전거 대리점에 문의합니다.
655	여러 배터리 오류입니다.	전기 자전거 시스템을 끕니다. 배터리를 꺼냈다가 다시 넣습니다. 시스템을 다시 시작합니다. 문제가 지속되면 전기 자전거 대리점에 문의합니다.
656	소프트웨어 버전 오류입니다.	소프트웨어 업데이트를 수행하려면 전자 자전거 대리점에 문의하십시오.
7xx	기어.	기어 제조업체의 작동 지침을 따르십시오.
	아무 표시도 없습니다. 온보드 컴퓨터의 내부 오류입니다.	전기 자전거 시스템을 껐다가 다시 켜서 다시 시작합니다.
<b>시리즈:</b>		
	배터리	
<b>오류 코드: (플래시 라이트)</b>		
<b>설명:</b>	<b>솔루션:</b>	
두 개의 LED 표시등이 깜박입니다.	배터리에 결함이 있습니다.	전기 자전거 대리점에 문의합니다.
세 개의 LED 표시등이 깜박입니다.	배터리가 너무 뜨겁거나 차갑습니다.	배터리 작동 온도에 도달할 때까지 배터리와 충전기를 분리합니다. 배터리가 허용 가능한 배터리 온도 범위에도 도달할 때까지 배터리와 충전기를 다시 연결하지 마십시오.
충전 과정 중 표시등이 켜지지 않습니다.	연결 또는 충전기 오류입니다.	모든 플러그 연결을 확인하십시오.
충전 과정 중 표시등이 켜지지 않습니다.	연결부에 먼지가 있는지 점검합니다.	젖은 천으로 배터리 연결부를 조심스럽게 닦습니다.
충전 과정 중 표시등이 켜지지 않습니다.	소켓, 케이블 또는 충전기 오작동입니다.	전원 전압을 확인하고 전자 자전거 판매점에 충전기를 확인하도록 요청하십시오.
충전 과정 중 표시등이 켜지지 않습니다.	배터리에 결함이 있습니다.	전기 자전거 대리점에 문의합니다.
<b>Bosch</b>		
<b>시리즈:</b>		
	퍼포먼스 CX	
<b>오류 코드:</b>		
<b>설명:</b>	<b>솔루션:</b>	
배터리 통신 오류입니다.	배터리 연결부에 먼지가 있는지 확인하고 시스템을 다시 시작합니다.	
외부 연결부 오류입니다.	컨트롤러 연결부를 확인합니다.	
	RTC 배터리 방전.	시간이 올바르게 설정되었는지 확인하고 시스템을 다시 시작합니다. 문제가 지속되면 전기 자전거 대리점에 문의합니다.