

Bosch		
Serie:	Linie activă/Linie de performanță	
Cod eroare:	Descriere eroare:	Soluție:
410	Unul sau mai multe butoane de pe computerul de bord sunt dezactivate.	Verificați dacă există butoane blocate, de exemplu, din cauza murdăriei. Curățați butoanele dacă este necesar.
414	Problemă de conectare a unității de operare.	Verificați conexiunile.
418	Unul sau mai multe butoane de pe computerele de bord sunt dezactivate.	Verificați dacă există butoane blocate, de exemplu, din cauza murdăriei. Curățați butoanele dacă este necesar.
422	Problemă de control a unității de acționare.	Verificați conexiunile.
423	Problemă de conectare a bateriei bicicletei electrice.	Verificați conexiunile.
424	Problemă de comunicare între componente.	Verificați conexiunile.
426	Eroare internă de expirare a timpului.	Reporniți sistemul. Dacă problema persistă, contactați distribuitorul de biciclete electrice.
430	Bateria internă a computerului de bord este descărcată.	Reîncărcați bateria (în suport sau prin portul USB).
431	Eroare de versiune software.	Reporniți sistemul. Dacă problema persistă, contactați distribuitorul de biciclete electrice.
440	Eroare la unitatea de acționare internă.	Reporniți sistemul. Dacă problema persistă, contactați distribuitorul de biciclete electrice.
450	Eroare internă de software.	Reporniți sistemul. Dacă problema persistă, contactați distribuitorul de biciclete electrice.
490	Eroare internă la computerul de bord.	Verificați computerul de bord.
500	Eroare internă la motorul electric.	Reporniți sistemul. Dacă problema persistă, contactați distribuitorul de biciclete electrice.
502	Eroare la luminile bicicletei.	Verificați luminile și cablurile aferente. Reporniți sistemul. Dacă problema persistă, contactați distribuitorul de biciclete electrice.
503	Eroare la senzorul de viteză.	Reporniți sistemul. Verificați dacă magnetul este montat corect pe una dintre spițele roții din spate și la distanța corespunzătoare față de senzorul de viteză. Dacă problema persistă, contactați distribuitorul de biciclete electrice.
510	Eroare la senzorul intern.	Reporniți sistemul. Dacă problema persistă, contactați distribuitorul de biciclete electrice.
511	Eroare internă la motorul electric.	Reporniți sistemul. Dacă problema persistă, contactați distribuitorul de biciclete electrice.
530	Eroare la baterie.	Oprți bicicleta electrică, scoateți bateria bicicletei electrice și reintroduceți-o. Reporniți sistemul. Dacă problema persistă, contactați distribuitorul de biciclete electrice.
531	Eroare de configurare.	Reporniți sistemul. Dacă problema persistă, contactați distribuitorul de biciclete electrice.
540	Eroare de temperatură.	Bicicleta electrică nu se află în intervalul de temperatură permis (între -5 °C și 40 °C). Oprți sistemul bicicletei electrice și lăsați motorul electric să se răcească sau să se încălzească până la intervalul de temperatură admis. Reporniți sistemul. Dacă problema persistă, contactați distribuitorul de biciclete electrice.
550	A fost detectată o sarcină nepermisă.	Îndepărtați sarcina. Reporniți sistemul. Dacă problema persistă, contactați distribuitorul de biciclete electrice.
580	Eroare de versiune software.	Reporniți sistemul. Dacă problema persistă, contactați distribuitorul de biciclete electrice.
591	Eroare de autentificare.	Oprți sistemul bicicletei electrice. Scoateți bateria și apoi reintroduceți-o. Reporniți sistemul. Dacă problema persistă, contactați distribuitorul de biciclete electrice.
592	Componentă incompatibilă.	Utilizați un display compatibil. Dacă problema persistă, contactați distribuitorul de biciclete electrice.
593	Eroare de configurare.	Reporniți sistemul. Dacă problema persistă, contactați distribuitorul de biciclete electrice.
595	Eroare de comunicație.	Verificați cablurile unității și reporniți sistemul. Dacă problema persistă, contactați distribuitorul de biciclete electrice.
596		

602	Eroare internă a bateriei în timpul încărcării.	Demontați încărcătorul de la baterie. Reporniți sistemul bicicletei electrice. Reconectați bateria la încărcător. Dacă problema persistă, contactați distribuitorul de biciclete electrice.
602	Eroare internă la baterie.	Reporniți sistemul. Dacă problema persistă, contactați distribuitorul de biciclete electrice.
603	Eroare internă la baterie.	Reporniți sistemul. Dacă problema persistă, contactați distribuitorul de biciclete electrice.
605	Eroare de temperatură a bateriei.	Bateria nu se află în intervalul de temperatură permis. Opriti sistemul bicicletei electrice și lăsați bateria să se răcească sau să se încălzească până la intervalul de temperatură admis. Reporniți sistemul. Dacă problema persistă, contactați distribuitorul de biciclete electrice.
605	Eroare de temperatură a bateriei în timpul încărcării.	Demontați bateria de la încărcător. Reporniți sistemul bicicletei electrice. Reconectați bateria la încărcător. Dacă problema persistă, contactați distribuitorul de biciclete electrice.
606	Eroare externă la baterie.	Verificați cablurile. Reporniți sistemul. Dacă problema persistă, contactați distribuitorul de biciclete electrice.
610	Eroare la tensiunea bateriei.	Reporniți sistemul. Dacă problema persistă, contactați distribuitorul de biciclete electrice.
620	Eroare la încărcător.	Înlocuiți încărcătorul. Contactați distribuitorul de biciclete electrice.
640	Eroare internă la baterie.	Reporniți sistemul. Dacă problema persistă, contactați distribuitorul de biciclete electrice.
655	Erori multiple la baterie.	Opriti sistemul bicicletei electrice. Scoateți bateria și apoi reintroduceți-o. Reporniți sistemul. Dacă problema persistă, contactați distribuitorul de biciclete electrice.
656	Eroare de versiune software.	Contactați distribuitorul de biciclete electrice pentru a putea efectua o actualizare de software.
7xx	Angrenaje.	Urmați instrucțiunile de funcționare ale producătorului angrenajului.
Nicio indicație.	Eroare internă la computerul de bord.	Reporniți sistemul bicicletei electrice oprindu-l și repornindu-l.

Serie: Baterii

Coduri de eroare: (Lumini intermitente)	Descriere:	Soluție:
Două dintre indicatoarele LED luminează intermitent.	Baterie defectă.	Contactați distribuitorul de biciclete electrice.
Trei dintre indicatoarele LED luminează intermitent.	Bateria este fie prea fierbinte, fie prea rece.	Demontați bateria de la încărcător până când se atinge temperatura de funcționare a bateriei. Nu reconectați bateria și încărcătorul până când bateria nu atinge intervalul permis de temperatură al bateriei.
Niciun indicator în timpul procesului de încărcare.	Eroare la conectare sau la încărcător.	Verificați toate conexiunile.
Niciun indicator în timpul procesului de încărcare.	Verificați dacă sunt murdare conexiunile.	Curățați cu atenție conexiunile bateriei cu o cârpă umedă.
Niciun indicator în timpul procesului de încărcare.	Defecțiune la priză, cablu sau încărcător.	Verificați tensiunea de alimentare; solicitați distribuitorului de biciclete electrice să verifice încărcătorul.
Niciun indicator în timpul procesului de încărcare.	Baterie defectă.	Contactați distribuitorul de biciclete electrice.

Bosch

Serie: Performanță CX

Coduri de eroare:	Descriere:	Soluție:
	Eroare de comunicare la baterie.	Verificați dacă sunt murdare conexiunile bateriei și reporniți sistemul.

	Eroare externă de conexiune.	Verificați conexiunile la controler.
	Baterie RTC descărcată.	Verificați dacă ora a fost setată corect și reporniți sistemul. Dacă problema persistă, contactați distribuitorul de biciclete electrice.