

Bosch:		
Serie:	Active Line / Performance Line	
Fehlercode	Problembeschreibung:	Lösung:
410	Eine oder mehrere Tasten der Bedienrechners sind gesperrt.	Prüfen Sie, ob Tasten z.B. durch eingedrungenen Schmutz verklemt sind. Reinigen Sie die Tasten bei Bedarf.
414	Verbindungsproblem der Bedieneinheit.	Verbindungen und Anschlüsse prüfen lassen.
418	Eine oder mehrere Tasten der Bedieneinheit sind gesperrt.	Prüfen Sie, ob Tasten z.B. durch eingedrungenen Schmutz verklemt sind. Reinigen Sie die Tasten bei Bedarf.
422	Verbindungsprobleme mit dem Elektromotor.	Verbindungen und Anschlüsse prüfen lassen.
423	Verbindungsprobleme des Akkus.	Verbindungen und Anschlüsse prüfen lassen.
424	Kommunikationsfehler zwischen den Komponenten.	Verbindungen und Anschlüsse prüfen lassen.
426	Interner Zeitüberschreitungsfehler.	System neu starten. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren E-Bike-Händler.
430	Interner Akku des Bedienrechners ist leer.	Bedienrechner aufladen (in der Halterung oder über USB-Anschluss).
431	Softwareversionsfehler.	System neu starten. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren E-Bike-Händler.
440	Interner Fehler des Elektromotors.	System neu starten. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren E-Bike-Händler.
450	Interner Softwarefehler.	System neu starten. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren E-Bike-Händler.
490	Interner Fehler des Bedienrechners.	Bedienrechner überprüfen lassen.
500	Interner Fehler des Elektromotors.	System neu starten. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren E-Bike-Händler.
502	Fehler in der Beleuchtung.	Überprüfen Sie das Licht und die zugehörige Verkabelung. System neu starten. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren E-Bike-Händler.
503	Fehler Geschwindigkeitssensor.	System neu starten. Überprüfen Sie, ob der Magnet an einer der Speichen im Hinterrad richtig montiert ist und sich auf gleicher Höhe mit dem Geschwindigkeitssensor befindet. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren E-Bike-Händler.
510	Interner Sensorfehler.	System neu starten. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren E-Bike-Händler.
511	Interner Fehler des Elektromotors.	System neu starten. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren E-Bike-Händler.
530	Akkufehler.	Schalten Sie das E-Bike aus, bauen Sie den Akku aus und wieder ein. System neu starten. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren E-Bike-Händler.
531	Konfigurationsfehler.	System neu starten. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren E-Bike-Händler.
540	Temperaturfehler.	Das E-Bike befindet sich außerhalb des zulässigen Temperaturbereichs (-5 - 40°C). Schalten Sie das E-Bike-System aus, damit sich der Elektromotor auf den zulässigen Temperaturbereich abkühlen bzw. erwärmen kann. System neu starten. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren E-Bike-Händler.
550	Ein nicht autorisierter Verbraucher wurde erkannt.	Entfernen Sie den Verbraucher. System neu starten. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren E-Bike-Händler.

580	Softwareversionsfehler.	System neu starten. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren E-Bike-Händler.
591	Authentifizierungsfehler.	Schalten Sie das E-Bike-System aus. Bauen Sie den Akku erneut ein. System neu starten. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren E-Bike-Händler.
592	Inkompatibles Komponent.	Installieren Sie ein kompatibles Display. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren E-Bike-Händler.
593	Konfigurationsfehler.	System neu starten. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren E-Bike-Händler.
595	Kommunikationsfehler.	Überprüfen Sie die Verkabelung zum Getriebe und starten Sie das System neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren E-Bike-Händler.
596		
602	Interner Akkufehler während des Ladevorgangs.	Trennen Sie das Ladegerät vom Akku. Starten Sie das E-Bike-System neu. Schließen Sie das Ladegerät an den Akku an. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren E-Bike-Händler.
602	Interner Akkufehler	System neu starten. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren E-Bike-Händler.
603	Interner Akkufehler	System neu starten. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren E-Bike-Händler.
605	Akkutemperaturfehler	Das Elektrofahrrad befindet sich außerhalb des zulässigen Temperaturbereichs. Schalten Sie das E-Bike-System aus, damit sich die Antriebseinheit auf den zulässigen Temperaturbereich abkühlen bzw. erwärmen kann. System neu starten. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren E-Bike-Händler.
605	Akkutemperaturfehler während des Ladevorgangs	Trennen Sie das Ladegerät vom Akku. Starten Sie das E-Bike-System neu. Schließen Sie das Ladegerät an den Akku an. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren E-Bike-Händler.
606	Externer Akkufehler.	Überprüfen Sie die Verkabelung. System neu starten. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren E-Bike-Händler.
610	Akkuspannungsfehler.	System neu starten. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren E-Bike-Händler.
620	Fehler Ladegerät.	Ersetzen Sie das Ladegerät. Wenden Sie sich bitte an Ihren E-Bike-Händler.
640	Interner Akkufehler.	System neu starten. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren E-Bike-Händler.
655	Mehrfacher Akkufehler.	Schalten Sie das E-Bike-System aus. Bauen Sie den Akku erneut ein. System neu starten. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren E-Bike-Händler.
656	Softwareversionsfehler.	Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an Ihren E-Bike-Händler.
7xx	Schaltfehler.	Bitte beachten Sie die Anleitung des Getriebeherstellers.
Keine Angabe	Interner Fehler des Bedienrechners.	Starten Sie Ihr E-Bike-System neu, indem Sie es aus- und wieder einschalten.

<b>Serie:</b>	Akkus	
<b>Fehlercodes: (Blinkende Lichter)</b>	<b>Beschreibung:</b>	<b>Lösung:</b>
Zwei der LED-Anzeigen blinken.	Akku defekt.	Wenden Sie sich bitte an Ihren E-Bike-Händler.

Drei der LED-Anzeigen blinken.	Akku zu heiß oder zu kalt.	Trennen Sie den Akku vom Ladegerät, bis der Ladetemperaturbereich erreicht ist. Verbinden Sie den Akku erst mit dem Ladegerät, wenn er die zulässige Ladetemperatur erreicht hat.
Keine Lichter (kein Ladevorgang).	Stecker nicht richtig angeschlossen.	Überprüfen Sie alle Steckverbindungen.
Keine Lichter (kein Ladevorgang).	Akkukontakte verschmutzt.	Reinigen Sie die Akkukontakte vorsichtig mit einem feuchten Tuch.
Keine Lichter (kein Ladevorgang).	Steckdose, Kabel oder Ladegerät defekt.	Überprüfen Sie die Haushaltsspannung; Lassen Sie das Ladegerät vom E-Bike Händler überprüfen.
Keine Lichter (kein Ladevorgang).	Akku defekt.	Wenden Sie sich bitte an Ihren E-Bike-Händler.
<b>Bosch:</b>		
<b>Serie:</b>	Performance CX	
<b>Fehlercode:</b>	<b>Beschreibung:</b>	<b>Lösung:</b>
	Akku-Kommunikationsfehler.	Vergewissern Sie sich, dass die Akkuanschlüsse nicht verschmutzt sind, und starten Sie das System neu.
	Fehler mit externer Verbindung.	Überprüfen Sie die Verbindungen mit der Fernbedienung.
	RTC-Batterie leer.	Überprüfen Sie, ob die Uhrzeit richtig eingestellt ist, und starten Sie das System neu. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren E-Bike-Händler.