

Bafang				
<b>Serie:</b>	<b>Midtermotor</b>			
<b>Fejlkode:</b>	<b>Fejltype:</b>	<b>Del:</b>	<b>Fejlkode beskrivelse:</b>	<b>Løsning:</b>
03	X	Bremsesystem.	Bremsesystemet er aktiveret.	Tjek om et bremsekabel sidder fast.
04	Den anden lysdiode blinker 4 gange i hurtig rækkefølge.	Drossel.	Droslen er ikke tilbage i dens korrekte position.	Tjek om droslen kan justeres tilbage til dens korrekte position. Hvis problemet ikke bliver bedre, skal du prøve at udskifte droslen.
05	Den anden lysdiode blinker 5 gange i hurtig rækkefølge.	Drossel.	Drosselfejl.	1. Tjek drosselkablet og droslen. 2. Frakobl droslen. Hvis problemet varer ved, skal du kontakte din forhandler.
06	X	Batteri.	Lav spændingsbeskyttelse.	Tjek batterispændingen.
07	Den anden lysdiode blinker 7 gange i hurtig rækkefølge.	Batteri.	Overspændingsbeskyttelse.	1. Fjern batteriet. 2. Genindsæt batteriet. 3. Hvis problemet varer ved, skal du kontakte din forhandler.
08	Den anden lysdiode blinker 8 gange i hurtig rækkefølge.	HMI, styreenhed, motor.	Signalkabel til motorens hall-sensor. Signalet fra motorens hall-sensor er unormalt.	Tjek motormodulet: 1. Tjek kabelstikket og sørg for, at det er forbundet korrekt. 2. Udskift motorens forlængerledning for at tjekke om det er tilgængeligt. 3. Udskift displayet for at tjekke om det er tilgængeligt. 4. Udskift motoren for at tjekke om den er tilgængelig. 5. Udskift styreenheden for at tjekke om den er tilgængelig.
09	Den anden lysdiode blinker 9 gange i hurtig rækkefølge.	HMI, styreenhed, motor.	Fejl i motorfasekablet. Fejl i motorfaseledningsføringen.	Tjek motormodulet: 1. Tjek kabelstikket og sørg for, at det er forbundet korrekt. 2. Udskift motorens forlængerledning for at tjekke om det er tilgængeligt. 3. Udskift displayet for at tjekke om det er tilgængeligt. 4. Udskift motoren for at tjekke om den er tilgængelig. 5. Udskift styreenheden for at tjekke om den er tilgængelig.
10	Den første lysdiode blinker 1 gang.	Styreenhed, motor.	Styreenhedens temperatur har nået beskyttelsespunktet.	1. Hvis fejlen vises når du kører, er systemet ved at køle ned, så du behøver ikke bekymre dig. 2. Hvis fejlen vises når cyklen ikke anvendes meget. Udskift motoren for at tjekke om den er tilgængelig. Udskift styreenheden for at tjekke om styreenheden er tilgængelig.
11	Den første lysdiode blinker 1 gang, og skifter derefter til den anden lysdiode, som blinker 1 gang.	Styreenhed.	Fejl i styreenhedens temperatursensor. Styreenhedens temperatursensor udviser unormal adfærd.	Tjek styreenheden. 1. Hvis fejlen vises når du kører, betyder det, at systemet er ved at køle ned, så du behøver ikke bekymre dig. 2. Hvis fejlen vises når cyklen ikke anvendes meget. Udskift styreenheden for at tjekke om styreenheden er tilgængelig.
12	Den første lysdiode blinker 1 gang, og skifter derefter til den anden lysdiode, som blinker 1 gang hurtigt i rækkefølge.	Styreenhed.	Fejl i strømsensor.	Tjek styreenheden. 1. Opdatér softwaren i styreenheden til den seneste opdatering. 2. Udskift styreenheden.
13	Den første lysdiode blinker 1 gang, og skifter derefter til den anden lysdiode, som blinker 3 gange hurtigt i rækkefølge	Batteri, styreenhed.	Temperaturfejlf for batteriet. Temperatursensoren i batteriet udviser unormal adfærd.	Tjek batteriet. 1. Hvis fejlen vises når du kører, eller hvis cyklen har været i direkte sollys i for lang tid, betyder det, at batteriet køler ned, så du behøver ikke bekymre dig. 2. Hvis fejlen vises når cyklen ikke bruges meget, skal du prøve at udskifte batteriet for at tjekke om batteriet er tilgængeligt. Udskift styreenheden for at tjekke om styreenheden er tilgængelig.

14	Den første lysdiode blinker 1 gang, og skifter derefter til den anden lysdiode, som blinker 4 gange hurtigt i rækkefølge.	Styreenhed, motor.	Fejl i motorens temperatursensor.	1. Opdater softwaren på styreenheden for at sikre, at softwaren er den seneste version. 2. Udskift motoren for at tjekke om motoren er tilgængelig. 3. Udskift styreenheden for at tjekke om styreenheden er tilgængelig.
21	Den første lysdiode blinker 2 gange, og skifter derefter til den anden lysdiode, som blinker 1 gang.	HMI, styreenhed, omdrejningssensor.	Fejl i den eksterne hastighedsregistrerende sensor. Omdrejningssensoren i motoren eller den eksterne hastighedsregistrerende sensor udviser unormal adfærd.	Tjek installationspositionen af den eksterne hastighedsregistrerende sensor. 1. Tjek, at omdrejningssensorens stik er forbundet korrekt. 2. Tjek, at magneten er installeret det korrekte sted. 3. Opdater softwaren på styreenheden for at sikre, at softwaren er den seneste version. 4. Udskift omdrejningssensoren for at tjekke om omdrejningssensoren er tilgængelig. 5. Udskift displayet for at tjekke om displayet er tilgængeligt. 6. Udskift styreenheden for at tjekke om styreenheden er tilgængelig.
22	Den første lysdiode blinker 2 gange i hurtig rækkefølge, og skifter derefter til den anden lysdiode, som blinker 2 gange i hurtig rækkefølge.	HMI, batteri, styreenhed.	BMS-kommunikationsfejl. Styreenheden kan ikke modtage BMS-data fra batteriet.	1. Opdater softwaren på styreenheden for at sikre, at softwaren er den seneste version. 2. Tjek om batteriets kommunikationsstik er forbundet korrekt. 3. Udskift batteriets kommunikationskabel for at tjekke om kablet er tilgængeligt. 4. Udskift displayet for at tjekke om displayet er tilgængeligt. 5. Udskift batteriet for at tjekke om batteriet er tilgængeligt. 6. Udskift styreenheden for at tjekke om styreenheden er tilgængelig.
23	X	Belysning, styreenhed.	Belysningsfejl.	1. Tjek om belysningens stik er forbundet korrekt. 2. Udskift belysningskablet for at tjekke om kablet er tilgængeligt. 3. Udskift belysningen for at tjekke om belysningen er tilgængelig. 4. Udskift styreenheden for at tjekke om styreenheden er tilgængelig.
24	X	Belysning, display, styreenhed.	Fejl i belysningssensor.	1. Udskift displayet for at tjekke om displayet er tilgængeligt. 2. Opdater softwaren på styreenheden for at sikre, at softwaren er den seneste version. 3. Udskift styreenheden for at tjekke om styreenheden er tilgængelig.
25	Den første lysdiode blinker 2 gange i hurtig rækkefølge, og skifter derefter til den anden lysdiode, som blinker 5 gange i hurtig rækkefølge.	HMI, styreenhed, momentsensor.	Signalfejl i momentsensor.	1. Tjek kabelstikket og sørg for, at delene er forbundet korrekt. 2. Udskift momentsensoren for at tjekke om momentsensoren er tilgængelig. 3. Udskift displayet for at tjekke om det er tilgængeligt. 4. Opdater softwaren på styreenheden for at sikre, at softwaren er den seneste version. 5. Udskift styreenheden for at tjekke om styreenheden er tilgængelig.
26	Den første lysdiode blinker 2 gange i hurtig rækkefølge, og skifter derefter til den anden lysdiode, som blinker 6 gange i hurtig rækkefølge.	HMI, momentsensor.	Signalfejl i momentsensor.	1. Tjek kabelstikket og sørg for, at delene er forbundet korrekt. 2. Udskift momentsensoren for at tjekke om momentsensoren er tilgængelig. 3. Udskift displayet for at tjekke om det er tilgængeligt. 4. Opdater softwaren på styreenheden for at sikre, at softwaren er den seneste version. 5. Udskift styreenheden for at tjekke om styreenheden er tilgængelig.
30	Den første lysdiode blinker 3 gange i hurtig rækkefølge.	HMI, styreenhed.	Kommunikationsfejl. Displayet kan ikke modtage data fra styreenheden.	1. Tjek kabelstikket for at sikre, at delene er forbundet korrekt. 2. Udskift displayet for at tjekke om det er tilgængeligt. 3. Opdater softwaren på styreenheden for at sikre, at softwaren er den seneste version. 4. Udskift moment-/kadencesensoren for at tjekke om den er tilgængelig. 5. Udskift styreenheden for at tjekke om styreenheden er tilgængelig.

Serie:	Forhjulsmotor:			
<b>Fejlkode:</b>	<b>LED-display:</b>	<b>Del:</b>	<b>Fejlbeskrivelse:</b>	<b>Løsning:</b>
X	Den tredje lysdiode blinker 6 gange i hurtig rækkefølge.		Lav spændingsbeskyttelse	Tjek batterispændingen.
X	Den tredje lysdiode blinker 7 gange i hurtig rækkefølge.		Overspændingsbeskyttelse	Tjek batterispændingen.
X	Den tredje lysdiode blinker 8 gange i hurtig rækkefølge.		Ledningsføringsfejl på hall-signalet på motoren.	Få din forhandler til at tjekke motorstatoren.
X	Den tredje lysdiode blinker 9 gange i hurtig rækkefølge.		Faseledningsføringsfejl på motoren.	Få din forhandler til at tjekke motorstatoren.
X	Den første lysdiode blinker 1 gang, hvorefter den tredje lysdiode blinker 1 gang.		Styreenhedens temperatur er for høj, og når beskyttelsespunktet.	Få din forhandler til at tjekke styreenheden.
X	Den første lysdiode blinker 1 gang, hvorefter den tredje lysdiode blinker 2 gange.		Fejl med temperatursensoren i styreenheden.	Få din forhandler til at tjekke styreenheden.
X	Den første lysdiode blinker 1 gang, hvorefter den tredje lysdiode blinker 3 gange.		Fejl med temperatursensoren i batteriet	Tjek batteriet.
X	Den første lysdiode blinker 2 gang, hvorefter den tredje lysdiode blinker 1 gang.		Fejl i hastighedssensor	Tjek sensorens position.
X	Den første lysdiode blinker 2 gang, hvorefter den tredje lysdiode blinker 2 gange.		BMS-kommunikationsproblem	Fjern og udskift derefter batteriet.
X	Den første lysdiode blinker 3 gange i hurtig rækkefølge.		Kommunikationsproblem	1. Tjek forbindelsen mellem EB-BUS og styreenheden. 2. Fjern og udskift styreenheden.
<b>Oftest opståede problemer uden fejlkoder.</b>				
	<b>Fejlbeskrivelse:</b>	<b>Del:</b>	<b>Trin:</b>	
x	Når der køres på flad vej, fungerer motoren med vibrationer eller støj.	Motor, styreenhed.	1. Tjek motormodulet såsom gear eller lejer. 2. Udskift styreenheden for at tjekke om styreenheden er tilgængelig.	
x	Pedalhjælp er tilgængelig med Walk assist fejler.	Display, styreenhed.	1. Udskift displayet for at tjekke om displayet er tilgængeligt. 2. Udskift styreenheden for at tjekke om styreenheden er tilgængelig.	
x	Walk assist er tilgængelig, men når der trædes i pedalerne fungerer motoren ikke, eller den fungerer uregelmæssigt.	Pedalsensor, styreenhed.	1. Tjek pedalsensoren og dets kabler. 2. Udskift styreenheden for at tjekke om styreenheden er tilgængelig.	
x	Displayet vil ikke tænde.	Batteri, display, styreenhed.	1. Tjek batteriet. 2. Tjek displayet. 3. Tjek styreenheden.	

x	Belysningen vil ikke tænde.	Belysning, display, styreenhed.	1. Tjek belysningen. 2. Tjek displayet. 3. Tjek styreenheden.	
---	-----------------------------	---------------------------------	---	--