

Bafang				
シリーズ:	ミッドモーター			
エラーコード:	エラータイプ:	パーツ:	エラーコード解説:	解決策:
03	X	ブレーキシステム。	ブレーキシステムが適用された。	ブレーキケーブルが引っかかっているかを確認してください。
04	第二LEDが間髪入れずに4回点滅する。	スロットル。	スロットルが正しい位置に戻らない。	スロットルを正しい位置まで戻るか確認してください。問題が解決しない場合、新品のスロットルに交換してください。
05	第二LEDが間髪入れずに5回点滅する。	スロットル。	スロットルの不良。	1. スロットルケーブル及びスロットルを確認してください。2. スロットルを抜いてください。それでも問題が解決されない場合、販売店にお問い合わせください。
06	X	バッテリー。	低電圧保護。	バッテリーの電圧を点検してください。
07	第二LEDが間髪入れずに7回点滅する。	バッテリー。	過電圧保護。	1. バッテリーを取り外してください。2. バッテリーを再度取り付けてください。3. それでも問題が解決されない場合、販売店にお問い合わせください。
08	第二LEDが間髪入れずに8回点滅する。	HMI、コントローラー、モーター。	モーターホール信号ケーブル。モーターホール信号が異常。	モーターモジュールを確認してください: 1. ケーブルコネクターを確認し、しっかりと接続されていることをチェックしてください。2. ケーブルがまだ使用可能かどうか、モーター延長ケーブルを交換してください。3. ディスプレイがまだ使用可能かどうか、ディスプレイを交換してください。4. モーターがまだ使用可能かどうか、モーターを交換してください。5. モーターがまだ使用可能かどうか、コントローラーを交換してください。
09	第二LEDが間髪入れずに9回点滅する。	HMI、コントローラー、モーター。	モーターフェーズケーブル不良。モーターフェーズ配線不良。	モーターモジュールを確認してください: 1. ケーブルコネクターを確認し、しっかりと接続されていることをチェックしてください。2. ケーブルがまだ使用可能かどうか、モーター延長ケーブルを交換してください。3. ディスプレイがまだ使用可能かどうか、ディスプレイを交換してください。4. モーターがまだ使用可能かどうか、モーターを交換してください。5. モーターがまだ使用可能かどうか、コントローラーを交換してください。
10	第一LEDが1回点滅する。	コントローラー、モーター。	コントローラーの温度が保護点に達した。	1. 走行中にエラーが発生する場合、システムが冷却中なので、心配いりません。2. バイクをあまり走行させていない時に表示される場合。モーターがまだ使用可能かどうか、モーターを交換してください。コントローラーがまだ使用可能かどうか、コントローラーを交換してください。
11	第一LEDが1回点滅し、第二LEDへ変更し、それが1回点滅する。	コントローラー。	コントローラー温度センサー不良。コントローラー温度センサーの異常。	コントローラーを点検してください。1. 走行中にエラーが発生する場合、システムが冷却中なので、心配いりません。2. バイクをあまり走行させていない時に表示される場合。コントローラーがまだ使用可能かどうか、コントローラーを交換してください。
12	第一LEDが1回点滅し、第二LEDへ変更し、それが間髪入れずに2回点滅する。	コントローラー。	電流センサー不良。	コントローラーを点検してください。1. コントローラーのソフトウェアを最新のものにアップデートしてください。2. コントローラーを交換してください。
13	第一LEDが1回点滅し、第二LEDへ変更し、それが間髪入れずに3回点滅する。	バッテリー、コントローラー。	バッテリー温度不良。バッテリー内の温度センサーが異常です。	バッテリーを点検してください。1. 走行中あるいはバイクを直射日光の下に長時間放置してエラーが表示される場合、それはバッテリーが冷却中であることを意味するので心配いりません。2. バイクをあまり走行させていない時にエラーが表示される場合、バッテリーがまだ使用可能かどうか、バッテリーを交換してみてください。コントローラーがまだ使用可能かどうか、コントローラーを交換してください。

14	第一LEDが1回点滅し、第二LEDへ変更し、それが間髪入れずに4回点滅する。	コントローラー、モーター。	モーター温度センサー不良。	1. コントローラーのソフトウェアを念のため最新のものにアップデートしてください。2. モーターがまだ使用可能かどうか、モーターを交換してください。3. コントローラーがまだ使用可能かどうか、コントローラーを交換してください。
21	第一LEDが2回間髪入れずに点滅し、第二LEDへ変更し、それが1回点滅する。	HMI、コントローラー、RPMセンサー。	外部スピード検出センサー不良。モーター内のRPMセンサーあるいは外部スピード検出センサーが異常。	外部スピード検出センサーの取り付け位置を確認してください。1. RPMセンサーが正しく接続されているかを確認してください。2. マグネットが正しい位置にマウントされているかを確認してください。3. コントローラーのソフトウェアを念のため最新のものにアップデートしてください。4. RPMセンサーがまだ使用可能かどうか、RPMセンサーを交換してください。5. ディスプレイがまだ使用可能かどうか、ディスプレイを交換してください。6. コントローラーがまだ使用可能かどうか、コントローラーを交換してください。
22	第一LEDが2回間髪入れずに点滅し、第二LEDへ変更し、それが2回間髪入れずに点滅する。	HMI、バッテリー、コントローラー。	BMS通信不良。コントローラーがバッテリーからのBMSデータを受信できない。	1. コントローラーのソフトウェアを念のため最新のものにアップデートしてください。2. バッテリー通信コネクタが正しく接続されているかを確認してください。3. ケーブルがまだ使用可能かどうか、バッテリー通信ケーブルを交換してください。4. ディスプレイがまだ使用可能かどうか、ディスプレイを交換してください。5. バッテリーがまだ使用可能かどうか、バッテリーを交換してください。6. コントローラーがまだ使用可能かどうか、コントローラーを交換してください。
23	X	ライト、コントローラー	ライト不良。	1. ライトコネクタが正しく接続されているかを確認してください。2. ケーブルがまだ使用可能かどうか、ライトケーブルを交換してください。3. ライトがまだ使用可能かどうか、ライトを交換してください。4. コントローラーがまだ使用可能かどうか、コントローラーを交換してください。
24	X	ライト、ディスプレイ、コントローラー。	ライトセンサーエラー。	1. ディスプレイがまだ使用可能かどうか、ディスプレイを交換してください。2. コントローラーのソフトウェアを念のため最新のものにアップデートしてください。3. コントローラーがまだ使用可能かどうか、コントローラーを交換してください。
25	第一LEDが2回間髪入れずに点滅し、第二LEDへ変更し、それが5回間髪入れずに点滅する。	HMI、コントローラー、トルクセンサー。	トルクセンサー信号不良。	1. ケーブルコネクタを確認し、パーツがしっかりと接続されているかを確認してください。2. トルクセンサーがまだ使用可能かどうか、トルクセンサーを交換してください。3. ディスプレイがまだ使用可能かどうか、ディスプレイを交換してください。4. コントローラーのソフトウェアを念のため最新のものにアップデートしてください。5. コントローラーがまだ使用可能かどうか、コントローラーを交換してください。
26	第一LEDが2回間髪入れずに点滅し、第二LEDへ変更し、それが6回間髪入れずに点滅する。	HMI、トルクセンサー。	トルクセンサー信号不良。	1. ケーブルコネクタを確認し、パーツがしっかりと接続されているかを確認してください。2. トルクセンサーがまだ使用可能かどうか、トルクセンサーを交換してください。3. ディスプレイがまだ使用可能かどうか、ディスプレイを交換してください。4. コントローラーのソフトウェアを念のため最新のものにアップデートしてください。5. コントローラーがまだ使用可能かどうか、コントローラーを交換してください。
30	第一LEDが間髪入れずに3回点滅する。	HMI、コントローラー。	通信不良。コントローラーからのデータをディスプレイが受信できない。	1. ケーブルコネクタを確認し、パーツがしっかりと接続されているかを確認してください。2. ディスプレイがまだ使用可能かどうか、ディスプレイを交換してください。3. コントローラーのソフトウェアを念のため最新のものにアップデートしてください。4. トルク/ケイデンスセンサーがまだ使用可能かどうか、トルク/ケイデンスセンサーを交換してください。5. コントローラーがまだ使用可能かどうか、コントローラーを交換してください。
シリーズ	フロントホイールモーター:			

エラーコード：	LED ディスプレイ：	パーツ：	エラー解説：	解決策：
X	第三LEDが間髪入れずに6回点滅する。		低電圧保護	バッテリーの電圧を点検してください。
X	第三LEDが間髪入れずに7回点滅する。		異常電圧保護	バッテリーの電圧を点検してください。
X	第三LEDが間髪入れずに8回点滅する。		モータ上のホール信号配線不良	ディーラーでモーター固定子を点検してもらってください。
X	第三LEDが間髪入れずに9回点滅する。		モーター上のフェーズ配線不良	ディーラーでモーター固定子を点検してもらってください。
X	第一LEDが1回点滅し、その後第三LEDが1回点滅する。		コントローラー温度が高すぎて、保護点に達してしまう。	ディーラーでコントローラーを点検してもらってください。
X	第一LEDが1回点滅し、その後第三LEDが2回点滅する。		コントローラー内の温度センサー不良	ディーラーでコントローラーを点検してもらってください。
X	第一LEDが1回点滅し、その後第三LEDが3回点滅する。		バッテリー内の温度センサー不良	バッテリーを点検してください。
X	第一LEDが2回点滅し、その後第三LEDが1回点滅する。		スピードセンサーエラー	センサー位置を確認してください。
X	第一LEDが2回点滅し、その後第三LEDが2回点滅する。		BMS 通信トラブル	バッテリーを一度取り外し、再度取り付けてください。
X	第一LEDが間髪入れずに3回点滅する。		通信トラブル	1. EB-BUS と制御ユニットとの間の接続を確認してください。2. 制御ユニットを取り外し、交換してください。
エラーコードのトラブルが頻発				
	エラー解説：	パーツ：	ステップ：	
x	平坦な道路で乗車中、モーターから振動あるいはノイズが聞こえる。	モーター、コントローラー。	1. ギアあるいはベアリングなどのモーターモジュールをチェックしてください。2. コントローラーがまだ使用可能かどうか、コントローラーを交換してください。	
x	ペダルアシストは使えるが、ウォークアシストが使えない。	ディスプレイ、コントローラー。	1. ディスプレイがまだ使用可能かどうか、ディスプレイを交換してください。2. コントローラーがまだ使用可能かどうか、コントローラーを交換してください。	
x	ウォークアシストは使えるが、ペダルを漕いでいる時に、モーターが作動しないか、断続的に停止してしまう。	ペダルセンサー、コントローラー。	1. ペダルセンサーとケーブルを確認してください。2. コントローラーがまだ使用可能かどうか、コントローラーを交換してください。	
x	ディスプレイが点灯しない。	バッテリー、ディスプレイ、コントローラー。	1. バッテリーを点検してください。2. ディスプレイを確認してください。3. コントローラーを点検してください。	
x	ライトが点灯しない。	ライト、ディスプレイ、コントローラー。	1. ライトを確認してください。2. ディスプレイを確認してください。3. コントローラーを点検してください。	