

Cortina			
Serie:	Ecomo 36V Batería		
Información:	<p>Con el tiempo, las baterías se van desgastando, lo que causa que se agoten antes. Es posible que notes una disminución en la distancia que te permite recorrer la asistencia a la pedalada. Para comprobar el estado de la batería, mantén pulsado el botón de esta durante 10 segundos.</p> <p>Si solo parpadea la luz situada más a la izquierda, es momento de reemplazar la batería por una nueva.</p> <p>Ten en cuenta que, en ciertas ocasiones, puede haber algún fallo. Cuando esto ocurre, solo parpadea una de las luces. La siguiente tabla explica las posibles causas del fallo. En estos casos, contacta con tu distribuidor.</p> <p>Si no utilizas la batería, cárgala al 50 % cada tres meses.</p>		
Código de error:	Indicador LED de la batería:	Descripción:	
X	LED 1	Sobrecalentamiento de la batería	
X	LED 2	Sobretensión en una de las celdas	
X	LED 3	Defecto en una de las celdas	
X	LED 4	Defecto en el cargador / cargar a través del puerto de descarga	