

Cortina		
Série :	Batterie Ecomo 36V	
Informations :	<p>Au fil du temps, votre batterie va s'user et se décharger plus vite. Vous vous rendez peut-être compte que vous ne pouvez plus pédaler autant avec l'assistance au pédalage. Pour vérifier l'état de votre batterie, c'est très simple : maintenez le bouton de votre batterie appuyé pendant 10 secondes.</p> <p>Si seule la lumière la plus à gauche clignote, il est temps de changer votre batterie.</p> <p>Il peut arriver que votre batterie présente un dysfonctionnement. Dans ce cas, une seule lumière clignote. Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez les causes possibles des éventuels dysfonctionnements. En cas de dysfonctionnement, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté votre VAE.</p> <p>Vous n'utilisez pas votre batterie ? Rechargez-la à 50 % maximum tous les trois mois.</p>	
Code d'erreur :	Signaux des LED de la batterie :	Description :
X	LED 1	Surchauffe de la batterie
X	LED 2	Surtension d'une cellule
X	LED 3	Cellule de batterie endommagée
X	LED 4	Chargeur défectueux/charge par le port de décharge