

Cortina			
Serie:	Batteria Ecomo 36V		
Informazioni:	<p>Nel tempo, la batteria si usurerà e comincerà a scaricarsi più rapidamente. Potresti renderti conto di percorrere distanze inferiori con la pedalata assistita rispetto a quanto facevi prima. Controllare lo stato della batteria è semplice: premi e tieni premuto il pulsante che si trova sulla batteria per 10 secondi.</p> <p>Se lampeggia solo la luce all'estrema sinistra, significa che devi sostituire la batteria. In casi rari potrebbe verificarsi un malfunzionamento e in quel caso lampeggerà solo una delle luci. Nella tabella sottostante sono indicate le possibili cause. Qualora dovesse verificarsi un malfunzionamento, contatta il tuo rivenditore di bici elettriche.</p> <p>Se non utilizzi la batteria, carica fino al 50% una volta ogni tre mesi.</p>		
Codice errore:	Indicatore LED batteria:	Descrizione:	
X	LED 1	Sovratemperatura della batteria.	
X	LED 2	Sovratensione di una cella.	
X	LED 3	Guasto della cella della batteria.	
X	LED 4	Caricabatterie difettoso/carica attraverso la porta di scarica.	