

Cortina		
Serie:	Ecomo 36 V batteri	
Oplysninger:	<p>Dit batteri vil over tiden blive slidt, og dermed begynde at aflade hurtigere. Du vil måske opdage, at du ikke kan køre så langt som tidligere med din pedalhjælp. Det er nemt at tjekke batteriets status: tryk og hold knappen på batteriet i 10 sekunder.</p> <p>Hvis det kun er lyset yderst til venstre som blinker, er det tid til at udskifte batteriet.</p> <p>I sjældne tilfælde kan der være tale om et defekt batteri. I dette tilfælde, er det kun et af lysene som vil blinke. I nedenstående tabel kan du finde de mulige årsager til en defekt. Hvis der opstår en defekt, bør du kontakte den forhandler hvor du købte din e-cykel.</p> <p>Bruger du ikke dit batteri? Oplad det op til 50 % hver tredje måned.</p>	
Fejlkode:	LED-lampe til batteri:	Beskrivelse:
X	LED 1	Batteri har for høj temperatur
X	LED 2	Overspænding på en celle
X	LED 3	Dårlig battericelle
X	LED 4	Oplader defekt / oplader via udledningsport