

Cortina			
Sarja:	Ecomo 36 V akku		
Tiedot:	<p>Ajan kuluessa akkusi kuluu ja purkautuu nopeammin. Huomaat ehkä, että pystyt ajamaan lyhemmän matkan entiseen, poljinavustuksen avulla suoritettavaan matkaan verrattuna. Akkusi tila on helppo tarkastaa: paina vain akkupainiketta 10 sekunnin ajan.</p> <p>Jos ainoastaan ääriavasemalla oleva merkkivalo vilkkuu, akkusi vaihto on edessä. Harvinaisissa tapauksissa voi kysymyksessä olla toimintahäiriö. Tässä tapauksessa ainoastaan yksi merkkivaloista vilkkuu. Alapuolella olevasta taulukosta löydät mahdollisen käyttöhäiriön syyn. Jos käyttöhäiriötä esiintyy, ota yhteys sähköpyöräsi jälleenmyyjään.</p> <p>Etkö käytä akkuasi? Lataa sitä 50 % kolmen kuukauden välein.</p>		
Virhekoodi:	Akun LED-merkkivalo:	Kuvaus:	
X	LED 1	Akku on ylikuumentunut	
X	LED 2	Akkukennon ylijännite	
X	LED 3	Akkukenno viallinen	
X	LED 4	Akkulaturi viallinen / suorita lataus ulostuloliitännän kautta	