

Cortina			
Serie:	Ecomo 36V Battery		
Informasjon:	<p>Over tid slites batteriet og begynner å tømme seg raskere. Du kan være at du opplever å sykle kortere enn før med pedalhjelp. Det er enkelt å sjekke statusen til batteriet: Trykk og hold knappen på batteriet i 10 sekunder.</p> <p>Hvis kun lampen lengst til venstre blinker, er det på tide å bytte batteri.</p> <p>En sjelden gang kan det være en funksjonsfeil. I dette tilfellet vil kun ett av lysene blinke. I tabellen nedenfor finner du mulige årsaker til en funksjonsfeil. Hvis det skulle oppstå en funksjonsfeil, kontakt elsykkelforhandleren din.</p> <p>Bruker du ikke batteriet? Lad det opp til 50 % en gang hver tredje måned.</p>		
Feilkode:	LED-indikatorbatteri:	Beskrivelse:	
X	LED 1	For høy temperatur batteri	
X	LED 2	Overspenning til en celle	
X	LED 3	Dårlig battericelle	
X	LED 4	Lader defekt / lade via utladingsport	