

Cortina			
Seria:	Akumulatory Ecomo 36 V		
Informacja:	<p>Z biegiem czasu akumulator zużywa się i zaczyna się szybciej rozładowywać. Może się okazać, że wspomaganie będzie działać krócej niż wcześniej. Łatwo sprawdzić stan akumulatora: naciśnij i przytrzymaj przycisk na akumulatorze przez 10 sekund.</p> <p>Jeśli miga tylko skrajna lewa lampka, czas wymienić akumulator.</p> <p>W rzadkich przypadkach może wystąpić awaria. W takim przypadku zamiga tylko jedna lampka. Poniższa tabela zawiera możliwe przyczyny awarii. W przypadku awarii skontaktuj się ze sprzedawcą rowerów elektrycznych.</p> <p>Nie korzystasz z akumulatora? Ładuj go do 50% raz na trzy miesiące.</p>		
Kod błędu:	Wskaźnik LED akumulatora:	Opis:	
X	LED 1	Przegrzanie akumulatora	
X	LED 2	Przepięcie w ogniwie	
X	LED 3	Nieprawidłowe ogniwo akumulatora	
X	LED 4	Awaria ładowarki / naładuj przez port rozładowywania	