

Cortina			
Série:	Bateria Ecomo 36V		
Informação:	<p>Com o tempo, a sua bateria sofrerá desgaste e começará a gastar-se mais depressa. Pode sentir que já não consegue pedalar distâncias tão grandes com a assistência de pedais como antes. É fácil verificar o estado da bateria: prima e mantenha pressionado o botão da bateria durante 10 segundos.</p> <p>Se apenas a luz mais à esquerda piscar, está na hora de mudar a bateria.</p> <p>Mais raro, pode ser que seja uma avaria. Neste caso, apenas uma das luzes piscará. Na tabela seguinte, poderá encontrar possíveis causas para o mau funcionamento. Se um mau funcionamento ocorrer, contacte o distribuidor da sua bicicleta elétrica.</p> <p>Não está a utilizar a bateria? Carregue-a até 50%, uma vez a cada três meses.</p>		
Código de erro:	Indicador LED da bateria:	Descrição:	
X	LED 1	Sobreaquecimento da bateria	
X	LED 2	Sobretensão de uma célula	
X	LED 3	Célula da bateria defeituosa	
X	LED 4	Defeito do carregador / carga através da porta de descarga	