

Cortina		
Serie:	Ecomo batteri, 36 V	
Information:	<p>Med tiden slits ditt batteri ut och laddas ur snabbare. Du kanske inte vill cykla lika långt med elstöd som tidigare längre. Det är enkelt att kontrollera hur ditt batteri mår.</p> <p>Tryck och håll inne knappen på batteriet i 10 sekunder.</p> <p>Om bara lampan längst till vänster blinkar är det dags att byta ut batteriet.</p> <p>I sällsynta fall kan ett fel uppstå. I dessa fall blinkar endast en av lamporna. I tabellen nedan hittar du potentiella orsaker till olika fel. Kontakta din elcykelåterförsäljare om ett fel uppstår.</p> <p>Använder du inte batteriet? Ladda upp det till 50 % var tredje månad.</p>	
Felkod:	LED-lampa på batteriet:	Beskrivning:
X	LED 1	Batteriet överhettat
X	LED 2	Överspänning i cell
X	LED 3	Dålig battericell
X	LED 4	Laddaren defekt/ladda via urladdningsporten