

Cortina			
Serie:	Ecomo 36V Accu		
Informatie:	<p>Na verloop van tijd zal je accu slijten en minder stroom kunnen bevatten. Je kan dan merkbaar minder ver fietsen met ondersteuning. Je kan zien hoe het met je accu gesteld is door de knop op de accu 10 seconden in te drukken (14). Als alleen het meest linker lampje knippert, is het tijd om de accu te vervangen.</p> <p>Heel soms kan er een storing optreden. Één van de lampjes zal dan gaan knipperen. In de tabel zie je de mogelijke oorzaken van de storing. Neem contact op met je e-bike dealer als dit zich voordoet.</p> <p>Gebruik je de accu niet? Laad deze dan één keer per drie maanden voor de helft op.</p>		
Foutcode:	Led-indicator accu:	Omschrijving:	
X	Led 1	Overtemperatuur accu	
X	Led 2	Overspanning van een cel	
X	Led 3	Slechte accucel	
X	Led 4	Oplader defect / laden via ontladpoort	