

<b>Cortina</b>			
<b>Серия:</b>	Батарея Ecomo 36 В		
<b>Информация:</b>	<p>Со временем батарея вырабатывает свой ресурс и начинает хуже держать заряд. Вы можете заметить, что проезжаете меньшее расстояние с поддержкой электродвигателя. Проверить состояние батареи просто: нажмите и удерживайте кнопку на ней в течение 10 секунд.</p> <p>Если начнет мигать только крайний левый индикатор, значит, пора заменить батарею.</p> <p>Иногда дело может быть в неисправности. В таких случаях мигает только один из индикаторов.</p> <p>В таблице ниже вы найдете возможные причины неисправностей. При возникновении неисправности свяжитесь обратитесь к продавцу вашего электровелосипеда.</p> <p>Не пользуетесь батареей? Заряжайте ее до 50% один раз в три месяца.</p>		
<b>Код ошибки:</b>	<b>Светодиодный индикатор батареи:</b>	<b>Описание:</b>	
X	LED 1	Батарея перегревается	
X	LED 2	Перегрузка элемента по напряжению	
X	LED 3	Элемент батареи неисправен	
X	LED 4	Неисправно зарядное устройство / зарядка через выходной разъем	