

| | | | |
|----------------|---|---------------------|--|
| Cortina | | | |
| | | | |
| 시리즈: | Ecomo 36V 배터리 | | |
| | | | |
| 정보: | <p>시간이 지남에 따라 배터리가 마모되고 더 빨리 방전되기 시작합니다. 페달을 밟으면 이전보다 더 먼 거리를 덜 달릴 수 있습니다. 배터리의 버튼을 10초 동안 누르고 있으면 배터리 상태를 쉽게 확인할 수 있습니다. 맨 왼쪽 표시등만 깜박이면 배터리를 교체해야 합니다. 드문 경우지만 오작동이 있을 수 있습니다. 이 경우 표시등 중 하나만 깜박입니다. 아래 표에는 오작동의 가능한 원인이 나와 있습니다. 오작동이 발생할 경우 전기 자전거 대리점에 문의합니다.</p> <p>배터리를 사용하지 않으십니까? 3개월에 한 번씩 최대 50%까지 충전합니다.</p> | | |
| | | | |
| 오류 코드: | LED 표시등 배터리: | 설명: | |
| X | LED 1 | 과열 배터리 | |
| X | LED 2 | 셀의 과전압 | |
| X | LED 3 | 배터리 셀 불량 | |
| X | LED 4 | 충전기 결함/방전 포트를 통한 충전 | |