

Cortina		
Řada:	Baterie Ecomo 36 V	
Informace:	<p>Vaše baterie se časem opotřebuje a bude se vybíjet rychleji. Může to znamenat, že s podporou šlapání už nedojedete tak daleko. Stav baterie můžete zkontrolovat snadno. Stačí na 10 sekund přidršet tlačítko na baterii.</p> <p>Pokud zabliká jen kontrolka vlevo, bude baterii potřeba vyměnit.</p> <p>Výjimečně může dojít i k závadě. V takovém případě zabliká jen jedna z kontrolky. V tabulce níže najdete možné příčiny závad. Pokud se nějaká závada objeví, obraťte se na prodejce kola.</p> <p>Pokud baterii nepoužíváte, po třech měsících ji nabijte na 50 %.</p>	
Chybový kód:	Kontrolka na baterii:	Postup:
X	LED 1	Přehřátá baterie
X	LED 2	Přepětí článku
X	LED 3	Závada na článku baterie
X	LED 4	Závada na nabíječce / nabíjení přes vybíjecí konektor