

E-Motion			
Información:	Activación del programa de emergencia; asistencia moderada con un suministro limitado de máximo 15 km/h, en función de la velocidad seleccionada.		
Serie:	Monitor OLED		
Código de error:	Mensaje de la pantalla:	Descripción:	Instrucciones:
Motor Err	Activación del programa de emergencia.	Error interno.	Contacta con tu distribuidor.
M. Overheat	Se desactivará la asistencia gradualmente.	Sobrecalentamiento del motor.	Deja que el motor se enfríe y pruébalo en circunstancias normales.
C. Overheat	Se desactivará la asistencia gradualmente.	Sobrecalentamiento del motor.	Deja que el motor se enfríe y pruébalo en circunstancias normales.
Motor Err	Se desactivará la asistencia inmediatamente.	Error interno.	Contacta con tu distribuidor.
Serie:	Pantalla Sire-E		
Código de error:	Mensaje de la pantalla:	Descripción:	Instrucciones:
33	Activación del programa de emergencia.	Error interno.	Contacta con tu distribuidor.
41	Activación del programa de emergencia.	Error de indicación de velocidad.	Comprueba el estado del imán de la rueda trasera.
48	Activación del programa de emergencia.	Error de indicación de velocidad.	Comprueba el estado del imán de la rueda trasera.
40	Se desactivará la asistencia gradualmente.	Sobrecalentamiento del motor.	Deja que el motor se enfríe y pruébalo en circunstancias normales.
37	Se desactivará la asistencia gradualmente.	Sobrecalentamiento del motor.	Deja que el motor se enfríe y pruébalo en circunstancias normales.
36	Se desactivará la asistencia inmediatamente.	Error interno.	Contacta con tu distribuidor.
35	Se desactivará la asistencia inmediatamente.	Error interno.	Contacta con tu distribuidor.
Serie:	Sistemas Active 36V 1-5		
Código de error:	Descripción:	Instrucciones:	
`01	Error de comunicación en la pantalla/el controlador/el sensor d	Ponte en contacto con el distribuidor.	
`02	Error de comunicación en la pantalla.	Ponte en contacto con el distribuidor.	
`03	Error de comunicación en la pantalla/el controlador/la unidad d	Ponte en contacto con el distribuidor.	
21	Sobre tensión.	Ponte en contacto con el distribuidor.	
22	Error en el acelerador.	Ponte en contacto con el distribuidor.	
23	Error de fase en el motor.	Ponte en contacto con el distribuidor.	

24	Hay un defecto en los sensores Hall del motor.	Ponte en contacto con el distribuidor.	
30	Error de comunicación.	Ponte en contacto con el distribuidor.	