

E-Motion			
Informazioni:	Viene attivato il programma d'emergenza, supporto moderato con corrente limitata a un massimo di 15km/h a seconda della velocità selezionata.		
Serie:	Display OLED		
Codice errore:	Messaggio mostrato:	Descrizione:	Passaggi:
Errore del motore.	Programma d'emergenza in esecuzione.	Errore interno.	Contatta il tuo rivenditore di bici elettriche.
Surriscaldamento del motore.	Il supporto si spegne gradualmente.	Motore troppo caldo.	Lascia raffreddare il motore e prova a utilizzarlo in condizioni normali.
Surriscaldamento del controller.	Il supporto si spegne gradualmente.	Motore troppo caldo.	Lascia raffreddare il motore e prova a utilizzarlo in condizioni normali.
Errore del motore.	Il supporto si spegne immediatamente.	Errore interno.	Contatta il tuo rivenditore di bici elettriche.
Serie:	Display Sire-E		
Codice errore:	Messaggio mostrato:	Descrizione:	Passaggi:
	33 Programma d'emergenza in esecuzione.	Errore interno.	Contatta il tuo rivenditore di bici elettriche.
	41 Programma d'emergenza in esecuzione.	Errore di indicazione della velocità.	Controlla il magnete sulla ruota posteriore.
	48 Programma d'emergenza in esecuzione.	Errore di indicazione della velocità.	Controlla il magnete sulla ruota posteriore.
	40 Il supporto si spegne gradualmente.	Motore troppo caldo.	Lascia raffreddare il motore e prova a utilizzarlo in condizioni normali.
	37 Il supporto si spegne gradualmente.	Motore troppo caldo.	Lascia raffreddare il motore e prova a utilizzarlo in condizioni normali.
	36 Il supporto si spegne immediatamente.	Errore interno.	Contatta il tuo rivenditore di bici elettriche.
	35 Il supporto si spegne immediatamente.	Errore interno.	Contatta il tuo rivenditore di bici elettriche.
Serie:	Active 36V sistemi 1-5		
Codice errore:	Descrizione:	Passaggi:	
	`01 Errore di comunicazione del display/controller/sensore di velocità.	Contatta il tuo rivenditore.	
	`02 Errore di comunicazione del display.	Contatta il tuo rivenditore.	
	`03 Errore di comunicazione del display/controller/pacco batterie.	Contatta il tuo rivenditore.	
	21 Corrente troppo elevata.	Contatta il tuo rivenditore.	
	22 Errore dell'acceleratore.	Contatta il tuo rivenditore.	
	23 Errore di fase del motore.	Contatta il tuo rivenditore.	
	24 Sensori di Hall del motore difettosi.	Contatta il tuo rivenditore.	
	30 Errore di comunicazione.	Contatta il tuo rivenditore.	