

E-motion			
Oplysninger:	Nødkørselsprogrammet aktiveres med en moderat støtte, med en begrænset strøm på op til maksimum 15 km/t, afhængigt af den valgte hastighed.		
Serie:	OLED-display		
Fejlkode:	Display meddelelse:	Beskrivelse:	Trin:
Motorfejl	Nødkørselsprogram aktiveret.	Intern fejl.	Kontakt forhandleren af din e-cykel.
Motor overophedning	Support bliver gradvist slukket.	Motoren er for varm.	Tillad at motoren køler ned, og test den under normale forhold.
C. overophedning	Support bliver gradvist slukket.	Motoren er for varm.	Tillad at motoren køler ned, og test den under normale forhold.
Motorfejl	Support bliver omgående slukket.	Intern fejl.	Kontakt forhandleren af din e-cykel.
Serie:	Sire-E display		
Fejlkode:	Display meddelelse:	Beskrivelse:	Trin:
	33 Nødkørselsprogram aktiveret.	Intern fejl.	Kontakt forhandleren af din e-cykel.
	41 Nødkørselsprogram aktiveret.	Indikationsfejl for hastighed.	Tjek baghjulets magnet.
	48 Nødkørselsprogram aktiveret.	Indikationsfejl for hastighed.	Tjek baghjulets magnet.
	40 Support bliver gradvist slukket.	Motoren er for varm.	Tillad at motoren køler ned, og test den under normale forhold.
	37 Support bliver gradvist slukket.	Motoren er for varm.	Tillad at motoren køler ned, og test den under normale forhold.
	36 Support bliver omgående slukket.	Intern fejl.	Kontakt forhandleren af din e-cykel.
	35 Support bliver omgående slukket.	Intern fejl.	Kontakt forhandleren af din e-cykel.
Serie:	Aktive 36 V 1-5 systemer		
Fejlkode:	Beskrivelse:	Trin:	
	01 Kommunikationsfejl display / styreenhed / hastighedssensor.	Kontakt din forhandler.	
	02 Kommunikationsfejl på display.	Kontakt din forhandler.	
	03 Kommunikationsfejl display / styreenhed / batteripakke.	Kontakt din forhandler.	
	21 Strømmen er for høj.	Kontakt din forhandler.	
	22 Drosselfejl.	Kontakt din forhandler.	
	23 Motorfasefejl.	Kontakt din forhandler.	
	24 Hall-sensorerne på motoren er defekte.	Kontakt din forhandler.	
	30 Kommunikationsfejl.	Kontakt din forhandler.	