

| E-Motion | | | |
|------------------------|---|-------------------------------|--|
| Informacja: | Uruchomiony zostaje program awaryjny z ograniczonym natężeniem prądu i umiarkowanym wspomaganie do maksymalnie 15 km/h, w zależności od wybranej prędkości. | | |
| Seria: | Wyświetlacze OLED | | |
| Kod błędu: | Wyświetlana wiadomość: | Opis: | Kroki: |
| Błąd silnika | Działa program awaryjny. | Błąd wewnętrzny. | Skontaktuj się ze sprzedawcą rowerów elektrycznych. |
| Przegrzanie silnika | Wspomaganie stopniowo się wyłącza. | Silnik zbyt gorący. | Pozostaw silnik do ostygnięcia i przetestuj go w normalnych warunkach. |
| Przegrzanie kontrolera | Wspomaganie stopniowo się wyłącza. | Silnik zbyt gorący. | Pozostaw silnik do ostygnięcia i przetestuj go w normalnych warunkach. |
| Błąd silnika | Wspomaganie zostaje natychmiast wyłączone. | Błąd wewnętrzny. | Skontaktuj się ze sprzedawcą rowerów elektrycznych. |
| Seria: | Wyświetlacze Sire-E | | |
| Kod błędu: | Wyświetlana wiadomość: | Opis: | Kroki: |
| | 33 Działa program awaryjny. | Błąd wewnętrzny. | Skontaktuj się ze sprzedawcą rowerów elektrycznych. |
| | 41 Działa program awaryjny. | Błąd wskazywania prędkości. | Sprawdź magnes koła tylnego. |
| | 48 Działa program awaryjny. | Błąd wskazywania prędkości. | Sprawdź magnes koła tylnego. |
| | 40 Wspomaganie stopniowo się wyłącza. | Silnik zbyt gorący. | Pozostaw silnik do ostygnięcia i przetestuj go w normalnych warunkach. |
| | 37 Wspomaganie stopniowo się wyłącza. | Silnik zbyt gorący. | Pozostaw silnik do ostygnięcia i przetestuj go w normalnych warunkach. |
| | 36 Wspomaganie zostaje natychmiast wyłączone. | Błąd wewnętrzny. | Skontaktuj się ze sprzedawcą rowerów elektrycznych. |
| | 35 Wspomaganie zostaje natychmiast wyłączone. | Błąd wewnętrzny. | Skontaktuj się ze sprzedawcą rowerów elektrycznych. |
| Seria: | Systemy aktywne 1-5 36 V | | |
| Kod błędu: | Opis: | Kroki: | |
| | `01 Błąd komunikacji z wyświetlaczem / kontrolerem / czujnikiem p | Skontaktuj się ze sprzedawcą. | |
| | `02 Błąd komunikacji z wyświetlaczem. | Skontaktuj się ze sprzedawcą. | |
| | `03 Błąd komunikacji z wyświetlaczem / kontrolerem / akumulatore | Skontaktuj się ze sprzedawcą. | |
| | 21 Zbyt wysokie natężenie prądu. | Skontaktuj się ze sprzedawcą. | |
| | 22 Błąd manetki napędu autonomicznego. | Skontaktuj się ze sprzedawcą. | |
| | 23 Błąd fazy silnika. | Skontaktuj się ze sprzedawcą. | |
| | 24 Uszkodzone czujniki Halla w silniku. | Skontaktuj się ze sprzedawcą. | |
| | 30 Błąd komunikacji. | Skontaktuj się ze sprzedawcą. | |