

E-Motion			
Informação:	Programa de funcionamento de emergência é ativado, assistência moderada com uma corrente limitada até 15km/h máximo, dependendo da velocidade selecionada.		
Série:	Visor OLED		
Código de erro:	Mensagem do visor:	Descrição:	Passos:
Erro do motor	Programa de execução de emergência em vigor.	Erro interno.	Contacte o distribuidor da sua bicicleta elétrica.
M. Sobreaquecimento	A assistência é gradualmente desligada.	Motor demasiado quente.	Deixe o motor arrefecer e teste-o em circunstâncias normais.
C. Sobreaquecimento	A assistência é gradualmente desligada.	Motor demasiado quente.	Deixe o motor arrefecer e teste-o em circunstâncias normais.
Erro do motor	A assistência é imediatamente desligada.	Erro interno.	Contacte o distribuidor da sua bicicleta elétrica.
Série:	Visor Sire-E		
Código de erro:	Mensagem do visor:	Descrição:	Passos:
	33 Programa de execução de emergência em vigor.	Erro interno.	Contacte o distribuidor da sua bicicleta elétrica.
	41 Programa de execução de emergência em vigor.	Erro no indicador de velocidade.	Verifique o íman da roda traseira.
	48 Programa de execução de emergência em vigor.	Erro no indicador de velocidade.	Verifique o íman da roda traseira.
	40 A assistência é gradualmente desligada.	Motor demasiado quente.	Deixe o motor arrefecer e teste-o em circunstâncias normais.
	37 A assistência é gradualmente desligada.	Motor demasiado quente.	Deixe o motor arrefecer e teste-o em circunstâncias normais.
	36 A assistência é imediatamente desligada.	Erro interno.	Contacte o distribuidor da sua bicicleta elétrica.
	35 A assistência é imediatamente desligada.	Erro interno.	Contacte o distribuidor da sua bicicleta elétrica.
Série:	Sistemas Active 36V 1-5		
Código de erro:	Descrição:	Passos:	
	`01 Erro de comunicação do visor / controlador / sensor de velocidade.	Contacte o seu distribuidor.	
	`02 Apresentação de erros de comunicação.	Contacte o seu distribuidor.	
	`03 Erro de comunicação do visor / controlador / conjunto de bateria.	Contacte o seu distribuidor.	
	21 Corrente demasiado elevada.	Contacte o seu distribuidor.	
	22 Erro no acelerador.	Contacte o seu distribuidor.	
	23 Erro de fase do motor.	Contacte o seu distribuidor.	
	24 Os sensores Hall do motor estão defeituosos.	Contacte o seu distribuidor.	
	30 Erro de comunicação.	Contacte o seu distribuidor.	