

E-Motion			
Upozornění:	Do hry vstupuje nouzový režim jízdy s omezeným proudem, střední podporou a maximální rychlostí 15 km/h v závislosti na vybraném převodu.		
Řada:	Displej OLED		
Chybový kód:	Co se děje:	Popis:	Postup:
Motor Err	Byl aktivován nouzový jízdní režim.	Interní chyba.	Obraťte se na prodejce kola.
M. Overheat	Přípomoc motoru postupně klesá.	Motor je přehřátý.	Nechte motor vychladnout a vyzkoušejte ho za běžných podmínek.
C. Overheat	Přípomoc motoru postupně klesá.	Motor je přehřátý.	Nechte motor vychladnout a vyzkoušejte ho za běžných podmínek.
Motor Err	Přípomoc motoru je ihned deaktivována.	Interní chyba.	Obraťte se na prodejce kola.
Řada:	Displej Sire-E		
Chybový kód:	Co se děje:	Popis:	Postup:
33	Byl aktivován nouzový jízdní režim.	Interní chyba.	Obraťte se na prodejce kola.
41	Byl aktivován nouzový jízdní režim.	Chyba údajů o rychlosti.	Zkontrolujte magnet v zadním kole.
48	Byl aktivován nouzový jízdní režim.	Chyba údajů o rychlosti.	Zkontrolujte magnet v zadním kole.
40	Přípomoc motoru postupně klesá.	Motor je přehřátý.	Nechte motor vychladnout a vyzkoušejte ho za běžných podmínek.
37	Přípomoc motoru postupně klesá.	Motor je přehřátý.	Nechte motor vychladnout a vyzkoušejte ho za běžných podmínek.
36	Přípomoc motoru je ihned deaktivována.	Interní chyba.	Obraťte se na prodejce kola.
35	Přípomoc motoru je ihned deaktivována.	Interní chyba.	Obraťte se na prodejce kola.
Řada:	Systémy Active 36 V 1–5		
Chybový kód:	Popis:	Postup:	
`01	Chyba komunikace s displejem / řídicí jednotkou / snímačem rychlosti.	Obraťte se na prodejce.	
`02	Chyba komunikace s displejem.	Obraťte se na prodejce.	
`03	Chyba komunikace s displejem / řídicí jednotkou / baterií.	Obraťte se na prodejce.	
21	Příliš vysoký proud.	Obraťte se na prodejce.	
22	Chyba akcelérátoru.	Obraťte se na prodejce.	
23	Chyba fáze motoru.	Obraťte se na prodejce.	

24	Závada Halloých snímačů motoru.	Obrátte se na prodejce.	
30	Chyba komunikace.	Obrátte se na prodejce.	