

E-モーション			
情報:	非常実行プログラムが作動し、選択された速度に応じて、最高速15キロまでの限定された電流による中程度のサポート。		
シリーズ:	OLED ディスプレイ		
エラーコード:	表示されたメッセージ:	説明:	ステップ:
モーターエラー	非常実行プログラムが有効。	内部エラー。	電動バイクディーラーにお問い合わせください。
モーターのオーバーヒート。	サポートが徐々にオフになる。	モーターが熱すぎる。	モーターをクールダウンさせ、通常の状況下でテストしてください。
コントローラーのオーバーヒート	サポートが徐々にオフになる。	モーターが熱すぎる。	モーターをクールダウンさせ、通常の状況下でテストしてください。
モーターエラー	サポートが直ちにオフになる。	内部エラー。	電動バイクディーラーにお問い合わせください。
シリーズ:	Sire-E ディスプレイ		
エラーコード:	表示されたメッセージ:	説明:	ステップ:
33	非常実行プログラムが有効。	内部エラー。	電動バイクディーラーにお問い合わせください。
41	非常実行プログラムが有効。	スピード表示エラー。	リアホイールマグネットを確認してください。
48	非常実行プログラムが有効。	スピード表示エラー。	リアホイールマグネットを確認してください。
40	サポートが徐々にオフになる。	モーターが熱すぎる。	モーターをクールダウンさせ、通常の状況下でテストしてください。
37	サポートが徐々にオフになる。	モーターが熱すぎる。	モーターをクールダウンさせ、通常の状況下でテストしてください。
36	サポートが直ちにオフになる。	内部エラー。	電動バイクディーラーにお問い合わせください。
35	サポートが直ちにオフになる。	内部エラー。	電動バイクディーラーにお問い合わせください。
シリーズ:	36V 1-5 システムがアクティブ		
エラーコード:	説明:	ステップ:	
01	通信エラーディスプレイ/コントローラー/スピードセンサー。	ディーラーにお問い合わせください。	
02	通信エラーディスプレイ。	ディーラーにお問い合わせください。	
03	通信エラーディスプレイ/コントローラー/バッテリー パック。	ディーラーにお問い合わせください。	
21	電流が高すぎる。	ディーラーにお問い合わせください。	
22	スロットルエラー。	ディーラーにお問い合わせください。	
23	モーターフェーズエラー。	ディーラーにお問い合わせください。	
24	モーターのホールセンサー不良。	ディーラーにお問い合わせください。	
30	通信エラー。	ディーラーにお問い合わせください。	