

E-Motion			
Информация:	Когда запускается программа аварийной работы, функция силовой поддержки работает с ограничением по току, развивая скорость не более 15 км/ч в зависимости от выбранной передачи.		
Серия:	Дисплей OLED		
Код ошибки:	Отображаемое сообщение:	Описание:	Действия:
Motor Err (Ошибка мотора)	Запущена программа аварийной работы.	Внутренняя ошибка.	Обратитесь к продавцу электровелосипеда.
M. Overheat (Перегрев мотора)	Поддержка постепенно отключается.	Перегрев мотора.	Дайте мотору остыть и проверьте его в нормальных условиях эксплуатации.
C. Overheat (Перегрев контроллера)	Поддержка постепенно отключается.	Перегрев мотора.	Дайте мотору остыть и проверьте его в нормальных условиях эксплуатации.
Motor Err (Ошибка мотора)	Поддержка сразу отключается.	Внутренняя ошибка.	Обратитесь к продавцу электровелосипеда.
Серия:	Дисплей Sire-E		
Код ошибки:	Отображаемое сообщение:	Описание:	Действия:
	33 Запущена программа аварийной работы.	Внутренняя ошибка.	Обратитесь к продавцу электровелосипеда.
	41 Запущена программа аварийной работы.	Ошибка указания скорости.	Проверьте магнит на заднем колесе.
	48 Запущена программа аварийной работы.	Ошибка указания скорости.	Проверьте магнит на заднем колесе.
	40 Поддержка постепенно отключается.	Перегрев мотора.	Дайте мотору остыть и проверьте его в нормальных условиях эксплуатации.
	37 Поддержка постепенно отключается.	Перегрев мотора.	Дайте мотору остыть и проверьте его в нормальных условиях эксплуатации.
	36 Поддержка сразу отключается.	Внутренняя ошибка.	Обратитесь к продавцу электровелосипеда.
	35 Поддержка сразу отключается.	Внутренняя ошибка.	Обратитесь к продавцу электровелосипеда.
Серия:	Системы Active 36 В 1-5		
Код ошибки:	Описание:	Действия:	
	`01 Ошибка связи с дисплеем / контроллером / датчиком скорости.	Обратитесь к продавцу.	
	`02 Ошибка связи с дисплеем.	Обратитесь к продавцу.	
	`03 Ошибка связи с дисплеем / контроллером / батареей.	Обратитесь к продавцу.	
	21 Слишком высокий ток.	Обратитесь к продавцу.	
	22 Ошибка дроссельного рычага.	Обратитесь к продавцу.	
	23 Ошибка фазы мотора.	Обратитесь к продавцу.	
	24 Неисправны датчики холла в моторе.	Обратитесь к продавцу.	
	30 Ошибка связи.	Обратитесь к продавцу.	