

E-Motion			
정보:	비상 주행 프로그램이 실행되며, 선택한 속도에 따라 최대 15km/h의 제한된 전류로 중간 정도의 지지력을 제공합니다.		
시리즈:	OLED 디스플레이		
오류 코드:	메시지 표시:	설명:	단계:
모터 오류	비상 실행 프로그램이 적용되었습니다.	내부 오류입니다.	전기 자전거 대리점에 문의합니다.
모터 과열	지지대가 점차적으로 꺼집니다.	모터가 너무 뜨겁습니다.	모터가 식을 때까지 기다렸다가 정상적인 환경에서 테스트합니다.
C. 과열	지지대가 점차적으로 꺼집니다.	모터가 너무 뜨겁습니다.	모터가 식을 때까지 기다렸다가 정상적인 환경에서 테스트합니다.
모터 오류	지지대가 즉시 꺼집니다.	내부 오류입니다.	전기 자전거 대리점에 문의합니다.
시리즈:	Sire-E 디스플레이		
오류 코드:	메시지 표시:	설명:	단계:
33	비상 실행 프로그램이 적용되었습니다.	내부 오류입니다.	전기 자전거 대리점에 문의합니다.
41	비상 실행 프로그램이 적용되었습니다.	속도 표시 오류.	뒷바퀴 자석을 점검합니다.
48	비상 실행 프로그램이 적용되었습니다.	속도 표시 오류.	뒷바퀴 자석을 점검합니다.
40	지지대가 점차적으로 꺼집니다.	모터가 너무 뜨겁습니다.	모터가 식을 때까지 기다렸다가 정상적인 환경에서 테스트합니다.
37	지지대가 점차적으로 꺼집니다.	모터가 너무 뜨겁습니다.	모터가 식을 때까지 기다렸다가 정상적인 환경에서 테스트합니다.
36	지지대가 즉시 꺼집니다.	내부 오류입니다.	전기 자전거 대리점에 문의합니다.
35	지지대가 즉시 꺼집니다.	내부 오류입니다.	전기 자전거 대리점에 문의합니다.
시리즈:	활성 36V 1-5 시스템		
오류 코드:	설명:	단계:	
'01	통신 오류 표시/컨트롤러/속도 센서.	대리점에 문의합니다.	
'02	통신 오류가 표시됩니다.	대리점에 문의합니다.	
'03	통신 오류 표시/컨트롤러/배터리 팩.	대리점에 문의합니다.	
21	전류가 너무 높습니다.	대리점에 문의합니다.	
22	스로틀 오류.	대리점에 문의합니다.	
23	모터 위상 오류.	대리점에 문의합니다.	

24	모터의 홀 센서에 결함이 있습니다.	대리점에 문의합니다.	
30	통신 오류입니다.	대리점에 문의합니다.	