

<b>E-Motion</b>			
<b>Informații:</b>	În funcție de viteza selectată, programul de rulare în regim de urgență se activează, oferind asistență moderată, folosind curent limitat de până la maxim 15 km/h.		
<b>Serie:</b>	Display OLED:		
<b>Cod eroare:</b>	<b>Mesaj afișat:</b>	<b>Descriere:</b>	<b>Pași:</b>
Motor Err (Eroare motor)	Program de rulare în regim de urgență activat.	Eroare internă.	Contactați distribuitorul de biciclete electrice.
M. Overheat (Supraîncălzire m.)	Suportul este oprit treptat.	Motorul este prea fierbinte.	Lăsați motorul să se răcească și testați-l în condiții normale.
C. Overheat (Supraîncălzire c.)	Suportul este oprit treptat.	Motorul este prea fierbinte.	Lăsați motorul să se răcească și testați-l în condiții normale.
Motor Err (Eroare motor)	Suportul este oprit imediat.	Eroare internă.	Contactați distribuitorul de biciclete electrice.
<b>Serie:</b>	Display Sire-E		
<b>Cod eroare:</b>	<b>Mesaj afișat:</b>	<b>Descriere:</b>	<b>Pași:</b>
	33 Program de rulare în regim de urgență activat.	Eroare internă.	Contactați distribuitorul de biciclete electrice.
	41 Program de rulare în regim de urgență activat.	Eroare la indicatorul de viteză.	Verificați magnetul de pe roata din spate.
	48 Program de rulare în regim de urgență activat.	Eroare la indicatorul de viteză.	Verificați magnetul de pe roata din spate.
	40 Suportul este oprit treptat.	Motorul este prea fierbinte.	Lăsați motorul să se răcească și testați-l în condiții normale.
	37 Suportul este oprit treptat.	Motorul este prea fierbinte.	Lăsați motorul să se răcească și testați-l în condiții normale.
	36 Suportul este oprit imediat.	Eroare internă.	Contactați distribuitorul de biciclete electrice.
	35 Suportul este oprit imediat.	Eroare internă.	Contactați distribuitorul de biciclete electrice.
<b>Serie:</b>	Sisteme Active 36V 1-5		
<b>Cod eroare:</b>	<b>Descriere:</b>	<b>Pași:</b>	
	`01 Eroare de comunicare display/controler/senzor de viteză.	Contactați distribuitorul.	
	`02 Eroare de comunicare display.	Contactați distribuitorul.	
	`03 Eroare de comunicare display/controler/acumulator.	Contactați distribuitorul.	
	21 Curentul este prea ridicat.	Contactați distribuitorul.	
	22 Eroare accelerator.	Contactați distribuitorul.	
	23 Eroare fază motor.	Contactați distribuitorul.	
	24 Senzorii Hall ai motorului sunt defecti.	Contactați distribuitorul.	
	30 Eroare de comunicare.	Contactați distribuitorul.	