

E-Rider		
Serie:		
Código de error:	Descripción:	Solución:
410	Botón o botones bloqueados.	Comprueba los botones y límpialos si es necesario.
418		
414	Conexión con el ordenador de control.	Echa un vistazo a los contactos y las conexiones de los cables.
419	Configuración.	Reinicia la bicicleta eléctrica.
422	Conexión con la unidad de transmisión.	Echa un vistazo a los contactos y las conexiones de los cables.
423	Conexión con la batería recargable.	Echa un vistazo a los contactos y las conexiones de los cables.
424	Comunicación.	Echa un vistazo a los contactos y las conexiones de los cables.
426	Tiempo de espera interno.	Reinicia la bicicleta eléctrica.
431	Versión de software.	Reinicia la bicicleta eléctrica.
440	Unidad de transmisión.	Reinicia la bicicleta eléctrica.
450	Software.	Reinicia la bicicleta eléctrica.
460	Puerto USB.	Desconecta el cable del ordenador de control.
490	Ordenador de control.	Consulta con un distribuidor de bicicletas eléctricas.
500	Unidad de transmisión.	Reinicia la bicicleta eléctrica.
502	Iluminación.	Echa un vistazo a los componentes de iluminación y sus conexiones.
503	Sensor de velocidad.	Reinicia la bicicleta eléctrica.
510	Sensor interno.	Reinicia la bicicleta eléctrica.
511	Unidad de transmisión.	Reinicia la bicicleta eléctrica.
530	Batería recargable.	1. Apaga la bicicleta eléctrica.
		2. Retira la batería recargable y comprueba su estado en el botón de estado de la batería.
		3. Cuando la batería esté cargada, vuelve a insertarla y enciende la bicicleta eléctrica.
531	Configuración.	Reinicia la bicicleta eléctrica.
540	Sobrecalentamiento de la unidad de transmisión.	1. Apaga la bicicleta eléctrica.
		2. Deja que el motor se enfríe.
		3. Selecciona un modo de baja intensidad.
550	Consumo por USB.	Desconecta el dispositivo externo del puerto USB y reinicia la bicicleta eléctrica.
580	Versión de software.	Reinicia la bicicleta eléctrica.
591	Autenticación.	Apaga la bicicleta eléctrica. Retira la batería recargable e insértala de nuevo.
		Reinicia la bicicleta eléctrica.
592	Accesorio no compatible.	Inserta una pantalla compatible.
593	Configuración.	Reinicia la bicicleta eléctrica.
595	Comunicación.	Echa un vistazo a los contactos y las conexiones de los cables. Reinicia la bicicleta eléctrica.

596	Comunicación.	Llévate un vistazo a los contactos y las conexiones de los cables. Reinicia la bicicleta eléctrica.
602	Error de la batería recargable o error de carga en la batería recargable.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reinicia la bicicleta eléctrica. 2. Desconecta el cargador de la batería recargable. 3. Reinicia la bicicleta eléctrica. 4. Conecta el cargador a la batería recargable.
603	Batería recargable.	Reinicia la bicicleta eléctrica.
605	Temperatura de la batería recargable o error de carga en la batería recargable.	<p>Espera a que la temperatura de la batería se sitúe en el rango de funcionamiento.</p> <p>O:</p> <p>Desconecta el cargador de la batería recargable y espera a que la temperatura de ambos se sitúe en el rango de funcionamiento.</p>
606	Conexión con la batería recargable.	Comprueba los contactos y las conexiones de los cables.
610	Error de voltaje en la batería recargable.	Reinicia la bicicleta eléctrica.
620	Cargador.	Reemplaza el cargador. Utiliza únicamente un cargador autorizado.
640	Batería recargable.	Reinicia la bicicleta eléctrica.
655	Mensaje general sobre la batería recargable.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apaga la bicicleta eléctrica. 2. Retira la batería recargable y comprueba su estado en el botón de estado de la batería. 3. Cuando la batería esté cargada, vuelve a insertarla y enciende la bicicleta eléctrica.
656	Versión de software.	Lleva la bicicleta al distribuidor para que actualice el software.
7xx	Marchas.	Sigue las instrucciones del fabricante del cambio.
X	Ordenador de control.	Reinicia la bicicleta eléctrica.
Serie:		
Batería		
Código de error:	Descripción:	Solución:
Parpadean los LED 2.º y 4.º	Protección de celda eléctrica (ECP)	Contacta con tu distribuidor.
Parpadean los LED 1.º, 3.º y 5.º.	La temperatura es demasiado alta o baja.	Espera a que la temperatura de la batería se sitúe en el rango de funcionamiento.
Ningún indicador durante la carga.	Conexión o cargador	<ol style="list-style-type: none"> 1. Comprueba si hay suciedad en las conexiones. 2. Comprueba el voltaje de la red eléctrica. 3. Lleva el cargador a revisión.
Serie:		
Cargador		
Código de error:	Descripción:	Solución:

LED rojo intermitente	Error de carga	Comprueba si hay suciedad en las conexiones.
-----------------------	----------------	--