

E-Rider		
Série :		
Code d'erreur :	Description :	Solution :
410	Bouton(s) bloqué(s).	Inspectez les boutons et nettoyez-les si nécessaire.
418		
414	Branchements de l'écran de contrôle.	Inspectez visuellement les connexions des câbles.
419	Configuration.	Redémarrez le VAE.
422	Branchements de l'unité motrice.	Inspectez visuellement les connexions des câbles.
423	Branchements de la batterie rechargeable.	Inspectez visuellement les connexions des câbles.
424	Communication.	Inspectez visuellement les connexions des câbles.
426	Arrêt interne.	Redémarrez le VAE.
431	Version du logiciel.	Redémarrez le VAE.
440	Unité motrice.	Redémarrez le VAE.
450	Logiciel.	Redémarrez le VAE.
460	Port USB.	Retirez le câble de l'écran de contrôle.
490	Écran de contrôle.	Contactez un spécialiste des VAE.
500	Unité motrice.	Redémarrez le VAE.
502	Éclairages.	Inspectez visuellement les composants des éclairages et leurs branchements.
503	Capteur de vitesse.	Redémarrez le VAE.
510	Capteur interne.	Redémarrez le VAE.
511	Unité motrice.	Redémarrez le VAE.
530	Batterie rechargeable.	1. Éteignez le VAE.
		2. Retirez la batterie rechargeable et appuyez sur le bouton « état de la batterie ».
		3. Si la batterie est chargée, insérez-la dans le VAE et allumez-le.
531	Configuration.	Redémarrez le VAE.
540	Surchauffe de l'unité motrice.	1. Éteignez le VAE.
		2. Laissez refroidir le moteur.
		3. Choisissez un mode de vitesse bas.
550	Consommable USB.	Déconnectez le périphérique du port USB et redémarrez le VAE.
580	Version du logiciel.	Redémarrez le VAE.
591	Authentification.	Éteignez le VAE. Retirez la batterie rechargeable puis réinsérez-la.
		Redémarrez le VAE.
592	Composants incompatibles.	Installez un écran de contrôle compatible.
593	Configuration.	Redémarrez le VAE
595	Communication.	Inspectez visuellement les connexions des câbles. Redémarrez le VAE.
596		

602	Erreur de la batterie rechargeable ou du chargement de la batterie.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Redémarrez le VAE. 2. Débranchez le chargeur de la batterie rechargeable. 3. Redémarrez le VAE. 4. Branchez le chargeur à la batterie rechargeable.
603	Batterie rechargeable.	Redémarrez le VAE.
605	Erreur de température ou de charge de la batterie rechargeable.	<p>Laissez la batterie reprendre une température de fonctionnement.</p> <p>Ou :</p> <p>Débranchez le chargeur et laissez la batterie rechargeable et le chargeur retrouver une température de fonctionnement.</p>
606	Branchements de la batterie rechargeable.	Inspectez les branchements des câbles.
610	Erreur de tension de la batterie rechargeable.	Redémarrez le VAE.
620	Chargeur.	Remplacez le chargeur. Utilisez seulement un chargeur approuvé.
640	Batterie rechargeable.	Redémarrez le VAE.
655	Message collectif sur batterie rechargeable.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Éteignez le VAE. 2. Retirez la batterie rechargeable et appuyez sur le bouton « état de la batterie ». 3. Si la batterie est chargée, insérez-la dans le VAE et allumez-le.
656	Version du logiciel.	Demandez à votre spécialiste des VAE de mettre le logiciel à jour.
7xx	Modes de vitesse.	Suivez les indications du fabricant du système de vitesses.
X	Écran de contrôle.	Redémarrez le VAE.
Série :		
	Batterie	
Code d'erreur :	Description :	Solution :
La deuxième et la quatrième LED clignotent.	Protection de la batterie.	Contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté votre VAE.
La première, la troisième et la cinquième LED clignotent.	Température trop élevée ou trop basse.	Laissez la batterie reprendre une température de fonctionnement.
Aucun indicateur pendant la charge.	Branchement ou chargeur.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vérifiez s'il y a de la poussière au niveau des branchements. 2. Vérifiez la tension du secteur. 3. Faites contrôler le chargeur.
Série :		
	Chargeur de batterie	

Code d'erreur :	Description :	Solution :
La LED est rouge et clignote.	Erreur de charge.	Vérifiez s'il y a de la poussière au niveau des branchements.