

E-Rider		
Serie:		
Codice errore:	Descrizione:	Soluzione:
410	Pulsante o pulsanti bloccati.	Controlla i pulsanti e puliscili, se necessario.
418		
414	Collegamento del computer di controllo.	Controlla i collegamenti e i contatti dei cavi (controllo visivo).
419	Configurazione.	Riavvia la bici elettrica.
422	Collegamento dell'unità di trasmissione.	Controlla i collegamenti e i contatti dei cavi (controllo visivo).
423	Collegamento della batteria ricaricabile.	Controlla i collegamenti e i contatti dei cavi (controllo visivo).
424	Comunicazione.	Controlla i collegamenti e i contatti dei cavi (controllo visivo).
426	Timeout interno.	Riavvia la bici elettrica.
431	Versione del software.	Riavvia la bici elettrica.
440	Unità di trasmissione.	Riavvia la bici elettrica.
450	Software.	Riavvia la bici elettrica.
460	Porta USB.	Rimuovi il cavo dal computer di controllo.
490	Computer di controllo.	Contatta il tuo rivenditore di bici elettriche.
500	Unità di trasmissione.	Riavvia la bici elettrica.
502	Luci.	Controlla i componenti e i collegamenti delle luci (controllo visivo).
503	Sensore di velocità.	Riavvia la bici elettrica.
510	Sensore interno.	Riavvia la bici elettrica.
511	Unità di trasmissione.	Riavvia la bici elettrica.
530	Batteria ricaricabile.	1. Spegni la bici elettrica.
		2. Rimuovi la batteria ricaricabile e controlla lo stato della batteria tramite il relativo pulsante.
		3. Se la batteria ricaricabile è carica, inseriscila e avvia la bici elettrica.
531	Configurazione.	Riavvia la bici elettrica.
540	Surriscaldamento dell'unità di trasmissione.	1. Spegni la bici elettrica.
		2. Lascia raffreddare il motore.
		3. Seleziona una modalità di supporto bassa.
550	Consumer USB.	Scollega il dispositivo esterno dalla porta USB e riavvia la bici elettrica.
580	Versione del software.	Riavvia la bici elettrica.
591	Autenticazione.	Spegni la bici elettrica. Rimuovi la batteria ricaricabile e reinseriscila. Riavvia la bici elettrica.
592	Componenti non compatibili.	Inserisci un display compatibile.
593	Configurazione.	Riavvia la bici elettrica.
595	Comunicazione.	Controlla i collegamenti e i contatti dei cavi (controllo visivo). Riavvia la bici elettrica.
596		

602	Errore della batteria ricaricabile o errore di carica della batteria ricaricabile.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Riavvia la bici elettrica. 2. Scollega il caricabatterie dalla batteria ricaricabile. 3. Riavvia la bici elettrica. 4. Collega il caricabatterie alla batteria ricaricabile.
603	Batteria ricaricabile.	Riavvia la bici elettrica.
605	Temperatura della batteria ricaricabile o errore di carica della batteria ricaricabile.	<p>Attendi che la batteria ricaricabile raggiunga la temperatura d'esercizio.</p> <p>Oppure:</p> <p>Scollega il caricabatterie dalla batteria ricaricabile e attendi che la batteria ricaricabile e il caricabatterie raggiungano la temperatura d'esercizio.</p>
606	Collegamento della batteria ricaricabile.	Controlla i collegamenti e i contatti dei cavi.
610	Errore di tensione della batteria ricaricabile.	Riavvia la bici elettrica.
620	Caricabatterie.	Sostituisci il caricabatterie. Utilizza esclusivamente un caricabatterie approvato.
640	Batteria ricaricabile.	Riavvia la bici elettrica.
655	Messaggio collettivo della batteria ricaricabile.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Spegni la bici elettrica. 2. Rimuovi la batteria ricaricabile e controllane lo stato tramite il pulsante di verifica. 3. Se la batteria ricaricabile è carica, inseriscila e avvia la bici elettrica.
656	Versione del software.	Fai eseguire un aggiornamento da parte del tuo rivenditore di bici elettriche.
7xx	Marce.	Segui le istruzioni operative per il produttore del cambio.
X	Computer di controllo.	Riavvia la bici elettrica.
Serie: Batteria		
Codice errore:	Descrizione:	Soluzione:
Il secondo e il quarto LED lampeggiano.	Electric Cell Protection (ECP).	Contatta il tuo rivenditore di bici elettriche.
Il primo, il terzo e il quinto LED lampeggiano.	Temperatura troppo alta o bassa.	Attendi che la batteria ricaricabile raggiunga la temperatura d'esercizio.
Non viene mostrato nessun indicatore durante la fase di carica.	Collegamento o caricabatterie.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controlla la presenza di sporcizia nei connettori. 2. Controlla la tensione di rete. 3. Fai controllare il caricabatterie.
Serie: Caricabatterie		
Codice errore:	Descrizione:	Soluzione:

Il LED lampeggia in rosso.	Errore di carica.	Controlla la presenza di sporcizia nei connettori.
----------------------------	-------------------	--