

E-Rider		
Sarja:		
Virhekoodi:	Kuvaus:	Ratkaisu:
410	Painike (tai painikkeet) on jumiutunut.	Tarkasta painike ja puhdistu ne tarvittaessa.
418		
414	Ohjaustietokoneen liitäntä.	Tarkasta johtoliitännät ja kontaktit (silmämääräinen tarkastus).
419	Määritä.	Käynnistä sähköpyörä uudelleen.
422	Käyttöyksikön liitäntä.	Tarkasta johtoliitännät ja kontaktit (silmämääräinen tarkastus).
423	Ladattavan akun liitäntä.	Tarkasta johtoliitännät ja kontaktit (silmämääräinen tarkastus).
424	Yhteys.	Tarkasta johtoliitännät ja kontaktit (silmämääräinen tarkastus).
426	Sisäinen aikakatkaisu.	Käynnistä sähköpyörä uudelleen.
431	Ohjelmistoversio.	Käynnistä sähköpyörä uudelleen.
440	Käyttöyksikön liitäntä.	Käynnistä sähköpyörä uudelleen.
450	Ohjelmisto.	Käynnistä sähköpyörä uudelleen.
460	USB-liitäntä.	Irrota johto ohjaustietokoneesta.
490	Ohjaustietokone.	Ota yhteys sähköpyörän jälleenmyyjään.
500	Käyttöyksikön liitäntä.	Käynnistä sähköpyörä uudelleen.
502	Valot.	Tarkasta valojärjestelmän osat ja niiden liitäntä (silmämääräinen tarkastus).
503	Nopeusanturi.	Käynnistä sähköpyörä uudelleen.
510	Sisäinen anturi.	Käynnistä sähköpyörä uudelleen.
511	Käyttöyksikön liitäntä.	Käynnistä sähköpyörä uudelleen.
530	Ladattavan akku.	1. Sammuta sähköpyörän virta.
		2. Irrota ladattava akku ja tarkasta sen tila painamalla "Akun varaustilan tarkastus" -painiketta.
		3. Jos ladattava akku on ladattu, liitä se paikalleen ja käynnistä sähköpyörä.
531	Määritä.	Käynnistä sähköpyörä uudelleen.
540	Käyttöyksikön ylikuumentuminen.	1. Sammuta sähköpyörän virta.
		2. Anna moottorin jäähtyä.
		3. Valitse alhainen ajotila.
550	USB-kulutuslaite.	Irrota ulkoinen laite USB-liitännästä ja käynnistä sähköpyörä uudelleen.
580	Ohjelmistoversio.	Käynnistä sähköpyörä uudelleen.
591	Autentikointi.	Sammuta sähköpyörän virta. Irrota ladattava akku ja liitä se uudelleen paikalleen.
		Käynnistä sähköpyörä uudelleen.
592	Yhteensopimattomat osat.	Käytä yhteensopivaa näyttöä.
593	Määritä.	Käynnistä sähköpyörä uudelleen
595	Yhteys.	Tarkasta johtoliitännät ja kontaktit (silmämääräinen tarkastus). Käynnistä sähköpyörä uudelleen.
596		

602	Ladattava akku tai ladattavan akun latausvirhe.	1. Käynnistä sähköpyörä uudelleen. 2. Irrota laturi ladattavasta akusta. 3. Käynnistä sähköpyörä uudelleen. 4. Liitä laturi ladattavaan akkuun.
603	Ladattavan akku.	Käynnistä sähköpyörä uudelleen.
605	Ladattavan akun lämpötila tai ladattavan akun latausvirhe.	Anna ladattavan akun saavuttaa käyttölämpötila. Tai: Irrota laturi ladattavasta akusta ja anna ladattavan akun ja laturin saavuttaa käyttölämpötila.
606	Ladattavan akun liitäntä.	Tarkasta johtoliitännät ja kontaktit.
610	Ladattavan akun jännitevirhe.	Käynnistä sähköpyörä uudelleen.
620	Laturi.	Vaihda akkulaturi. Käytä ainoastaan hyväksytyä laturia.
640	Ladattavan akku.	Käynnistä sähköpyörä uudelleen.
655	Ladattavan akun yhteisviesti.	1. Sammuta sähköpyörän virta. 2. Irrota ladattava akku ja tarkasta sen tila painamalla tarkastuspainiketta. 3. Jos ladattava akku on ladattu, liitä se paikalleen ja käynnistä sähköpyörä.
656	Ohjelmistoversio.	Anna sähköpyöräsi jälleenmyyjän suorittaa päivitys.
7xx	Vaihteet.	Noudata vaihteiston valmistajan käyttöohjeita.
X	Ohjaustietokone.	Käynnistä sähköpyörä uudelleen.
Sarja:	Akku	
Virhekoodi:	Kuvaus:	Ratkaisu:
2 ja 4 LED-merkkivalo vilkkuu.	ECP (Electric Cell Protection) - elektroninen akun kennojen suojaus.	Ota yhteys sähköpyöräsi jälleenmyyjään.
1, 3 ja 5 LED-merkkivalo vilkkuu.	Lämpötila on liian korkea tai alhainen.	Anna ladattavan akun saavuttaa käyttölämpötila.
Merkkivalot eivät pala latauksen aikana	Liitäntä tai laturi.	1. Tarkasta, onko liitännät puhtaat. 2. Tarkasta pääjännite. 3. Toimita laturi tarkastettavaksi.
Sarja:	Akkulaturi	
Virhekoodi:	Kuvaus:	Ratkaisu:
LED-merkkivalo vilkkuu punaisena.	Latausvirhe.	Tarkasta, onko liitännät puhtaat.