

E-Rider		
Serie:		
Feilkode:	Beskrivelse:	Løsning:
410	Knapp(er) er blokkert.	Kontroller knappene og rengjør dem om nødvendig.
418		
414	Kontroller datamaskintilkobling.	Kontroller kabelforbindelsene og kontaktene (visuell sjekk).
419	Konfigurasjon.	Start elsykkelen på nytt.
422	Tilkobling av drivenhet.	Kontroller kabelforbindelsene og kontaktene (visuell sjekk).
423	Oppladbar batteritilkobling.	Kontroller kabelforbindelsene og kontaktene (visuell sjekk).
424	Kommunikasjon.	Kontroller kabelforbindelsene og kontaktene (visuell sjekk).
426	Internt tidsavbrudd.	Start elsykkelen på nytt.
431	Programvareversjon.	Start elsykkelen på nytt.
440	Drivenhet.	Start elsykkelen på nytt.
450	Programvare.	Start elsykkelen på nytt.
460	USB-port.	Fjern kabelen fra kontrollcomputeren.
490	Kontrollcomputer.	Snakk med en elsykkelforhandler.
500	Drivenhet.	Start elsykkelen på nytt.
502	Belysning.	Kontroller komponentene til belysningen og tilkoblingene (visuell sjekk).
503	Hastighetssensor.	Start elsykkelen på nytt.
510	Intern sensor.	Start elsykkelen på nytt.
511	Drivenhet.	Start elsykkelen på nytt.
530	Oppladbart batteri.	1: Skru av elsykkelen.
		2: Ta ut det oppladbare batteriet og kontroller det med «sjekk batteristatus»-knappen.
		3: Hvis det oppladbare batteriet er fulladet, sett det inn og start elsykkelen.
531	Konfigurasjon.	Start elsykkelen på nytt.
540	Overoppheting av drivenheten.	1: Skru av elsykkelen.
		2: La motoren avkjøle seg.
		3: Velg en kjøremodus for lav hastighet.
550	USB forbruker	Koble fra den eksterne enheten fra USB-porten og start elsykkelen på nytt.
580	Programvareversjon.	Start elsykkelen på nytt.
591	Godkjenning.	Skru av elsykkelen. Fjern det oppladbare batteriet og sett det inn igjen.
		Start elsykkelen på nytt.
592	Inkompatible komponenter.	Sett inn et kompatibelt display.
593	Konfigurasjon.	Start elsykkelen på nytt.
595	Kommunikasjon.	Kontroller kabelforbindelsene og kontaktene (visuell sjekk). Start elsykkelen på nytt.
596		

602	Oppladbart batteri eller ladefeil på det oppladbare batteriet.	1: Start elsykkelen på nytt. 2: Koble fra laderen fra det oppladbare batteriet. 3: Start elsykkelen på nytt. 4: Koble laderen til det oppladbare batteriet.
603	Oppladbart batteri.	Start elsykkelen på nytt.
605	Temperaturen på det oppladbare batteri eller ladefeil på det oppladbare batteriet.	La det oppladbare batteriet nå driftstemperaturen. Eller: Koble laderen fra det oppladbare batteriet og la det oppladbare batteriet og laderen nå driftstemperaturen.
606	Oppladbar batteritilkobling.	Kontroller kabelforbindelsene og kontaktene.
610	Spenningsfeil på oppladbart batteri.	Start elsykkelen på nytt.
620	Lader.	Skift ut laderen. Bruk kun en godkjent lader.
640	Oppladbart batteri.	Start elsykkelen på nytt.
655	Fellesmelding for oppladbart batteri.	1: Skru av elsykkelen. 2: Ta ut det oppladbare batteriet og sjekk den med sjekk-knappen. 3: Hvis det oppladbare batteriet er fulladet, sett det inn og start elsykkelen.
656	Programvareversjon.	Få elsykkelforhandleren til å utføre en oppdatering.
7xx	Gir.	Følg bruksanvisningen til girprodusenten.
X	Kontrollcomputer.	Start elsykkelen på nytt.
<b>Serie:</b>	Batteri	
<b>Feilkode:</b>	<b>Beskrivelse:</b>	<b>Løsning:</b>
2. og 4. LED blinker.	Elektronisk cellebeskyttelse (ECP).	Kontakt elsykkelforhandleren din.
1., 3. og 5. LED blinker.	Temperaturen er for høy eller lav.	La det oppladbare batteriet nå driftstemperaturen.
Ingen indikator under ladeprosessen.	Tilkobling eller lader.	1: Kontroller tilkoblingene for skitt. 2: Kontroller nettspenningen. 3: Få kontrollert laderen.
<b>Serie:</b>	Batterilader	
<b>Feilkode:</b>	<b>Beskrivelse:</b>	<b>Løsning:</b>
LED-en vil blinke rødt.	Ladefeil.	Kontroller tilkoblingene for skitt.