

E-Rider		
Série:		
Código de erro:	Descrição:	Solução:
410	Botão(s) bloqueado(s).	Verifique os botões e limpe-os, se necessário.
418		
414	Ligação do computador de comando.	Verifique as ligações dos cabos e os contactos (inspeção visual).
419	Configuração.	Reinicie a bicicleta elétrica.
422	Ligação da unidade motora.	Verifique as ligações dos cabos e os contactos (inspeção visual).
423	Ligação da bateria recarregável.	Verifique as ligações dos cabos e os contactos (inspeção visual).
424	Comunicação.	Verifique as ligações dos cabos e os contactos (inspeção visual).
426	Tempo limite interno.	Reinicie a bicicleta elétrica.
431	Versão do software.	Reinicie a bicicleta elétrica.
440	Unidade motora.	Reinicie a bicicleta elétrica.
450	Software.	Reinicie a bicicleta elétrica.
460	Porta USB.	Retire o cabo do computador de controlo.
490	Computador de controlo.	Contacte o distribuidor da bicicleta elétrica.
500	Unidade motora.	Reinicie a bicicleta elétrica.
502	Iluminação.	Verifique os componentes da iluminação e a respetiva ligação (inspeção visual).
503	Sensor de velocidade.	Reinicie a bicicleta elétrica.
510	Sensor interno.	Reinicie a bicicleta elétrica.
511	Unidade motora.	Reinicie a bicicleta elétrica.
530	Bateria recarregável.	1. Desligue a bicicleta elétrica.
		2. Remova a bateria recarregável e verifique-a com o botão de “verificação do estado da bateria”.
		3. Se a bateria recarregável estiver carregada, instale-a e ligue a bicicleta elétrica.
531	Configuração.	Reinicie a bicicleta elétrica.
540	Sobreaquecimento da unidade motora.	1. Desligue a bicicleta elétrica.
		2. Deixe o motor arrefecer.
		3. Selecione um modo de condução baixo.
550	Consumidor USB.	Desligue o dispositivo externo da porta USB e reinicie a bicicleta elétrica.
580	Versão do software.	Reinicie a bicicleta elétrica.
591	Autenticação.	Desligue a bicicleta elétrica. Remova a bateria recarregável e volte a colocá-la.
		Reinicie a bicicleta elétrica.
592	Componentes incompatíveis.	Insira o visor compatível.
593	Configuração.	Reinicie a bicicleta elétrica.
595	Comunicação.	Verifique as ligações dos cabos e os contactos (inspeção visual). Reinicie a bicicleta elétrica.
596		

602	Erro da bateria recarregável ou de carregamento da bateria recarregável.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reinicie a bicicleta elétrica.</li> <li>2. Desligue o carregador da bateria recarregável.</li> <li>3. Reinicie a bicicleta elétrica.</li> <li>4. Ligue o carregador à bateria recarregável.</li> </ol>
603	Bateria recarregável.	Reinicie a bicicleta elétrica.
605	Temperatura da bateria recarregável ou erro de carregamento da bateria recarregável.	<p>Deixe a bateria recarregável atingir a temperatura de funcionamento.</p> <p>Ou:</p> <p>Desligue o carregador da bateria recarregável e deixe a bateria recarregável e o carregador atingirem a temperatura de funcionamento.</p>
606	Ligação da bateria recarregável.	Verifique as ligações dos cabos e os contactos.
610	Erro de tensão da bateria recarregável.	Reinicie a bicicleta elétrica.
620	Carregador.	Substitua o carregador. Utilize apenas um carregador aprovado.
640	Bateria recarregável.	Reinicie a bicicleta elétrica.
655	Mensagem coletiva da bateria recarregável.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desligue a bicicleta elétrica.</li> <li>2. Remova a bateria recarregável e verifique-a com o botão de verificação.</li> <li>3. Se a bateria recarregável estiver carregada, instale-a e ligue a bicicleta elétrica.</li> </ol>
656	Versão do software.	Peça ao distribuidor da sua bicicleta elétrica para realizar uma atualização.
7xx	Mudanças.	Siga as instruções de utilização do fabricante das mudanças.
X	Computador de controlo.	Reinicie a bicicleta elétrica.
<b>Série:</b>		
	Bateria	
<b>Código de erro:</b>		
<b>Descrição:</b>		
<b>Solução:</b>		
O segundo e o quarto LEDs estão a piscar.	Proteção de células elétricas (ECP).	Contacte o distribuidor da sua bicicleta elétrica.
O primeiro, terceiro e quinto LEDs estão a piscar.	Temperatura demasiado alta ou baixa.	Deixe a bateria recarregável atingir a temperatura de funcionamento.
Não há nenhum indicador durante o processo de	Ligação ou carregador.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifique se as ligações apresentam sujidade.</li> <li>2. Verifique a tensão principal.</li> <li>3. Verifique o carregador.</li> </ol>
<b>Série:</b>		
	Carregador de bateria	
<b>Código de erro:</b>		
<b>Descrição:</b>		
<b>Solução:</b>		

O LED vai piscar a vermelho.	Erro de carregamento.	Verifique se as ligações apresentam sujidade.
------------------------------	-----------------------	---