

E-Rider		
Serie:		
Felkod:	Beskrivning:	Lösning:
410	Knapp/knappar blockerade.	Kontrollera knapparna och rengör vid behov.
418		
414	Styrdatorns anslutning.	Kontrollera kabelanslutningarna och kontakterna (visuell kontroll).
419	Konfigurering.	Starta om elcykeln.
422	Anslutning till drivenheten.	Kontrollera kabelanslutningarna och kontakterna (visuell kontroll).
423	Anslutning av uppladdningsbart batteri.	Kontrollera kabelanslutningarna och kontakterna (visuell kontroll).
424	Kommunikation.	Kontrollera kabelanslutningarna och kontakterna (visuell kontroll).
426	Intern timeout.	Starta om elcykeln.
431	Programvaruversion.	Starta om elcykeln.
440	Drivenhet.	Starta om elcykeln.
450	Programvara.	Starta om elcykeln.
460	USB-port.	Lossa kabeln från styrdatorn.
490	Styrdator.	Konsultera en elcykelåterförsäljare.
500	Drivenhet.	Starta om elcykeln.
502	Lysen.	Kontrollera lysena och deras anslutningar (visuell kontroll).
503	Hastighetssensor.	Starta om elcykeln.
510	Intern sensor.	Starta om elcykeln.
511	Drivenhet.	Starta om elcykeln.
530	Uppladdningsbart batteri.	1. Stäng av elcykeln.
		2. Ta loss det uppladdningsbara batteriet och kontrollera det med knappen "check battery status".
		3. Sätt i det uppladdningsbara batteriet igen om det är laddat, och starta elcykeln.
531	Konfigurering.	Starta om elcykeln.
540	Drivenheten överhettad.	1. Stäng av elcykeln.
		2. Låt motorn svalna.
		3. Välj ett lågt körläge.
550	USB-konsument.	Koppla från den externa enheten från USB-porten och starta om elcykeln.
580	Programvaruversion.	Starta om elcykeln.
591	Autentisering.	Stäng av elcykeln. Ta loss det uppladdningsbara batteriet och sätt i det igen.
		Starta om elcykeln.
592	Inkompatibla komponenter.	Sätt i en kompatibel skärm.
593	Konfigurering.	Starta om elcykeln.
595	Kommunikation.	Kontrollera kabelanslutningarna och kontakterna (visuell kontroll). Starta om elcykeln.
596		

602	Uppladdningsbart batteri eller laddningsfel i uppladdningsbara batteriet.	1. Starta om elcykeln. 2. Koppla loss laddaren från det uppladdningsbara batteriet. 3. Starta om elcykeln. 4. Ansluta laddaren till det uppladdningsbara batteriet.
603	Uppladdningsbart batteri.	Starta om elcykeln.
605	Temperaturen på det uppladdningsbara batteriet eller laddningsfel i det uppladdningsbara batteriet.	Se till att det uppladdningsbara batteriet når driftstemperaturen. Eller: Koppla loss laddaren från det uppladdningsbara batteriet och låt det uppladdningsbara batteriet och laddaren nå driftstemperaturen.
606	Anslutning av uppladdningsbart batteri.	Kontrollera kabelanslutningarna och kontakterna.
610	Spänningsfel i det uppladdningsbara batteriet.	Starta om elcykeln.
620	Laddare.	Byt ut laddaren. Använd bara en godkänd laddare.
640	Uppladdningsbart batteri.	Starta om elcykeln.
655	Uppladdningsbart batteri kollektivt meddelande.	1. Stäng av elcykeln. 2. Ta loss det uppladdningsbara batteriet och kontrollera det med kontrollknappen. 3. Sätt i det uppladdningsbara batteriet igen om det är laddat, och starta elcykeln.
656	Programvaruversion.	Låt din elcykelåterförsäljare göra en uppdatering.
7xx	Växlar.	Följ användningsinstruktionerna från växeltillverkaren.
X	Styrdator.	Starta om elcykeln.
<b>Serie:</b> Batteri		
<b>Felkod:</b>	<b>Beskrivning:</b>	<b>Lösning:</b>
Andra och fjärde LED-lampan blinkar.	Electric Cell Protection (ECP).	Kontakta din elcykelåterförsäljare.
Första, tredje och femte LED-lampan blinkar.	Temperaturen är för hög eller för låg.	Se till att det uppladdningsbara batteriet når driftstemperaturen.
Ingen indikator under laddningen.	Anslutning eller laddare.	1. Kontrollera anslutningarna för smuts. 2. Kontrollera nätspänningen. 3. Få laddaren kontrollerad.
<b>Serie:</b> Batteriladdare		
<b>Felkod:</b>	<b>Beskrivning:</b>	<b>Lösning:</b>
LED-lampan blinkar i röd färg.	Laddningsfel.	Kontrollera anslutningarna för smuts.