

E-Rider		
Serie:		
Foutcode:	Omschrijving:	Oplossing:
410	Knop(pen) geblokkeerd.	Controleer de knoppen op vuil en maak ze schoon, indien nodig.
418		
414	Controleer de computerverbinding.	Voer een visuele controle uit van de kabelverbindingen en contacten.
419	Configuratie.	Start de e-bike opnieuw.
422	Drive unit verbinding.	Voer een visuele controle uit van de kabelverbindingen en contacten.
423	Oplaadbare accu verbinding.	Voer een visuele controle uit van de kabelverbindingen en contacten.
424	Communicatie.	Voer een visuele controle uit van de kabelverbindingen en contacten.
426	Interne time-out.	Start de e-bike opnieuw.
431	Softwareversie.	Start de e-bike opnieuw.
440	Drive unit.	Start de e-bike opnieuw.
450	Software.	Start de e-bike opnieuw.
460	USB-poort.	Ontkoppel de kabel van de computerbesturing.
490	Computerbesturing.	Raadpleeg uw e-bike dealer.
500	Drive unit.	Start de e-bike opnieuw.
502	Verlichting.	Voer een visuele controle uit van de lichtcomponenten en -verbindingen.
503	Snelheidssensor.	Start de e-bike opnieuw.
510	Interne sensor.	Start de e-bike opnieuw.
511	Drive unit.	Start de e-bike opnieuw.
530	Oplaadbare accu.	1. Schakel de e-bike uit.
		2. Verwijder de oplaadbare accu en controleer de accustatus met de accustatusknop.
		3. Als de accu is opgeladen, plaats deze dan en start de e-bike opnieuw.
531	Configuratie.	Start de e-bike opnieuw.
540	Oververhitting van de drive unit.	1. Schakel de e-bike uit.
		2. Laat de motor afkoelen.
		3. Selecteer een lagere ondersteuningsstand.
550	USB-verbruik.	Koppel het externe apparaat los van de USB-poort en start de e-bike opnieuw.
580	Softwareversie.	Start de e-bike opnieuw.

591	Authenticatie.	Schakel de e-bike uit. Verwijder de oplaadbare accu en plaats hem opnieuw. Start de e-bike opnieuw.
592	Onverenigbare componenten.	Plaats een compatibel display.
593	Configuratie.	Start de e-bike opnieuw.
595	Communicatie.	Voer een visuele controle uit van de kabelverbindingen en contacten. Start de e-bike opnieuw.
596		
602	Accufout of oplaadfout oplaadbare accu.	1. Start de e-bike opnieuw.
		2. Ontkoppel de lader van de oplaadbare accu.
		3. Start de e-bike opnieuw.
		4. Koppel de lader opnieuw aan de oplaadbare accu.
603	Oplaadbare accu.	Start de e-bike opnieuw.
605	Temperatuurfout van de oplaadbare accu of laadfout van de oplaadbare accu.	Laat de oplaadbare accu de bedrijfstemperatuur bereiken. Of:
		Ontkoppel de lader van de oplaadbare accu en laat de accu en lader de bedrijfstemperatuur bereiken.
606	Oplaadbare accu verbinding.	Controleer de kabelverbinding en -contacten.
610	Spanningsfout oplaadbare accu.	Start de e-bike opnieuw.
620	Lader.	Vervang de lader. Gebruik uitsluitend erkende laders.
640	Oplaadbare accu.	Start de e-bike opnieuw.
655	Verzamelstoringsmelding oplaadbare accu.	1. Schakel de e-bike uit.
		2. Verwijder de oplaadbare accu en controleer de accustatus met de accustatusknop.
		3. Als de accu is opgeladen, plaats deze dan en start de e-bike opnieuw.
656	Softwareversie.	Laat uw e-bike dealer een update uitvoeren.
7xx	Versnellingen.	Volg de gebruiksaanwijzing van de versnellingsfabrikant.
X	Computerbesturing.	Start de e-bike opnieuw.
<b>Serie:</b> Accu		
<b>Foutcode:</b>		
<b>Omschrijving:</b>		
<b>Oplossing:</b>		
De 2e en 4e led knipperen.	Electric Cell Protection (ECP).	Neem contact op met het uw e-bike dealer.
De 1e, 3e en 5e led knipperen.	Temperatuur te hoog of te laag.	Laat de oplaadbare accu de bedrijfstemperatuur bereiken.
		1. Controleer de verbindingen op vuil.

Geen indicator tijdens het oplaadproces.	Verbinding of lader.	2. Controleer de netspanning. 3. Laat de lader controleren.
<b>Serie:</b>	Acculader	
<b>Foutcode:</b>	<b>Omschrijving:</b>	<b>Oplossing:</b>
De led-indicator knippert in het rood.	Oplaadfout.	Controleer de verbindingen op vuil.