

E-Rider		
Řada:		
Chybový kód:	Popis:	Řešení:
410	Zablokovaná tlačítka.	Zkontrolujte tlačítka a v případě potřeby je vyčistěte.
418		
414	Připojení počítače.	Pohledem zkontrolujte zapojení kabelů a kontakty.
419	Konfigurace.	Restartujte elektrokolo.
422	Připojení pohonné jednotky.	Pohledem zkontrolujte zapojení kabelů a kontakty.
423	Připojení nabíjecí baterie.	Pohledem zkontrolujte zapojení kabelů a kontakty.
424	Komunikace.	Pohledem zkontrolujte zapojení kabelů a kontakty.
426	Interní vypršení časového limitu.	Restartujte elektrokolo.
431	Verze softwaru.	Restartujte elektrokolo.
440	Pohonná jednotka.	Restartujte elektrokolo.
450	Software.	Restartujte elektrokolo.
460	Port USB.	Odpojte kabel od počítače.
490	Počítač.	Obraťte se na prodejce kola.
500	Pohonná jednotka.	Restartujte elektrokolo.
502	Osvětlení.	Pohledem zkontrolujte komponenty osvětlení a jejich zapojení.
503	Snímač rychlosti.	Restartujte elektrokolo.
510	Interní snímač.	Restartujte elektrokolo.
511	Pohonná jednotka.	Restartujte elektrokolo.
530	Nabíjecí baterie.	1. Vypněte elektrokolo.
		2. Vyjměte nabíjecí baterii a zkontrolujte její stav stiskem příslušného tlačítka.
		3. Pokud je baterie nabitá, vložte ji zpět a elektrokolo zapněte.
531	Konfigurace.	Restartujte elektrokolo.
540	Přehřátí pohonné jednotky.	1. Vypněte elektrokolo.
		2. Nechte motor vychladnout.
		3. Vyberte jízdní režim s nízkým výkonem.
550	USB uživatele.	Odpojte externí zařízení z portu USB a restartujte elektrokolo.
580	Verze softwaru.	Restartujte elektrokolo.
591	Ověření.	Vypněte elektrokolo. Vyjměte nabíjecí baterii a vložte ji zpět.
		Restartujte elektrokolo.
592	Nekompatibilní komponenty.	Použijte kompatibilní displej.
593	Konfigurace.	Restartujte elektrokolo.
595	Komunikace.	Pohledem zkontrolujte zapojení kabelů a kontakty. Restartujte elektrokolo.
596		

602	Nabíjecí baterie nebo chyba při nabíjení baterie.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Restartujte elektrokolo. 2. Odpojte nabíječku od baterie. 3. Restartujte elektrokolo. 4. Připojte nabíječku k baterii.
603	Nabíjecí baterie.	Restartujte elektrokolo.
605	Teplota nabíjecí baterie nebo chyba při nabíjení baterie.	Nechte baterii dosáhnout provozní teploty nebo odpojte nabíječku od baterie a nechte nabíječku a baterii dosáhnout provozní teploty.
606	Připojení nabíjecí baterie.	Zkontrolujte zapojení kabelů a kontakty.
610	Chyba napětí nabíjecí baterie.	Restartujte elektrokolo.
620	Nabíječka.	Vyměňte nabíječku. Používejte jen schválené nabíječky.
640	Nabíjecí baterie.	Restartujte elektrokolo.
655	Kolektivní hlášení nabíjecí baterie.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vypněte elektrokolo. 2. Vyjměte nabíjecí baterii a zkontrolujte její stav stiskem příslušného tlačítka. 3. Pokud je baterie nabitá, vložte ji zpět a elektrokolo zapněte.
656	Verze softwaru.	Požádejte prodejce kola o provedení aktualizace.
7xx	Převody.	Postupujte podle pokynů výrobce řazení.
X	Počítač.	Restartujte elektrokolo.
Řada:	Baterie	
Chybový kód:	Popis:	Řešení:
Druhá a čtvrtá kontrolka blikají.	Elektronická ochrana článků (ECP).	Obraťte se na prodejce kola.
Druhá, třetí a pátá kontrolka blikají.	Teplota je příliš vysoká nebo příliš nízká.	Umožněte baterii dosáhnout provozní teploty.
Při nabíjení nesvítí žádná kontrolka.	Připojení nebo nabíječka.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Podívejte se, zda jsou konektory čisté. 2. Zkontrolujte připojení k elektrické síti. 3. Nechte zkontrolovat nabíječku.
Řada:	Nabíječka baterie	
Chybový kód:	Popis:	Řešení:
Kontrolka bliká červeně.	Chyba nabíjení.	Podívejte se, zda jsou konektory čisté.