

E-Rider		
シリーズ :		
エラーコード :	説明 :	解決策 :
410		
418	ボタンがブロックされている。	ボタンを点検し、必要に応じて掃除してください。
414	コンピューター接続制御。	ケーブル接続及び接触面を確認してください(目視チェック)。
419	設定。	電動バイクを再起動してください。
422	ドライブユニット接続。	ケーブル接続及び接触面を確認してください(目視チェック)。
423	再充電可能バッテリー接続。	ケーブル接続及び接触面を確認してください(目視チェック)。
424	通信。	ケーブル接続及び接触面を確認してください(目視チェック)。
426	内部タイムアウト。	電動バイクを再起動してください。
431	ソフトウェアバージョン。	電動バイクを再起動してください。
440	ドライブユニット。	電動バイクを再起動してください。
450	ソフトウェア。	電動バイクを再起動してください。
460	USB ポート。	コントロールコンピューターからケーブルを抜いてください。
490	コンピューター制御。	電動バイクディーラーにお問い合わせください。
500	ドライブユニット。	電動バイクを再起動してください。
502	ライト。	ライトとその接続のコンポーネントを確認してください(目視チェック)。
503	スピード センサー。	電動バイクを再起動してください。
510	内部センサー。	電動バイクを再起動してください。
511	ドライブユニット。	電動バイクを再起動してください。
530	再充電可能バッテリー。	1. 電動バイクのスイッチをオフにしてください。 2. 再充電可能バッテリーを取り外し、「バッテリー状態チェック」ボタンを使って確認してください。 3. 再充電可能バッテリーが充電されたら、それを取り付け、電動バイクを始動してください。
531	設定。	電動バイクを再起動してください。
540	ドライブユニットのオーバーヘッド。	1. 電動バイクのスイッチをオフにしてください。 2. モーターをクールダウンさせてください。 3. 低速ライディングモードを選択してください。
550	USB 消費財。	USB ポートから外部デバイスを取り外し、電動バイクを再起動してください。
580	ソフトウェアバージョン。	電動バイクを再起動してください。
591	認証。	電動バイクのスイッチをオフにしてください。再充電可能バッテリーを一度取り外し、再び取り付けてください。 電動バイクを再起動してください。
592	互換性のないコンポーネント。	互換性のあるディスプレイを入れてください。
593	設定。	電動バイクを再起動してください。
595		
596	通信。	ケーブル接続及び接触面を確認してください(目視チェック)。電動バイクを再起動してください。
602	再充電可能バッテリーあるいは再充電可能バッテリーの充電エラー。	1. 電動バイクを再起動してください。 2. 充電器を再充電可能バッテリーから取り外してください。 3. 電動バイクを再起動してください。 4. 充電器を再充電可能バッテリーに接続してください。
603	再充電可能バッテリー。	電動バイクを再起動してください。

		再充電可能バッテリーが動作温度に達するようにしてください。 あるいは： 再充電可能バッテリーから充電器を取り外し、再充電可能バッテリーおよび充電器が動作温度に達するようにしてください。
605	再充電可能バッテリーの温度あるいは再充電可能バッテリーの充電エラー。	
606	再充電可能バッテリー接続。	ケーブル接続及び接触面を確認してください。
610	再充電可能バッテリー電圧エラー。	電動バイクを再起動してください。
620	充電器。	充電器を交換してください。認可された充電器のみ使用してください。
640	再充電可能バッテリー。	電動バイクを再起動してください。
		1. 電動バイクのスイッチをオフにしてください。
655	再充電可能バッテリーの集合メッセージ。	2. 再充電可能バッテリーを取り外し、チェックボタンで確認してください。
		3. 再充電可能バッテリーが充電されたら、それを取り付け、電動バイクを始動してください。
656	ソフトウェアバージョン。	電動バイクディーラーによってアップデートを実行してもらってください。
7xx	ギア。	ギアメーカーの操作指示に従ってください。
X	コンピューター制御。	電動バイクを再起動してください。
シリーズ :	バッテリー	
エラーコード :	説明 :	解決策 :
第二及び第四 LED が光っている。	電動電池保護 (ECP)。	電動バイクディーラーにお問い合わせください。
第一、第三、及び第五 LED が光っている。	温度が高すぎるか低すぎる。	再充電可能バッテリーが動作温度に達するようにしてください。
充電中にインジケータが点灯しない。	接続あるいは充電器。	1. 接続部分の汚れを点検してください。 2. コンセントの電圧を点検してください。 3. 充電器を確認してください。
シリーズ :	バッテリー 充電器	
エラーコード :	説明 :	解決策 :
LED は赤く光ります。	充電エラー。	接続部分の汚れを点検してください。