

E-Rider		
Серия:		
Код ошибки:	Описание:	Решение:
410	Кнопки заблокированы.	Проверьте кнопки и при необходимости очистите их.
418		
414	Подключение к управляющему компьютеру.	Проверьте провода и контакты подключения (визуально).
419	Конфигурация.	Перезапустите электровелосипед.
422	Подключение привода.	Проверьте провода и контакты подключения (визуально).
423	Подключение аккумуляторной батареи.	Проверьте провода и контакты подключения (визуально).
424	Связь.	Проверьте провода и контакты подключения (визуально).
426	Внутренний таймер.	Перезапустите электровелосипед.
431	Версия ПО.	Перезапустите электровелосипед.
440	Привод.	Перезапустите электровелосипед.
450	Программное обеспечение.	Перезапустите электровелосипед.
460	USB-порт.	Отключите кабель от управляющего компьютера.
490	Управляющий компьютер.	Свяжитесь с поставщиком электровелосипеда.
500	Привод.	Перезапустите электровелосипед.
502	Освещение.	Проверьте компоненты системы освещения и их подключение (визуально).
503	Датчик скорости	Перезапустите электровелосипед.
510	Внутренний датчик.	Перезапустите электровелосипед.
511	Привод.	Перезапустите электровелосипед.
530	Аккумуляторная батарея.	1. Выключите электровелосипед.
		2. Снимите аккумуляторную батарею и проверьте ее с помощью кнопки проверки состояния батареи.
		3. Если батарея заряжена, установите ее на место и включите электровелосипед.
531	Конфигурация.	Перезапустите электровелосипед.
540	Перегрев привода.	1. Выключите электровелосипед.
		2. Дайте мотору остыть.
		3. Выберите пониженную передачу.
550	USB-потребитель.	Отключите внешнее устройство от USB-разъема и перезапустите электровелосипед.
580	Версия ПО.	Перезапустите электровелосипед.
591	Авторизация.	Выключите электровелосипед. Снимите аккумуляторную батарею, а затем снова установите ее на место. Перезапустите электровелосипед.
592	Несовместимые компоненты.	Установите совместимый дисплей.
593	Конфигурация.	Перезапустите электровелосипед.

595	Связь.	Проверьте провода и контакты подключения (визуально). Перезапустите электровелосипед.
596		
602	Неисправность аккумуляторной батареи или ошибка зарядки.	1. Перезапустите электровелосипед.
		2. Отключите зарядное устройство от аккумуляторной батареи.
		3. Перезапустите электровелосипед.
		4. Подключите зарядное устройство к аккумуляторной батарее.
603	Аккумуляторная батарея.	Перезапустите электровелосипед.
605	Температура аккумуляторной батареи или ошибка зарядки батареи.	Дайте батарее остыть/прогреться до рабочей температуры. Или: Отключите зарядное устройство от аккумуляторной батареи и подождите, пока батарея и зарядное устройство остынут/прогреются до рабочей температуры.
606	Подключение аккумуляторной батареи.	Проверьте провода и контакты подключения.
610	Ошибка напряжения аккумуляторной батареи.	Перезапустите электровелосипед.
620	Зарядное устройство.	Замените зарядное устройство. Используйте только разрешенные зарядные устройства.
640	Аккумуляторная батарея.	Перезапустите электровелосипед.
655	Проверка аккумуляторной батареи.	1. Выключите электровелосипед.
		2. Снимите аккумуляторную батарею и проверьте ее с помощью соответствующей кнопки.
		3. Если батарея заряжена, установите ее на место и включите электровелосипед.
656	Версия ПО.	Обновите ПО силами продавца электровелосипеда.
7xx	Передачи.	Соблюдайте требования руководства по эксплуатации от производителя.
X	Управляющий компьютер.	Перезапустите электровелосипед.
Серия: Батарея		
Код ошибки:	Описание:	Решение:
Мигают второй и четвертый светодиоды.	Защита гальванического элемента (ЕСР).	Обратитесь к продавцу электровелосипеда.
Мигают первый, третий и пятый светодиоды.	Температура слишком высокая или низкая.	Дайте батарее остыть/прогреться до рабочей температуры.
Индикатор не работает во время зарядки	Подключение или зарядное устройство.	1. Убедитесь, что на контактах нет грязи.
		2. Проверьте напряжение в сети.
		3. Проверьте зарядное устройство.
Серия: Зарядное устройство		
Код ошибки:	Описание:	Решение:

Светодиодный индикатор будет мигать красным.	Ошибка зарядки.	Убедитесь, что на контактах нет грязи.
--	-----------------	--